

AUTOTALLITELTTA

TUOTENRO G101608

3,0m X 5,0 m Asennusohje



VAROITUS

**Telttakangas on helposti syttyvää.
Vältä kankaan jatkuvaa kosketusta
avotuleen ja muihin lämmönlähteisiin.**

SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE

Tämä ohje sisältää turvallisuusohjeet, asennusohjeet, käyttöohjeet, osaluettelon ja kaavion.


TÄRKEÄ TURVALLISUUSOHJE

VAROITUS! Turvallisuusohjeita on noudatettava aina autotallia asennettaessa henkilövahinkojen välttämiseksi.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN ASENNUSTA

1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisti työalue lisää onnettomuusriskiä.
2. Ota huomioon ympäristösi. Älä asenna autotalliteltaa lumikinosten lähelle, liukkaille paikoille, tuulisiin paikkoihin tai märkiin paikkoihin.
3. Pidä lapset loitolla tallia asennettaessa.
4. Älä kurottele, seiso tukevasti pitääksesi tasapainosi asennuksen aikana.
5. Älä tee tallin asennusta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tutki lääkeohje. Mikäli lääkkeen käyttö aiheuttaa arviointikyvyn tai refleksien heikkenemistä, älä suorita asennustyötä lääkkeen vaikutuksen alaisena.
6. Ota huomioon mahdolliset tuuliset olosuhteet. Kiinnitä pohjaprofiilit betoniin, mikäli tällaiset olosuhteet ovat todennäköisiä. Poista peite tuulisten olosuhteiden ajaksi.
7. Poista lumi tallin päältä ennen sisään astumista. Älä anna lumen olla autotalliteltan päällä pidempiä aikoja.
8. Huomioi autotalliteltan korkeus. Varmista ennen sisäänajoa, että ajoneuvo mahtuu autotelttaan. Laske antennit alas ennen sisäänajoa.
9. Käytä autotalliteltaa vain ajoneuvoja varten. Älä päästä eläimiä teltaan. Älä käytä väliaikaisena tai pysyvänä asuntona. Älä muuta autotelttaa millään tavalla.
10. Ole varovainen rungon kanssa. Älä ripusta autoteltan runkoon muita kuin teltaan kuuluvia osia. Älä roiku putkissa tai vedä niitä. Älä kiipeile rungolla.
11. Ole varovainen virran- ja lämmönlähteiden kanssa. Älä pidä lämmönlähteitä telttakankaan lähellä. Älä altista autotelttaa avotulelle.
12. Ota huomioon henkilöturvallisuus asennuksen ja käytön aikana. Varo asennettaessa sormien puristumista liittimien ja putkien väliin. Järjestä riittävä ilmanvaihto käytön aikana pakokaasujen ja muiden vaarallisten kaasujen poistamiseksi.

Osaluettelo

Pos.	Osa	Osan nimitys	Lkm.
A		Kaareva putki	16
B		55 cm putki	8
C		162 cm putki	15
D		3-tie-liitin10	10
E		4-tie-liitin10	10
F		Pohjaprofiili sivu A	2
G		Pohjaprofiili sivu B	2
H		Pohjaprofiili sivu C	2
I		Pohjaprofiili pääty A	2
J		Pohjaprofiili pääty B	2
K		Siipiruuvi ja mutteri	12
L		Maapiikki	8
M		Ankkuri	4
N		Köysi	4
O		Pallokiinnike	70
P		Etuseinä	1
Q		Takaseinä	1
R		Peite	1

