

FIN	<p>Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tällenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.</p> <p>Jos valaisimen liittäntäjota vahingoituu, niin valaisin on romutettava.</p> <p>Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> L Luokka I. Tämä valaisin on maadoitettava. M Maadoitusyötöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen. L Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L). N Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N). F Luokka II. Suojaeristetty, ei kytketä maadoitukseen. ...n Osoittaa metriessä valaisimen vähimmäisetäisyyssä valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖSTÄVÄ! ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle riittää avattaessa. C "COOL BEAM" polttimoita EI SAA käyttää. F Valaisin voidaan asentaa normalisti sytytävälle alustalle. (Esim. puu) V Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytävälle alustalle. (Esim. puu) R Rikkoonutun suojalaisen on vaihdettava ehjänen ennen valaisimen käyttöä. IP21 Kotelointiluokka IP 21 (tippuvedenpitävä). IP44 Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä). T Tällä symbolilla varustettuja polttimoita ON KÄYTETTÄVÄ. (Polttimossa sisäinen suoja / ei vaadi ulkoista suojausasiaa) MAX: nn W Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho. Ainoastaan sisäkäytöön. E EI SAA hävitää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppupuupalvelut tuotteet nille sopiville keräyspisteisiin.
------------	--

SWE	<p>Läs igenom hela bruksanvisningen före i bruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtid behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.</p> <p>Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.</p> <p>Armaturens EVENTUELLA symboler och deras innebörd, KONTROLLERA från armaturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> L Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord. M Skyddsjordsmatringskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol. L Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L). N Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N). F Klass II. Skyddsisolerad armatur, kopplas inte till skyddsjord. ...n Anger minimiväståndet i meter till ytan som belyses, OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas. C "COOL BEAM" -brännare får INTE användas. F Armaturen kan installeras på normalt brännbar yta (t.ex. trä) V Armaturen får INTE installeras på normalt brännbar yta (t.ex trä) E Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas. IP21 Kapslingsklass IP21 (skydd mot fallande vattendroppar) IP44 Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten) T Brännare försedda med denna symbol MÄSTE ANVÄNDAS. (Brännaren har inbyggt skydd / exterm skyddsglas krävs ej) MAX: nn W Armaturen bränner HÖGSTA TILLÄTNNA effekt. E Endast för inomhusbruk. C Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att förvara uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.
------------	--

EST	<p>Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbinning hoia tulevikus alles.</p> <p>Kui valgusti ühendusaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.</p> <p>Valgusti VOIMALIKUD sümbolid ja nende tähenus, KONTROLLI valgustilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> I Klass I. See valgusti peab olema maandatud. M Maandusjuhu ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi. L Faasijuhe (tavaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L). N Nulljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N). F Klass II. Kaitstud, seda valgustit ei maandata. ...n Näitab meetrites nõutavat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksed jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele. C "COOL BEAM" pirne EI TOHI kasutada. F Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu). V Valgusti EI TOHI asetseda tavapäraselt süttival alusel (näit. puu). E Purunenud kaitseklaas tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist. IP21 Kaitseklass IP21 (niiskuskindel). IP44 Kaitseklass IP44 (pritsmekindel). T PEAB KASUTAMA selle sümboliga varustatud pirne. (Valgusallikal on sisemine kaitse / ei vaja välist kaitseklaasi) MAX: nn W Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus. E Ainult siseruumides kasutamiseks. C EI OLE LUBATUD visata tavaprägi hulka. Vöid olla abiks keskkonnakaitsest, viies töö löpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.
------------	--

