

1. Kiinnitä runko sisemmän ikkunan puitteeseen vaaka-alaosaan siten, että rungon kuvassa A:lla merkitty pää on 29 mm ikkunanpuitteen reunasta (saranapuolen vastainen reuna). Käytä uppokantaisia ruuveja. Rungon tulee olla mahdollisimman tarkasti vaakasuorassa. HUOM! Jos ikkuna aukeaa ulospäin, tulee runko ulompaan ja tukilevy sisempään puitteeseen!

2. Pakkauksessa on kaksi T-pulttia, pidempi on leveämmälle puitevälille ja lyhyempi kapealle.

T-ruuvien pituus	Puiteväli
40 mm	68 – 78 mm
90 mm	118 – 128 mm

Mittaa puiteväli ja katkaise tarvittaessa T-pultti oikeaan mittaan. T-pultin tulee olla n. 30 mm lyhyempi kuin puiteväli. HUOM! Jos joudut katkaisemaan pultin, jätä mutteri sahauksen sisäpuolelle, jotta saat sillä oikaistua sahauksessa vaurioituneen kierteen pään!

3. Kiinnitä tukilevy ulkopuitteeseen siten, että tukilevyn reuna on n. 40 mm puitteen reunasta. Käytä kupukantaisia ruuveja.

4. Ruuvaa T-ruuvi paikalleen tukilevyyn. Painettaessa ikkunoita vastakkain T-ruuvi napsahtaa sujuvasti alumiinikiskossa olevan vastakappaleen lukituskoloon. Säädä T-ruuvi siten, että ulkopuite ei jää raolleen. Asennus on oikein tehty, kun ikkuna aukeaa ja sulkeutuu sujuvasti ja lukitusosa liikkuu kevyesti liukukiskoa pitkin. Kiristä T-ruuvi paikalleen mutterilla.

5. Säädä ikkunan maksimi aukeamisväli seuraavasti: siirrä liukukiskossa oleva lukitustappi (nostamalla tapista) kiskossa kohtaan, jossa ikkuna aukeaa kytkettynä enintään 100 mm. Tällöin ikkuna aukeaa sopivasti tuuletusta varten.

6. Kun haluat irrottaa ikkunat toisistaan pesun ajaksi, paina lukitushelan metallista lippaa ja vedä puitteet erilleen.

HUOM! Alasaranoidut ikkunat vaativat aina lisävarmistuksen vahingossa tapahtuvan ikkunan kokonaan aukeamisen estämiseksi. Kysy sopivaa tuotetta rautakaupoista.

HUOM! Kaksikerroksisissa tai korkeammissa rakennuksissa on käytettävä tätä aukipitolaitetta sekä ikkunan ylä- että alaosassa.



Tukilevy




T-ruuvi 93 mm



Lukitusmutteri

T-ruuvi 43 mm



Ikkunan
aukeamissuunta

