

cover

100mm100mm100mm100mm100mm100mm

LED®
«energie»

paneelivalaisin
kaukosäädin ohjattava

1. ON/OFF
2. Yövalo-toiminto(himmennyy 10%)
3. Himmennys ylös
4. Himmennys alas
5. Viivästetty sammutus 30min jälkeen
6. Lukutila-toiminto(100% kirkkaus)
7. Varilampotilan säätö kylmempään valkaiseen
8. Varilampotilan säätö lämpimään valkaiseen

2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.

1. Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huolttoa.
Käytännössä asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Lue asennusohjeet huolellisesti ja säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Pakkauksessa on:

• Valaisin
• Asennuslevy
• Kiinnitysruuvit ja tulpat
• Huppuillitimet
• Kaukosäädin(patterit eivät sisälly pakkaukseen)

Kaukosäätimen toiminnot

1. ON/OFF
2. Yövalo-toiminto(himmennyy 10%)
3. Himmennys ylös
4. Himmennys alas
5. Viivästetty sammutus 30min jälkeen
6. Lukutila-toiminto(100% kirkkaus)
7. Varilampotilan säätö kylmempään valkaiseen
8. Varilampotilan säätö lämpimään valkaiseen

2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.

ASENNUSOHJE

1. Varmista ennen asennusta, että jännite on kytketty pois päältä.

2. Kiinnitä asennuslevy kattopintaan ja tuo kytkentäjohto asennuslevyn läpi. Valaisimen voi asentaa myös jاکراسan päälle. Käytä silloin rasiruuveja.

3. Tee sähköiset kytkennät käyttämällä mukana tulevia huppuillitimiä tai sitten vaihtoehtoisesti WAGO222-puoliliittimiä (kuulu pakkaukseen). Liittimissä jässä on tuuletin, ei suositella käytettäväksi. Kytkeminen jälkeen, työntä liittimet asennuslevyn jakarasian jäi mahdollista.

4. Valaisimen kiinnittämiseksi asennuslevyn paina valaisinta asennuslevyyn vasten samalla pyörittämällä valaisinta myötäpäivään. Kytke jännite takaisin päälle ja tarkista valaisimen toiminta.

FI

FI

FI

SV

ET

Produktnummer

8469

8470

Asennus

Pinna-asennus

Pinna-asennus

Jännite

AC230V/50Hz

AC230V/50Hz

Valonlähde

Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava

Kiinteä LED-moduuli, ei vaihdettava

Teho

20W

24W

PF

PF>0,5

PF>0,5

Valovirta (4000K)

2000lm

2400lm

Varilämpötila

3000K - 6500K

3000K - 6500K

Ra-indeksi

Ra>80

Ra>80

Elinika(ta25°C)

30 000h

30 000h

Käyttämisperätila lampotila

+5°C - +40°C

+5°C - +40°C

Mitat

Ø300x24mm

Ø400x24mm

Massa

0,4kg

0,5kg

Kytkentä

Valaisimessa 20cm pitkä kytkentäjohto 2x0,75mm²

Valaisimessa 20cm pitkä kytkentäjohto 2x0,75mm²

Suojaluokka

Lukko II

Lukko II

Materiaali

Runko: Muovia, Kupu: Polycarbonaatti

Runko: Muovia, Kupu: Polycarbonaatti

Väri

Valkoinen

Valkoinen

Katkeluoluokka

IP40

IP40

Takuu

3 vuotta

3 vuotta

HOITO JA PUHDISTUS

Valaisimessa ei ole käyttäjän vaihdettavissa olevia valonlähdeitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu. Rikkoutuneen valaisimen käyttö on välittömästi lopetettava ja hävitettävä elektronikkajätteenä.

HOITO! Sähköiskun vaara

Katkaise sähkötkä ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnolta pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Huuhteluvaiheessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnotteita tai rakenteita.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

I armaturen finns inga byskiftbara ljuskällor som användaren kan byta. Lampa har 3 års funktionsgaranti. En lampa som har gått sönder ska man omedelbart sluta använda och kassera som elektroniskt avfall.

OBST! Risk för elstöt

Koppla bort strömmen innan rengöring. Lampa får endast rengöras på utsidan med en mjuk rengöringsduk eller motsvarande. Låt lampen torka ordentligt innan du tar den i bruk igen. Vid rengöring ska inte lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner användas.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgusti ei ole kasutaja vahetavaid valgusallikaid. Valgustil on 3-aastane garanti. Katkise valgusti kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajätmena.

NB! Elektrilöögi oht

Enne puhastamist katkestage elektritoide. Valgusti tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustil pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamisel ei tohi kasutada lahusteid ega teisi samasid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsiooni kahjustada.

LED®
«energie»

1. ON/OFF
2. Yövalo-toiminto(himmennyy 10%)
3. Himmennys ylös
4. Himmennys alas
5. Viivästetty sammutus 30min jälkeen
6. Lukutila-toiminto(100% kirkkaus)
7. Varilampotilan säätö kylmempään valkaiseen
8. Varilampotilan säätö lämpimään valkaiseen

2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.

ASENNUSOHJE

1. Varmista ennen asennusta, että jännite on kytketty pois päältä.

2. Kiinnitä asennuslevy kattopintaan ja tuo kytkentäjohto asennuslevyn läpi. Valaisimen voi asentaa myös jاکراسan päälle. Käytä silloin rasiruuveja.

3. Tee sähköiset kytkennät käyttämällä mukana tulevia huppuillitimiä tai sitten vaihtoehtoisesti WAGO222-puoliliittimiä (kuulu pakkaukseen). Liittimissä jässä on tuuletin, ei suositella käytettäväksi. Kytkeminen jälkeen, työntä liittimet asennuslevyn jakarasian jäi mahdollista.

4. Valaisimen kiinnittämiseksi asennuslevyn paina valaisinta asennuslevyyn vasten samalla pyörittämällä valaisinta myötäpäivään. Kytke jännite takaisin päälle ja tarkista valaisimen toiminta.

FI

FI

FI

SV

ET

Produktnummer

8469

8470

Montering

Vinställning

Vinställning

Spänning

AC230V/50Hz

AC230V/50Hz

Ljusflöde

2000lm

2400lm

Färgtemperatur

3000K - 6500K

3000K - 6500K

Ra-index

Ra>80

Ra>80

Livsvidd (25 °C)

30 000h

30 000h

Omgivningstemperatur vid användning

+5°C - +40°C

+5°C - +40°C

Mått

Ø300x24mm

Ø400x24mm

Massa

0,4kg

0,5kg

Koppling

Armaturen är försedd med 20 cm lång anslutningsledning

Armaturen är försedd med 20 cm lång anslutningsledning

Skyltclass

Class II

Class II

Material

Ram: Plast, kupa: Polycarbonat

Ram: Plast, kupa: Polycarbonat

Färg

Vit

Vit

Kapslingsklass

IP40

IP40

Garanti

3 år

3 år

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Valgusti ei ole kasutaja vahetavaid valgusallikaid. Valgustil on 3-aastane garanti. Katkise valgusti kasutamine tuleb kohe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajätmena.

NB! Elektrilöögi oht

Enne puhastamist katkestage elektritoide. Valgusti tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustil pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamisel ei tohi kasutada lahusteid ega teisi samasid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsiooni kahjustada.

LED®
«energie»

1. ON/OFF
2. Yövalo-toiminto(himmennyy 10%)
3. Himmennys ylös
4. Himmennys alas
5. Viivästetty sammutus 30min jälkeen
6. Lukutila-toiminto(100% kirkkaus)
7. Varilampotilan säätö kylmempään valkaiseen
8. Varilampotilan säätö lämpimään valkaiseen

2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.

INSTALLATIONSANVISNING

1. Sakerställ att spänningen är frånkopplad innan installationen utförs.

2. Fäst monteringsplattan i takytan och för anslutningsledningen genom monteringsplattan. Armaturen kan även installeras ovanpå förhållingsdassan. Använd då dessinruv.

3. Utför de elektriska kopplingar med de medföljande toppklämmorna eller alternativt med WAGO222-foderklämmor (ingår inte i förpackningen). Strömledningsblock med skruvklämmor rekommenderas inte. Efter anslutningen, för klämmorna bakom monteringsplattan in i förhållingsdassan om det är möjligt.

4. För att fästa armaturen i monteringsplattan, tryck armaturen mot monteringsplattan och vrida samtidigt armaturens medelskruv på spänningen och kontrollera att armaturens fäst.

SV

SV

ET

TOOTED: 8469, 8470

NB! Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud. Fikseeritud valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult volitatud paigaldaja vastavalt kehtivale eeskirjale. Lugege paigaldusjuhised hoolikalt läbi ja hoidke need järgmise kasutaja jaoks alles.

Pakendi sisu:

• Valgusti
• Kinnitusplaat
• Kinnitskruid ja korgid
• Otsklennid
• Kaugjuhtimispuldi (patareid ei kuulu komplekti)

KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

1. Sisse- ja väljalülitamine
2. Öölambrisrežiim (hõlmatus 10%)
3. Hõlmatus üles
4. Hõlmatus alla
5. 30-minutilise viivitusiga kustutamise
6. Lugesirežiim (valgusti heledus 100%)
7. Varustus temperatuuri reguleerimine külmemale valgtele toonile
8. Varustus temperatuuri reguleerimine soojemale valgtele toonile

NB! 2 x 1,5 V (AAA) patareid ei kuulu komplekti.

PAIGALDUSJUHISED

1. Enne paigaldamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud.

2. Kinnitage kinnitusplaat lae pinnale ja viige ühendusjuhe läbi kinnitusplaadi valgusti sisse paigaldada ka harukorbi peale. Sel juhul kasutage harukorbi kruve.

3. Vooluvõrguga ühendamiseks kasutage komplekti kuuluvaid otsklennid või WAGO222 vedruklennid (ei kuulu komplekti). Kruvikiirklennidega klennidest ei soovitata kasutada. Pärast ühendamist lülitake ühendusklennid kinnitusplaadi taha harukorpi, kui see on võimalik.

4. Valgusti kinnitamiseks kinnitusplaadile suruge valgusti vastu kinnitusplaati, pöörates samal ajal valgusti poolepäeva. Lülitage vool uuesti sisse ja kontrollige, kas valgusti töötab.

ET

ET

ET

展开：600x210mm

成品：100x210mm

back cover

100mm100mm100mm100mm100mm100mm

LED®
«energie»

1. ON/OFF
2. Yövalo-toiminto(himmennyy 10%)
3. Himmennys ylös
4. Himmennys alas
5. Viivästetty sammutus 30min jälkeen
6. Lukutila-toiminto(100% kirkkaus)
7. Varilampotilan säätö kylmempään valkaiseen
8. Varilampotilan säätö lämpimään valkaiseen

2 x 1,5V(AAA) -paristot eivät sisälly pakkaukseen.

INSTALLATIONSANVISNING

1. Sakerställ att spänningen är frånkopplad innan installationen utförs.

2. Fäst monteringsplattan i takytan och för anslutningsledningen genom monteringsplattan. Armaturen kan även installeras ovanpå förhållingsdassan. Använd då dessinruv.

3. Utför de elektriska kopplingar med de medföljande toppklämmorna eller alternativt med WAGO222-foderklämmor (ingår inte i förpackningen). Strömledningsblock med skruvklämmor rekommenderas inte. Efter anslutningen, för klämmorna bakom monteringsplattan in i förhållingsdassan om det är möjligt.

4. För att fästa armaturen i monteringsplattan, tryck armaturen mot monteringsplattan och vrida samtidigt armaturens medelskruv på spänningen och kontrollera att armaturens fäst.

SV

SV

ET

TOOTED: 8469, 8470

NB! Enne paigaldamist ja hooldamist tuleb alati veenduda, et vool oleks välja lülitatud. Fikseeritud valgusti tohib vooluvõrku ühendada ainult volitatud paigaldaja vastavalt kehtivale eeskirjale. Lugege paigaldusjuhised hoolikalt läbi ja hoidke need järgmise kasutaja jaoks alles.

Pakendi sisu:

• Valgusti
• Kinnitusplaat
• Kinnitskruid ja korgid
• Otsklennid
• Kaugjuhtimispuldi (patareid ei kuulu komplekti)

KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

1. Sisse- ja väljalülitamine
2. Öölambrisrežiim (hõlmatus 10%)
3. Hõlmatus üles
4. Hõlmatus alla
5. 30-minutilise viivitusiga kustutamise
6. Lugesirežiim (valgusti heledus 100%)
7. Varustus temperatuuri reguleerimine külmemale valgtele toonile
8. Varustus temperatuuri reguleerimine soojemale valgtele toonile

NB! 2 x 1,5 V (AAA) patareid ei kuulu komplekti.

PAIGALDUSJUHISED

1. Enne paigaldamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud.

2. Kinnitage kinnitusplaat lae pinnale ja viige ühendusjuhe läbi kinnitusplaadi valgusti sisse paigaldada ka harukorbi peale. Sel juhul kasutage harukorbi kruve.

3. Vooluvõrguga ühendamiseks kasutage komplekti kuuluvaid otsklennid või WAGO222 vedruklennid (ei kuulu komplekti). Kruvikiirklennidega klennidest ei soovitata kasutada. Pärast ühendamist lülitake ühendusklennid kinnitusplaadi taha harukorpi, kui see on võimalik.

4. Valgusti kinnitamiseks kinnitusplaadile suruge valgusti vastu kinnitusplaati, pöörates samal ajal valgusti poolepäeva. Lülitage vool uuesti sisse ja kontrollige, kas valgusti töötab.

ET

ET

ET

210mm