

cover



TUOTTEET: 8471, 8472

HUOM!
Varmista, että jännite on kytketty pois päältä ennen asennusta tai huoltoa.
Kinnitettäsi asennettavan valaisimen saa kytkeä sähköverkkoon vain valtuutettu asentaja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Lue asennusohjeet huolellisesti ja säilytä asennusohje seuraavaa käyttäjää varten.

Pakkauksen sisältö:

- Valaisin
- Asennuslevy
- Kinnitysruuvit ja tulpat
- Huppuliittimet

Kolme valaistustilannetta (Etuvalo / Taustavalot / Etuvalo+Taustavalot)

1. Kytkimestä valot päälle → Etuvalo syttyy päälle
2. Kytkimestä valot pois ja heti uudelleen päälle → Sininen taustavalot syttyy päälle
3. Kytkimestä valot pois ja heti uudelleen päälle → Etuvalo+taustavalot syttyy päälle

- Sen jälkeen kiertää aikaa alusta

ASENNUSOHJE

1. Varmista ennen asennusta, että jännite on kytketty pois päältä.

2. Kinnitä asennuslevy kattopintaan ja tuo kytkentäjohto asennuslevyn läpi. Valaisimen voi asentaa myös jakerasian päälle. Käytä silloin rasianruuveja.

3. Tee sähköiset kytkennät käyttämällä mukana tulleita huppuliittimiä tai sitten vaihtoehtoisesti WAGO212-kaapeli liittimiä (kuuluu pakkaukseen). Liittimissä ei suositella käytettäväksi kytkemään jälkeen, työssä liittimet asennuslevyn taakse jakerasiaan jos mahdollista.

4. Valaisimen kinnittämiseksi asennuslevyn paina valaisin asennuslevyä vasten samalla pyörittämällä valaisinta myötäpäivään. Kytkie jännite takaisin päälle ja tarkista valaisimen toimivuus.

Tuotenumero	8471	8472
Asennus	Pinta-asennus	Pinta-asennus
Jännite	AC230V/50Hz	AC230V/50Hz
Valonlähde	Kiinteä LED-moduuli ei vaihdettava	Kiinteä LED-moduuli ei vaihdettava
Teho	20W+4W(taustavalot)	24W+4W(taustavalot)
PF	PF>0,5	PF>0,5
Valokivita (4000K)	2000lm	2400lm
Välilämpötilä	4000K+sininen taustavalot	4000K+sininen taustavalot
Ra-indeksi	Ra>80	Ra>80
Elinika(25°C)	30 000h	30 000h
Käyttöympäristön lämpötilä	+5°C + +40°C	+5°C + +40°C
Mitat	Ø300x34mm	Ø400x34mm
Massa	0,45kg	0,55kg
Kytettä	Valaisimessa 20cm peitit, kytkentäpöydät 2x0,75mm ²	Valaisimessa 20cm peitit, kytkentäpöydät 2x0,75mm ²
Suojaluokka	Luokka I	Luokka I
Materiaali	Runko: Muovia, Kupu: Polycarbonaatti	Runko: Muovia, Kupu: Polycarbonaatti
Väri	Valkoinen	Valkoinen
Katkeluoluokka	IP40	IP40
Takuu	3 vuotta	3 vuotta

HUOLTO JA PUHDISTUS
Valaisimissa ei ole käytettävissä vaihdettavissa olevia valonlähdeitä. Valaisimella on 3 vuoden toimivuustakuu Rikkinoutuneen valaisimen käyttö on välttämättä lopetettava ja hävitettävä elektronikkajätteenä.

HUOM! Sähköiskun vaara

Katkaise sähkö ennen puhdistusta. Valaisinta saa puhdistaa vain ulkopinnalla pehmeällä liinalla tai vastaavalla. Anna valaisimen kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen ennen käyttöä. Puhdistuksessa ei tule käyttää liuottimia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa valaisimen pinnottoa tai rakenteita.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Lampans borta strömmen innan rengöring. Lampans får endast rengöras på utsidan med en mjuk rengöringsduk eller motsvarande. Låt lampans borta ordentligt innan du tar den i bruk igen. Vid rengöring ska inte lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner användas.

OBS! Risk för elstöt

Koppla bort strömmen innan rengöring. Lampans får endast rengöras på utsidan med en mjuk rengöringsduk eller motsvarande. Låt lampans borta ordentligt innan du tar den i bruk igen. Vid rengöring ska inte lösningsmedel eller liknande som kan skada lampans ytor eller konstruktioner användas.

ET

PRODUKTER: 8471, 8472

OBS!
Se alltid till att verktyget är avstängt innan montering eller service.
En fast monterad lampa får bara anslutas till elnätet av behörig montör enligt gällande bestämmelser.
Läs monteringsanvisningarna och förvara anvisningen för framtida användande.

Förpackningens innehåller:

- Armatur
- Monteringsplatta
- Fästskruvar och proppar
- Topplämningar

Tre belysningslägen (Frambelysning/bakgrundsbelysning/frambelysning + bakgrundsbelysning)

1. Tänd belysningen från strömbrytaren → Frambelysningen tänds
2. Släck belysningen och tänd den genast på nytt strömbrytaren → Den blåa bakgrundsbelysningen tänds
3. Släck belysningen och tänd den genast på nytt strömbrytaren → Frambelysningen + bakgrundsbelysningen tänds

→ Därefter går varvet från början igen

SV

INSTALLATIONSANVISNING

1. Sakerställ att spänningen är frånkopplad innan installationen utförs.

2. Fäst monteringsplattan i takytan och för anslutningsledningen genom monteringsplattan. Armaturen kan även installeras ovanpå fördräningsdosan. Använd då dosastuvor.

3. Utför de elektriska kopplingar med de medföljande topplämningarna eller alternativt med WAGO212 födräningsplattor (ingår inte i förpackningen). Strömledningskablar med skruvklämmor rekommenderas inte. Efter anslutningen, för klämmorna bakom monteringsplattan in i fördräningsdosan om det är möjligt.

4. För att fästa armaturen i monteringsplattan, tryck armaturen mot monteringsplattan och ströva samtidigt armaturen medsida. Koppla på spänningen och kontrollera att armaturen fungerar.

ET

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Valgustus ei ole kasutatav ja vahetatavaid valgustuslaidi. Valgustit on 3-aastane garanti. Katkise valgusti kasutamine tuleb kahe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajätmena.

NI! Elektrilöögi oht

Enne puhastamist katkestage elektrivoolu. Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustit pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi samasid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsiooni kahjustada.

back cover



ET

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Valgustus ei ole kasutatav ja vahetatavaid valgustuslaidi. Valgustit on 3-aastane garanti. Katkise valgusti kasutamine tuleb kahe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajätmena.

NI! Elektrilöögi oht

Enne puhastamist katkestage elektrivoolu. Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustit pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi samasid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsiooni kahjustada.

SV

INSTALLATIONSANVISNING

1. Sakerställ att spänningen är frånkopplad innan installationen utförs.

2. Fäst monteringsplattan i takytan och för anslutningsledningen genom monteringsplattan. Armaturen kan även installeras ovanpå fördräningsdosan. Använd då dosastuvor.

3. Utför de elektriska kopplingar med de medföljande topplämningarna eller alternativt med WAGO212 födräningsplattor (ingår inte i förpackningen). Strömledningskablar med skruvklämmor rekommenderas inte. Efter anslutningen, för klämmorna bakom monteringsplattan in i fördräningsdosan om det är möjligt.

4. För att fästa armaturen i monteringsplattan, tryck armaturen mot monteringsplattan och ströva samtidigt armaturen medsida. Koppla på spänningen och kontrollera att armaturen fungerar.

ET

HOOLDUS JA PUHASTAMINE
Valgustus ei ole kasutatav ja vahetatavaid valgustuslaidi. Valgustit on 3-aastane garanti. Katkise valgusti kasutamine tuleb kahe lõpetada ja see tuleb hävitada elektroonikajätmena.

NI! Elektrilöögi oht

Enne puhastamist katkestage elektrivoolu. Valgustit tohib puhastada ainult väljastpoolt pehme lapiga vms. Laske valgustit pärast puhastamist ja enne kasutamist korralikult kuivada. Puhastamiseks ei tohi kasutada lahusteid ega teisi samasid aineid, mis võivad valgusti pindu või konstruktsiooni kahjustada.

ET

PAIGALDUSJUHISED

1. Enne paigaldamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud.

2. Kinnitage kinnitusplaat lae pinnale ja viige ühendusjuhe läbi kinnituskeelade. Valgusti saab paigaldada ka harukorti peale. Sel juhul kasutage harukorti kruve.

3. Võlvürguga ühendamiseks kasutage komplekti kuuluvaid otsklämme või WAGO212 vedruklämme (ei kuulu komplekti). Kruviklemmedega klemmitades ei soovitata kasutada. Pärast ühendamis lõpetamist kinnitusklaadi taha harukorti, kui see on võimalik.

4. Valgusti kinnitamiseks kinnitusklaadi sisse viige valgusti vastu kinnitusplaat, pöörates samal ajal valgusti peirpöörde. Lühitage vooli uuesti sisse ja kontrollige, kas valgusti töötab.

ET

PAIGALDUSJUHISED

1. Enne paigaldamist veenduge, et toide oleks välja lülitatud.

2. Kinnitage kinnitusplaat lae pinnale ja viige ühendusjuhe läbi kinnituskeelade. Valgusti saab paigaldada ka harukorti peale. Sel juhul kasutage harukorti kruve.

3. Võlvürguga ühendamiseks kasutage komplekti kuuluvaid otsklämme või WAGO212 vedruklämme (ei kuulu komplekti). Kruviklemmedega klemmitades ei soovitata kasutada. Pärast ühendamis lõpetamist kinnitusklaadi taha harukorti, kui see on võimalik.

4. Valgusti kinnitamiseks kinnitusklaadi sisse viige valgusti vastu kinnitusplaat, pöörates samal ajal valgusti peirpöörde. Lühitage voolu uuesti sisse ja kontrollige, kas valgusti töötab.

210mm

展开: 600x210mm 成品: 100x210mm