

KÄYTTÖOHJE Wagner PS3.20HEA



Lue koko käyttöohje ennen maalauslaitteen käynnistämistä.

1. Kytke laite maadoitettuun sähköverkkoon (230V)
2. Tarkista, että pistoolin ja letkun liittimet ovat riittävän kireällä.
3. Avaa paluukierentoventtiili kääntämällä vipu pystysuoraan ylöspäin.
4. Nosta imu-/paluuputki maaliastian (laite on aina ennen käyttöönottoa pestävä maalin omalla ohenteella)
5. Käynnistä laite ON/OFF kytkimestä. Kiertämällä paineensäädintä myötäpäivään (siniselle alueelle) laite käynnistyy.
6. Kun paluuletkusta alkaa tulla maalia, päästä seuraavaksi pistoolin kautta ilma pois työletkusta, sulje kierentoventtiili kääntämällä vipu vaakasuoraan.
7. Kun pistoolista tulee pelkkää maalia, laite on käyttökunnossa.
8. Säädä haluamasi ruiskutuspainetta paineen säätimestä.
9. **TÄRKEÄ!** Lopetettuasi maalaamisen pienennä ruiskutuspainetta ja päästä pistoolin kautta letkusta paine pois.
10. Avaa paluukierentoventtiili kääntämällä vipu ylöspäin.
11. Pese laite huolellisesti maalille tarkoitetulla ohenteella (paineensäätimen pesuasento sininen).
12. Pitkempiaikaista säilytystä varten aja pumppuun sisälle pakkasnestettä tai muu voiteleva aine.
13. Aina lopetettuasi maalaamisen, käännä paluukierentoventtiili vaakasuoraan.

MUISTA KÄYTTÄÄ MÄNNÄNVARSIÖLJYÄ!

ERITTÄIN TÄRKEÄTÄ:

**ÄLÄ MILLOINKAAN SUUNTAA VÄRIPISTOOLIA ITSEÄSI TAI MUITA KOHTI –
KORKEAPAINELINEN VÄRISUIHKU MENEE IHOSTA LÄPI!**

HUOLTOTOIMENPITEITÄ

1. Huolehdi, että voiteluöljyä on öljysäiliössä, jos öljyä on laitettu liikaa se valuu sieltä pois. (TÄYTTÖ punaisen korkin alta koneen päältä)
2. Huolehdi, ettei imusuodatin ole tukossa ja että se on ehjä.
3. muista pestä korkeapainesuodatin kerran viikossa.
4. **TÄRKEÄÄ:** Mikäli laitteeseen tulee jokin toimintahäiriö, ota aina ensimmäiseksi yhteys maahantuojaan. Takuu raukeaa, jos asiakas yrittää korjata laitetta ilman maahantuojan lupaa.