

AL50073 ja AL50075 asennusohje

Asennuksen voi tehdä henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asennukseen.

Varmista että virta on kytketty pois.

Asenna kattorauta kattorasiaan kahdella ruuvilla.

Kytke johdot asianmukaisesti: musta on nollajohto ja punainen on virtajohto.

Liitäntälaitteesta tulee valkoinen johdin, jota ei tule kytkeä, vaan se jätetään sellaisenaan paikoilleen.

Laita valaisin kattorautaan kiinni, neljällä ruuvilla sekä koristemutterilla.

Riippuvien valaisinosien korkeutta voidaan säätää jokaista erikseen.

Kaukosäätimeen tulee laittaa mukana oleva paristo.

Siitä voidaan säätää valaisimeen eri sävyjä:

kirkas valkoinen, lämminvalkoinen sekä päivän valon sävy.

Valaisimessa on tehdasasenteiset LED valonlähteet, joita ei voi vaihtaa.

Valaisinta ei voi himmentää.