

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

ASENNUS Laite tulee mieluummin asentaa ilmastoituun huoneeseen 5-6 cm Seinästä ja auringonvalolta suojattuun paikkaan.

VESILIITÄNTÄ Poisto: liitäntä (R $\frac{3}{4}$ ") yhdistetään viemärijohtoon.
Tulo: liitäntä (R $\frac{3}{8}$ ") ruuvataan vesijohtoon.
Laitteeseen tulevan veden paineen tulee olla vähintään 1 bar Ja korkeintaan 6 baria.
Jos paine ylittää 6 baria, on käytettävä paineenalennusventtiiliä.
Esim. $\frac{1}{2}$ " Kaiko-Kaiter KK / LVI-koodi 4132602, jäähdyttimen ja Paineenalentimen väliin **tulee asentaa varoventtiili !!!**

SUIHKUN KORKEUS Säättäminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

- a) ruuvataan auki mutteri (G), joka pidättää painiketta
- b) poistetaan painike (P)
- c) ruuvi (V), joka sijaitsee mainitun painikkeen alapuolella ja jonka avulla voidaan joko lisätä tai vähentää veden ulosvirtausta. Kuva 3.

Sähköliitäntä Jäähdyttimen pistoke yhdistetään yksivaihevirtaverkostoon, 220V/50Hz. Laite on maadotettava. Muuntaja on välttämätön, jos laitteen ja verkoston jännite ei ole sama. Kuva 4.

JÄÄHDYTYSLÄMPÖTILAN

SÄÄSTÄMINEN Jäähdytin on säädetty antamaan +8 Celsius asteista vettä. Laitteen sisällä, etulevyn takana sijaitsevan termostaatin nuppia Kääntämällä voidaan veden lämpötilaa nostaa tai laskea.

JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä on ilmatiivis eikä tarvitse huoltamista. Jäähdyttimen Jäähdytysrivoille kertynyt pöly tai kattilakivi harjataan pois kuivalla Harjalla.

HUOLTO SUOSITUS Koskien hanasuodatinta – Kuva 3.

Jos painohanasta ei tule vettä, se irrotetaan ja tarkastetaan onko Sen pohjassa oleva verkkosuodatin puhdas tai tukkeutunut. Verkkosuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin.