

LEIKKIMÖKKI

- 1. Asenna leikkimökin eteisosan pohja paikalleen kahdella 5 x 90 ruuvilla molemmilta puolilta**
(katso kuvat 1 ja 2)
- 2. Vaatkaa pohja suoraan**
- 3. Asenna seinäelementit yhteen neljällä 4 x 60 ruuvilla joka nurkasta ja ruuvaa elementit myös kolmella 4 x 60 ruuvilla alareunasta pohjaan** (katso kuvat 3 - 7)
- 4. Asenna eteisen seinät paikoilleen kolmella 4 x 60 ruuvilla sivusta ja kahdella pohjaan**
(katso kuvat 7 - 10)
- 5. Asenna eteisosan kattoelementit paikoilleen kahdella 4 x 40 ruuvilla seinään ja neljällä 4 x 60 ruuvilla vanerin läpi seinäelementteihin** (katso kuvat 10 - 12)
- 6. Asenna toisen puolen kattoelementti ensin seitsemällä 4 x 60 ruuvilla kattovanerin läpi seinäelementteihin** (katso kuvat 13 ja 14)
- 7. Asenna toinen kattoelementti samalla tavalla paikoilleen, ruuvaa se ensin sisältä yhteen neljällä 4 x 60 ruuvilla** (katso kuva 15)
- 8. Naulaa ovenpielirimat paikoilleen, pystyrimat viidellä ja vaakarima kolmella** (katso kuva 18)
- 9. Naulaa nurkkalaudat paikoilleen, 12 naulaa/per nurkka** (katso kuvat 16 ja 17)
- 10. Ruuvaa ensin saranat oveen paikoilleen 4 x 30 ruuveilla ja asenna sitten ovi paikoilleen**
(katso kuvat 19 - 21)

Leikkimökin**kiinnitystarvikkeet:**

5 x 90 ruuvi	4 kpl
4 x 60 ruuvi	75 kpl
4 x 40 ruuvi	8 kpl
4 x 30 ruuvi	12 kpl
2.1 x 50 dykkert naula	85 kpl
T - sarana	2 kpl

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.

