

OHJE Solis- inverttereiden EN50549FI maa-asetuksille ja jännite-/ taajuusrajoille.

1. Valitaan valikoista **Advanced settings**-> Select standard (pin 0010)
2. Valitaan maa-asetus **EN50549FI**. Mikäli ei saatavilla, valitaan **EN50549L** tai **EN50549PO**.
3. Valinnan jälkeen tulee **3-vaiheinen** asetusten hyväksyntä. **Tarkista**, että alhaalla luetellut olevat arvot täsmäävät invertterin valikoissa oleviin arvoihin. **Mikäli eivät, muuta arvot**.
4. Seuraavaan vaiheeseen pääset **ESC-painikkeella** ja **Save & Send** toiminnolla.
5. **Kun kaikki 3-vaihetta** on läpi, invertteri ilmoittaa asetusten hyväksynnän **DONE!- kuittauksella**.

Vaihe 1:

| | |
|---------|-------|
| OV-G-V1 | 276 V |
| OVGV1-T | 1.0 s |
| OV-G-V2 | 276 V |
| OVGV2-T | 1.0 s |
| UN-G-V1 | 184 V |
| UNGV1-T | 1.5 s |
| UN-G-V2 | 46 V |



| | |
|-----------|---------|
| UNGV2-T | 0.25 s |
| OV-G-F1 | 51.5 Hz |
| OVGF1-T | 0.25 s |
| OV-G-F2 | 51.5 Hz |
| OVGF2-T | 0.25 s |
| UN-G-F1 | 47.5 Hz |
| UNGF1-T | 0.2 s |
| UN-G-F2 | 47.5 Hz |
| UNGF2-T | 0.2 s |
| Startup-T | 60 s |
| Restore-T | 60 s |

Vaihe 2:

| | |
|--------------------|---------|
| Recover/Restore VH | 253 V |
| Recover/Restore VL | 195.5 V |
| Recover/Restore FH | 51 Hz |
| Recover/Restore FL | 49 Hz |

Vaihe 3:

| | |
|-----------|---------|
| Start-VH | 253 V |
| Start- VL | 195.5 V |
| Start-FH | 51 Hz |
| Start-FL | 49 Hz |

Tarkista vielä seuraavat arvot valikosta,

Advanced settings -> STD. Mode Settings -> Power Rate Limit.

Tarvittaessa muuta arvot seuraaviksi:

| | |
|------------------|------|
| Power rate limit | 10% |
| Ramp up | 100% |
| Re- Connect | 100% |