

Sento-säädin



Poissa / kotona tila

Kiinteistöstä poistuessasi voit aktivoida pikanäppäimellä Poissa-tilan, jolloin ilmanvaihto asetetaan miniminopeudelle.

Ledi palaa poissa-tilan ollessa päällä.

Kotona-tila palauttaa ilmanvaihdon nopeuden aiemmin asetettuun nopeuteen.



Sauna-toiminto

Koneen sisäinen kosteuslähtetin tehostaa ilmanvaihtoa automaattisesti kosteuden noustessa esim. saunottaessa. Sauna-toiminto estää kosteuslähtetimen toiminnan asetuksissa määritellyksi ajaksi.

Kosteuslähtetimen toiminta palautuu normaaliksi sauna-toiminnon loputtua.

Ledi palaa sauna-toiminnon ollessa päällä.

Jos asunnossasi ei ole saunaa, toiminto on poistettu käytöstä (dip2).



Takka-toiminto

Klikkaamalla toiminnon aktiiviseksi, tilaan tehdään ylipaine, jolloin esim. takan sytyttäminen helpottuu.

Asetuksissa voidaan määritellä toimintoaika, sekä ylipaineen määrä.

Koneen toiminta palautuu normaaliksi takka-toiminnon loputtua.

Jos asunnossasi ei ole takkaa, toiminto on poistettu käytöstä (dip3).



Tehostus

Voit asettaa tilapäisen tehostuksen +-näppäimestä haluamaksi ajaksi.

Tehostuksen määrä säädetään asetuksissa.

Ledi palaa valitun tehostusajan kohdalla.



Koneen nopeus

Talon kuva osoittaa nopeutta jolla ilmanvaihdon säädöt on toteutettu.

+ tai - , näppäimestä voit muuttaa koneen nopeutta.

Ledi palaa valitun nopeuden kohdalla.

Ohjaimen valmiustila

Ohjain siirtyy valmiustilaan 5 min kuluttua viimeisestä painalluksesta. Ledit himmenevät hiukan käytönaikaisesta kirkkaudesta.

Ohjaimen ollessa valmiustilassa, ensimmäinen näppäimen painallus poistaa valmiustilan ja seuraava toteuttaa halutun toiminnon.



Airfi Oy AB
Piilipuunkatu 11
21200 Raisio, Finland

02 430 3300
www.airfi.fi
info@airfi.fi