

Laminaatti- tai korkeapainelattioiden asentaminen.

BERRY  ALLOC

Ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Ennen asennusta.



tärkeää.

Tämä opas ei korvaa asennusohjetta. Täydelliset asennusohjeet löydät osoitteesta www.berryalloc.com.

1 Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta.

—

2 Anna lattia mukautua ympäristön lämpötilaan vähintään 48 tunnin ajan huoneessa, jossa asennus tapahtuu.

—

3 Tarkista aluslattiasi, jotta vältät lattian narinan tai lukituksen irtoamisen.

a Aluslattian on oltava kova, kuiva, puhdas ja tasainen. (enintään +/- 2 mm 2 metrillä).

b Terävät epätasaisuudet on hiottava ja mahdolliset reiät on täytettävä.

—

4 Asentaessasi lattian:

a Käytä asianmukaisia työkaluja ja tarvikkeita parhaan tuloksen saavuttamiseksi, esim. lyöntipalikkaa, kiiloja, viivoitinta, lyijykynää ja kumivasaraa.

b Suosittelemme avaamaan useita lankkupaketteja lankkujen lajittelua varten – näin saat lattiaan haluamanlaistasi vaihtelua.

5 Kun lattia asennetaan valmiiksi kiinnitetyn aluslattian päälle, mahdollisen ylimääräisen aluslattian puristuslujuuden on oltava vähintään 30 tonnia/m² (300 kPa).

—

6 Mikäli lattia asennetaan lattialämmityksen (sähköinen/vesilämmitteinen) päälle on tärkeää tarkistaa että puristuslujuus on valitsemasi lattiatyypin vaatimusten mukainen. Katso lisätietoja verkkosivuiltamme



BerryAlloc
lyöntipalikka

Asennuksen aikana.

- 1** Tämä lattia on asennettava kelluvaksi lattiaksi. Muista noudattaa seuraavia ohjeita:

a Lattian ja seinän tai kiinteiden pisteiden välinen etäisyys:
Korkeapainelattia: 4 mm
Laminaatti: 8 – 10 mm
VINKKI: Nosta seinäpaneeleita, jotta lattia pääsee laajenemaan niiden alla.

b Käytä vähintään 14 mm paksuisia jalkalistoja (laminaatti: 12 mm)
VINKKI: Jotta jalkalistan kulmaliitos olisi täydellinen, varmista, että klipsit ovat kiinni jalkalistassa leikatessasi listan kulmassa.

c Huoneidenvälisissä siirtymissä tulee käyttää T-profiileja ja siirtymäprofiileja. Lisätietoja on asennusoppaassa.
VINKKI: BerryAllocin tuotevalikoimassa on useimpiin sisustustyyliihin sopivia jalkalistoja ja T-profiileja.

d Älä ruuvaa, liimaa tai kiilaa lattiaa niin, että siitä tulee liikkumaton. On tärkeää, että lattia pääsee liikkumaan. Käytä saumauksessa FillerTwinea (täytenauha), jotta lattia ei lukkiudu paikalleen.

2 Keittiölaitteita, työtasoja, saarekkeita ja kiinteitä asennuksia ei saa asentaa laminaattilattian päälle. Lattia on asennettava jalkalistan kanssa.

3 Liitosten välisen etäisyyden on oltava vähintään kolmasosa lattialistan pituudesta.

4 Kun asennat lattialämmityksen, älä ylitä 60 W / m². Pentalämpötila saa olla enintään 27 °C. Muista, että matot ja lattiamatot voivat nostaa pentalämpötilaa.

5 Varmista, että lattian alla on kosteussulku (0,20 mm), kun asennat lattialämmityksen ja/tai kun asennat lattian betonipinnalle. Aseta muovi niin, että reunat ovat 20 cm päällekkäin ja teippaa paikalleen.

Laminaatille suosittelemme BerryAlloc-alustan käyttöä, jossa on valmiiksi kiinnitetty kosteussulku.

6 Irrota vanha jalkalista ja mittaa huone kohtisuorassa suunnittelemaasi lattian asentamissuuntaan nähden. Varmista, että viimeinen rivi on vähintään 5 cm leveä. Jos näin ei ole, säädä ensimmäisen rivin leveyttä.

7 Kun päätät, mihin suuntaan lattia asennetaan, pidä mielessä seuraavat asiat:

a Huoneen pituussuunta

b Ikkunoista tuleva valo

c Katon pituussuunta

Valitse asennussuunta, joka on vähintään kahden edellä mainitun kohdan mukainen.

8 Tarkasta kaikki lattialaudat näkyvien vikojen varalta. Tee tämä optimaalisissa valaistusolosuhteissa sekä ennen asennusta että sen aikana. Lattialankkuja, joissa on näkyviä vaurioita, ei saa käyttää.



Asennusohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.berryalloc.com

tärkeää.

Tämä opas ei korvaa asennusohjetta. Täydelliset asennusohjeet löydät osoitteesta www.berryalloc.com.

Asennuksen jälkeen.



tärkeää.

Tämä opas ei korvaa asennusohjetta. Täydelliset asennusohjeet löydät osoitteesta www.berryalloc.com.

- 1 Tarkkaile huoneen kosteutta. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi kosteusmittarin avulla. Ilmankosteuden tulisi pysyä 40 – 60 %:n välillä. Jos ilmankosteus laskee alle 30 %:n, lattia voi kutistua jopa 1 mm:ä metriä kohti, ja joissakin tapauksissa yli 1 mm:ä.

VINKKI: Jos ilmankosteus on alhainen, voit lisätä kosteutta ilmankostuttimen avulla.

- 2 Suosittelemme huopatarrojen kiinnittämistä sohvan, pöydän- ja tuolinjalkojen alle.

- 3 Jos lattiassasi on lattialämmitys, älä peitä lattiaa matoilla, joissa on kumikerros. Matot ja matot eristävät lämpöä, mikä voi vahingoittaa lattiaa.

- 4 Kääntäessäsi lattialämmityksen päälle varmista että lämpötila nousee vähitellen. Lämpötila ei saa koskaan ylittää 27 °C.

- 5 Pidä lattia kunnossa käyttämällä BerryAlloc Cleaner -puhdistusainetta ja laadukkaita mikrokuitupuhdistustuotteita. Jos päätät käyttää höyrypuhdistinta (vain korkeapainelattiat), käytä sellaista, jossa on puulattioiden pesutoiminto. Älä käytä pehmeää saippuaa. Päivittäiseen puhtaanapitoon suosittelemme pölynimuria tai kuivamoppia. Lisätietoja on osoitteessa www.berryalloc.com.

- 6 Jos lattian pinta vaurioituu, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, joka voi toimittaa sinulle korjaussarjan.



BERRY  **ALLOC**

Alloc AS

Fiboveien 26
4580 Lyngdal, Norja
P. +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com

www.berryalloc.com