



# Installation and Maintenance Guide

Oras Vega



Water Is Worth Loving.



- GB** Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".
- CZ** Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtěte návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschověte ho případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální instalatér nejlepší možnou volbou pro asistenci při řešení těchto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.
- DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.
- DK** Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".
- EE** Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puhamistse, kasutamise ja garantiiingimuste kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".
- ES** Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".
- FI** Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempää huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuuuehdoista voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products"-vihkosesta.
- FR** Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».
- IT** Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".


- LT** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminį. Šis instalavimo ir eksplotavimo vadovas supažindins jus su maišytuvo instalavimu, funkcionimis ir naudojimo ypatybėmis. Prašome dėmesingai perskaityti šį vadovo prieš gaminio instalavimą ir laikyti jį prieinamoje vietoje galimam aptarnavimo atvejui. Jeigu eksplotacijos metu atsirastų gaminio sutrikimų ar defektų geriausias jūsų patarėjas būtų profesionalus santechnikas. Informaciją apie gaminio valymą, naudojimo ir garantinio aptarnavimo sąlygas atrašite prie gaminio pridėtoje brošiūroje „Svarbūs „Oras“ gaminių priežiūros nurodymai“.
- LV** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šis uzstādīšanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādīšanu, darbību un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsākšanas un saglabājet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehnīkis būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrānā rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tirīšanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi“.
- NL** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelieve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruikprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantievergoeden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".
- NO** Tusen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veiledningen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som ligg sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"
- PL** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".
- RO** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitatea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l în îndemână pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul exploatarii bateriei, apare o disfuncționalitate sau un defectiune, cea mai bună surșă de asistență o reprezintă un instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care v-a fost livrată împreună cu produsul pe care l-ați achiziționat.
- RU** Благодарим Вас за выбор продукции Oras. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products».
- SE** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningarna noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp. Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "important notes on Oras products" som följer med din produkt.
- SK** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštaláciu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítajte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalátor najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products“, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.

## Contents

**CZ** Obsah  
**DE** Inhaltsübersicht  
**DK** Indholdsfortegnelse  
**EE** Sisukord  
**ES** Contenidos  
**FI** Sisällysluettelo

**FR** Sommaire  
**IT** Indice  
**LT** Turinys  
**LV** Saturs  
**NL** Inhoud  
**NO** Innhold


**PL** Spis treści  
**RO** Cuprins  
**RU** Содержание  
**SE** Innehållsförteckning  
**SK** Obsah




Technical data.....	6-12
Installation .....	22
Operation .....	26
Maintenance .....	26-27, 29
Spare parts .....	30-31



Technical data.....	13
Installation .....	23-24, 28
Operation .....	26
Maintenance .....	26-29
Spare parts .....	32



Technical data.....	13-16
Installation .....	23-24
Operation .....	26
Maintenance .....	26-27, 29
Spare parts .....	32-34



Technical data.....	17-21
Installation .....	25
Operation .....	26
Maintenance .....	15-17
Spare parts .....	34-35



Technical data.....	21
Installation .....	22
Operation .....	26
Maintenance .....	15-17
Spare parts .....	35



Technical data.....	36
Installation .....	37-39
Operation .....	26
Maintenance .....	26, 29
Spare parts .....	40

## 1800

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C




VA 1.42/19644

STF VTT-01355-08

KIWA K6345/07

LGA P-IX 19360/IA

Sintef Nr. 0535



## 1800F

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

80 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)


max. +80°C



VA 1.42/19644

CSTB 348-M1-14/1

LGA P-IX 19360/IA



## 1802

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19644

STF VTT-01355-08

LGA P-IX 19365/IAO

Sintef Nr. 0535

**1802F**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

145 kPa (0.1 l/s)

0.09 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



LGA P-IX 19365/IAO

**1804**

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C




VA 1.42/19644

STF VTT-01355-08

KIWA K6345/07

LGA P-IX 19360/IA

Sintef Nr. 0535

**1804F**

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

80 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C




VA 1.42/19644

CSTB 348-M1-14/1

LGA P-IX 19360/IA

## 1805

EN 817  
50 - 1000 kPa  
max. +80°C




Sintef Nr. 0535

## 1806

EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.15 l/s (300 kPa)  
130 kPa (0.1 l/s)  
0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C



VA 1.42/19644  
STF VTT-01355-08  
Sintef Nr. 0535




## 1806F

EN 817  
I (ISO 3822) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.14 l/s (300 kPa)  
145 kPa (0.1 l/s)  
0.09 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C



VA 1.42/19644



**1807E**

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.13 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.1 l/s)


max. +80°C

**1808E**

EN 817

50 - 1000 kPa

max. +80°C

**1810**

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19644

STF VTT-01355-08

Sintef Nr. 0535

## 1810F

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

80 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19644

## 1812

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19644

STF VTT-01355-08

Sintef Nr. 0535

## 1812F

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

145 kPa (0.1 l/s)

0.09 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



**1813**

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



STF VTT-RTH-11360-06

Sintef Nr. 0535

**1814**

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



STF VTT-RTH-11360-06

Sintef Nr. 0535

**1815**

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.15 l/s (300 kPa)

130 kPa (0.1 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



STF VTT-01355-08

Sintef Nr. 0535

## 1818F

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

80 kPa (0.1 l/s)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19653

LGA P-IX 19360/IA

**1838F**

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)


max. +80°C



VA 1.42/18334

Sintef Nr. 0227

STF VTT-RTH-00100-11

**1839F**

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)


max. +80°C



VA 1.42/18334

STF VTT-RTH-00100-11

Sintef Nr. 0228

**1820**

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

160 kPa (0.2 l/s)

0.11 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C




VA 1.42/19645

STF VTT-RTH-00100-11

KIWA K6345/07

LGA P-IX 19361/IB



## 1820F

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19645

CSTB 348-M1-14/1

LGA P-IX 19361/B

Sintef Nr. 0227

## 1825

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

160 kPa (0.2 l/s)

0.11 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19645

STF VTT-RTH-00100-11

## 1825F

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

0.1 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C




VA 1.42/19645

Sintef Nr. 0228

**1832F**


EN 817  
I (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.18 l/s (300 kPa)  
90 kPa (0.1 l/s)  
0.07 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C




VA 1.42/18534  
Sintef Nr. 0229  
STF VTT-RTH-00100-11

**1821**

EN 817  
50 - 1000 kPa  
max. +80°C

**1821E**

EN 817  
50 - 1000 kPa  
max. +80°C



## 1833E

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.13 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1828

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.17 l/s (300 kPa)

100 kPa (0.1 l/s)

0.07 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



Sintef Nr. 0227

STF VTT-RTH-00100-11

## 1829

EN 817

I (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.17 l/s (300 kPa)

100 kPa (0.1 l/s)

0.07 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



Sintef Nr. 0227

STF VTT-RTH-00100-11

**1837U**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.21 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

280 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C

**1834EU**

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.12 l/s (300 kPa)

200 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C

**1836EX**


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.13 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1840

EN 817

II (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

260 kPa (0.3 l/s)

0.17 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



VA 1.42/19654  
STF VTT-RTH-00100-11  
Sintef Nr. 0126

## 1840U

EN 817

II (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

260 kPa (0.3 l/s)

0.17 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



KIWA K6345/07  
LGA PA-IX 19363/IIBB

## 1840X

EN 817

II (ISO 3822)


50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

260 kPa (0.3 l/s)


0.17 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



**1841U**


EN 817  
II (ISO 3822)  
50 - 1000 kPa  
0.33 l/s (300 kPa)  
260 kPa (0.2 l/s)  
0.17 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C



LGA PA-IX 19363/IIBB

**1870**


EN 817  
I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.26 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
180 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C



STF VTT-RTH-00100-11

**1875**

EN 817  
I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.26 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
180 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)  
max. +80°C



## 1875U

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



LGA PA-IX 19121/IB

## 1860EX

EN 817


II (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

170 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



## 1871

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s)

II (ISO 3822) (0.3 l/s)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)


260 kPa (0.3 l/s)

160 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

0.17 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



STF VTT-RTH-00100-11

Sintef Nr. 0126

**1872X****EN 817**

I (ISO 3822) Oras lab.

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.25 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

190 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

0.13 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C

**1885****EN 817**

II (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

170 kPa (0.2 l/s)

0.16 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C

**1846F****EN 817**

II (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa)

300 kPa (0.3 l/s)

0.16 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C



## Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering


PL Instalacja

RO Instalare








RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia



F-Model



## Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering


PL Instalacja

RO Instalare




RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia



F-Model



## Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering



PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia



## Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering




PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia




## Operation

CZ Funkce  
DE Funktion  
DK Betjening  
EE Toimimine

ES Servicio  
FI Toiminta  
FR Utilisation  
IT Funzionamento

LT Veikimo principas  
LV Darbības princips  
NL Bediening  
NO Funksjon


PL Działanie  
RO Funcționare  
RU Принцип действия  
SE Funktion  
SK Prevádzka



## Limiting the flow rate

CZ Omezení průtoku  
DE Bergenzung der Durchflußmenge  
DK Begrensning af vandmængden  
EE Vooluhulga piiramine  
ES Limitación de la tasa de flujo  
FI Virtaaman rajoitus  
FR Limitation du débit  
IT Limitazione della portata  
LT Vandens srovės reguliavimas



LV Ūdens plūsmas ierobežošana  
NL Begrenzing van de doorstroomhoeveelheid  
NO Limitarea debitului  
PL Ograniczenie wielkości strumienia  
RO Limitarea debitului  
RU Регулирование потока  
SE Flödesbegränsning  
SK Obmedzenie prietoku



## Limiting temperature

CZ Omezení teplé vody  
 DE Temperaturbegrenzung  
 DK Forindstilling af vandets max. temperatur  
 EE Temperatuuri piiramine seadeosast  
 ES Limitación de la temperatura  
 FI Lämpötilan rajoitus  
 FR Limitation de la température  
 IT Limitazione della temperatura  
 LT Temperatūros apribojimas



LV Karstā ūdens temperatūras ierobežošana  
 NL Perlator vervangent  
 NO Begrenzing temperatuur  
 PL Ograniczenie temperatury  
 RO Limitarea temperaturii  
 RU Ограничение температуры в регулирующем блоке  
 SE Begränsning av vattnets max. temperatur  
 SK Obmedzenie teploty



## Changing for hot water

CZ Přestavení na horkou vodu  
 DE Umstellung auf Warmwasseranschluß  
 DK Omstilling til varmt vand  
 EE Paigaldamine külma vee asendisse  
 ES Cambio para agua caliente  
 FI Muuttaminen kuumalle vedelle  
 FR Valvole per lavastoviglie o lavatrici  
 IT Per miscelatore per lavello  
 LT Ventilio nustatymas karštam vandeniu

LV Krano nustatymas karštam vandeniu  
 NL Changement pour arrivée eau chaude  
 NO Omstilling til varmt vann  
 PL Zmiana na ciepłą wodę  
 RO Modificarea pentru apă caldă  
 RU Перенастройка на подачу горячей вод  
 SE Omställning till varmt vatten  
 SK Prestavenie na teplú vodu





## Spout installation

**CZ** Instalace výtokového ramene  
**DE** Montage Auslauf  
**DK** Montering af tud  
**EE** Jooksutoru paigaldamine  
**ES** Instalación del caño  
**FI** Juoksuputken asennus

**FR** Montage du bec  
**IT** Montaggio bocca  
**LT** Snapelio instaliavimas  
**LV** Iztekas uzstādišana  
**NL** Installatie uitloop  
**NO** Montering av tut


**PL** Instalacja wylewki  
**RO** Instalarea pipei  
**RU** Установка излива  
**SE** Montering av utloppspip  
**SK** Inštalácia výtokového ramena



## To change the cartridge

CZ Výměna kartuše  
 DE Ein- und Ausbau der Kartusche  
 DK Udkiftning af reguleringskassette (unit)  
 EE Seadeosa vahetus  
 ES Montaje del cartucho  
 FI Säättöosan vaihto  
 FR Montage et démontage de la cartouche  
 IT Montaggio della cartuccia  
 LT Valdančiosios kasetės pakeitimasis


LV Regulēšanas mehānisma kasetes maiņa  
 NL Vervangen van het keramische binnenwerk  
 NO Skifting av kassett  
 PL Wymiana modułu sterującego  
 RO Înlocuirea cartușului  
 RU Замена регулировочного блока  
 SE Byte av kassett  
 SK Výmena kartuše



## Changing the spout's seals

CZ Výměna těsnění  
 DE Austausch der Auslaufdichtungen  
 DK Udkiftning af svingtudens pakninger  
 EE Jooksutoru tihendite vahetamine  
 ES Cambio de las juntas del caño  
 FI Juoksuputken tiivisteiden vaihto  
 FR Remplacement des joints de bec  
 IT Sostituzione delle guarnizioni delle bocca  
 LT Snapelio tarpiniai pakeitimasis

LV Iztekas un blīvslēgu maiņa  
 NL Lippendichtingen vervangen  
 NO Bytting av svingtutens pakninger  
 PL Wymiana uszczelek wylewki  
 RO Înlocuirea garniturilor pipei  
 RU Замена прокладок сливной трубы или замена сливной трубы  
 SE Utbyte av manschettbrickningar  
 SK Výmena tesnení



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio


**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Piese de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely


**1800, 1800F, 1802, 1802F, 1804,  
 1804F, 1806, 1806F, 1810, 1810F,  
 1812, 1812F, 1815, 1818F**

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 158726
- 4 158890
- 5 232211
- 6 232511
- 7 158727/10
- 8 158193
- 9 159425/10
- 10 158697



**1813, 1814**

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 159348V
- 4 158726
- 5 158890
- 6 159423/10
- 7 159283V
- 8 232210
- 9 158735
- 10 159426/10 (100°)
- 11 159430/10 (40° - 80°)
- 12 158747/10
- 13 159434
- 14 158893
- 15 158825
- 16 158697



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio

**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Pieze de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely

### 1805, 1808E

- 1 158697
- 2 158726
- 3 158727/10
- 4 158783V
- 5 159346V
- 6 159319V
- 7 159425/10
- 8 158556



### 1807E

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 158726
- 4 158890
- 5 232209V
- 6 158727/10
- 7 159425/10
- 8 158697



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio


**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Pieze de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely

### 1838F, 1839F


- 1 158697
- 2 158726
- 3 158747/10
- 4 158735
- 5 158825
- 6 158890
- 7 158893
- 8 159695V
- 9 159319V
- 10 159347V
- 11 159348V
- 12 159423/10
- 13 159434
- 14 159499
- 15 232201
- 16 159670/10 (120°)
- 17 159667/10 (60°/0°)



### 1820, 1820F, 1825, 1825F,

### 1828, 1829

- 1 159319V
- 2 159347V
- 3 159348V
- 4 158726
- 5 158890
- 6 159423/10
- 7 159286V
- 8 232210
- 9 158735
- 10 159426/10 (100°)
- 11 159430/10 (40° - 80°)
- 12 158747/10
- 13 159434
- 14 158893
- 15 158825
- 16 158697



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio


**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Pieze de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely


### 1832F

- 1 159319V
- 2 159347V
- 3 159428
- 4 158726
- 5 158890
- 6 126010
- 7 600533V
- 8 158893
- 9 158825
- 10 159607V
- 11 159871/10



### 1821, 1821E

- 1 158726
- 2 158747/10
- 3 158735
- 4 158825
- 5 158783V
- 6 158893
- 7 159319V
- 8 159347V
- 9 159423/10
- 10 159426/10 (100°)
- 11 159430/10 (40° - 80°)
- 12 159434
- 13 159286V
- 14 158556
- 15 158697
- 16 159348V



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio


**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Piese de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely

### 1833E

- 1 159319V
- 2 159347V
- 3 159348V
- 4 158726
- 5 158890
- 6 159423/10
- 7 159286V
- 8 232209V
- 9 158735
- 10 159426/10 (100°)
- 11 159430/10 (40° - 80°)
- 12 158747/10
- 13 159434
- 14 158893
- 15 158825
- 16 158697



### 1834EU, 1836EX, 1837U, 1860EX, 1870, 1875, 1870U, 1871, 1872X, 1885

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 158726
- 4 158890



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio

**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsgarinės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Piese de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely

### 1840, 1840U, 1840X, 1841U

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 158726
- 4 158890
- 5 209695
- 6 158337



### 1846F

- 1 159319V
- 2 159346V
- 3 158726
- 4 158890
- 5 209695
- 6 158337
- 7 158697



**1887**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

0.15 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C

**1888**

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.


50 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa)

300 kPa (0.3 l/s)

0.16 l/s (Eco-flow at 300 kPa)

max. +80°C








## Installation

CZ Montáž  
DE Montage  
DK Installation  
EE Paigaldus

ES Montaje  
FI Asennus  
FR Installation  
IT Montaggio

LT Montavimas  
LV Montāža  
NL Installatie  
NO Montering

PL Instalacja  
RO Instalare  
RU Установка  
SE Installation  
SK Inštalácia



## Rinsing

CZ Vypláchnutí

DE Spülen

DK Gennemskyldning

EE Loputama

ES Aclarar

FI Huuhtelu

FR Rinçage

IT Spурго

LT Praplovimas

LV Skalošana

NL Spoelen

NO Rengjøring


PL Płukania

RO Spălarea

RU Промывка

SE Renspolning

SK Vypláchnutie



## Installation

CZ Montáz

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering


PL Instalacja

RO Instalare

RU Установка

SE Installation

SK Inštalácia



## Installation

CZ Montáž

DE Montage

DK Installation

EE Paigaldus

ES Montaje

FI Asennus

FR Installation

IT Montaggio

LT Montavimas

LV Montāža

NL Installatie

NO Montering



PL Instalacja

RO Instalare


RU Установка

SE Installation


SK Inštalácia



1887



1888



## Spare parts

**CZ** Náhradní díly  
**DE** Ersatzteile  
**DK** Reservedele  
**EE** Varuosad  
**ES** Piezas de recambio


**FI** Varaosat  
**FR** Pièces détachées  
**IT** Pezzi di ricambio  
**LT** Atsarginės dalys

**LV** Rezerves daļas  
**NL** Reserve-onderdelen  
**NO** Reservedeler  
**PL** Części zamienne

**RO** Pieze de schimb  
**RU** Запасные части  
**SE** Reservdelar  
**SK** Náhradné diely


### 1286

- 1 158726  
 2 158890




### 1887

- 1 159319V  
 2 159346V



### 1888

- 1 159319V  
 2 159346V  
 3 209970









Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of sanitary fittings. Since its founding in 1945 the company has introduced high-quality design products featuring user-friendly technical solutions that contribute to savings of water and energy. As early as in the 1990s, Oras introduced the first touchless electronic faucets in the market.

Oras is owned by Oras Invest, a family company. In September 2013 Oras acquired Hansa Metallwerke AG, a German faucet manufacturer, with its subsidiaries, and together the companies form the new Oras Group. The head office of the Group is located in Rauma, Finland, and the company's factories are located in Rauma, Burglengenfeld (Germany), Kralovice (Czech Republic) and Olesno (Poland). The Group employs about 1 400 people.

Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves.

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories.



ORAS GROUP  
Isometsäntie 2, P.O. Box 40  
FI-26101 Rauma  
Tel. +358 2 83 161  
Fax +358 2 831 6300  
Info.Finland@oras.com  
[www.oras.com](http://www.oras.com)



[www.oras.com](http://www.oras.com)

943056/01/15