



Taelek Tsense ecoPlug

Suomessa kehitetty työkalu pörssisähkön kustannusten optimointiin



TEKNISET TIEDOT

- Pistorasia 230VAC/12A/IP20
 resistiivisille kuormille
- Pörssisähkön optimointi
- CE-sertifioitu, Bluetooth, Wifi 2,4GHz
- Vain sisäkäyttöön
- Vaatii wifi-verkon toimiakseen



ecoPlug, PERUSKÄYTTÖ



ecoPlug, PERUSKÄYTTÖ

3. ecoControl-yhteensopivien termostaattien termostaattien ohjaus pörssisähkön mukaan



4. ecoPlug ohjelmointi

- ecoPlugille määritellään kuinka monta päivän edullisinta tuntia päivässä se ottaa käyttöön. Jos esimerkiksi on valittuna 50% (= tehdasasetus) etsii ecoPlug joka päivä 12 edullisinta tuntia ja käyttää ne "edullisemman pörssisähkön tunteina".
- ecoPlugille voi lisäksi määritellä hintarajan. Jos todellinen tuntihinta on halvempi kuin alarajahinta otetaan tunti aina käyttöön (tehdasasetus 0.05€). Jos todellinen tuntihinta on korkeampi kuin ylärajahinta ei tuntia oteta käyttöön (tehdasasetus 0.40€). Tunteja voi siis tulla käyttöön yli tai ali esimerkin 12h hintarajojen vaikutuksesta.

EN FI NO SE

ecoPlug, PERUSKÄYTTÖ

5. ecoPlugin kytkeminen wifi-verkkoon WPS:llä

- Pidä nappia pohjassa (n. 3s) kunnes näet vikkuvan valkoisen valon
- Vapauta nappi
- Kytke wifi-reitittimesi WPS tilaan (2.4GHz)
- ecoPlug kytkeytyy automaattisesti kotiverkkoosi
 - punainen tai vihreä valo syttyy → kytkeytyminen onnistui
 - punainen ja sininen vilkkuvat \rightarrow kytkeytyminen epäonnistui

6. ecoPlugin käsiohjaustila

- Painamalla nappia siirryt käsiohjaukseen
- Käsiohjaus ylikirjoittaa automatiikan
- Tila indikoidaan sinisellä
- Uusi painallus vaihtaa tilan (halpa $\leftarrow \rightarrow$ kallis)
- Kolmannella painalluksella palataan automaattitilaan





Merkki-	Halpa	Kallis
valot	tunti	tunti
Käsi-	((1-	((1-
ohjaus	G	G
Auto-	(((-	((t-
maatti	Ģ	С-

ASETUKSET HELPOSTI PUHELIMELLA



Asentaja tai loppukäyttäjä voi muokata ecoPlugin toimintoja ilmaisella **ecoControl**-sovelluksella. Voit ladata sen oheisista linkeistä:



Android puhelimessa sovellus pyytää asennettaessa oikeutta sijaintipalveluihin. Salli ne. Sovellus ei kerää sijaintitietoja mutta Bluetoothin käyttö vaatii käyttöoikeudet.

PUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Laitelista näyttää ecoPlugin tilan:

- Laitteen nimi ja valittu päälläoloaika vuorokauden aikana (100% = 24h)
- ! (huutomerkki) Ilmoittaa virhetilasta
- Salama Pistorasia päällä
- Vihreä pallo Edullinen sähkö, rele päällä
- Punainen pallo Kallis sähkö, rele pois päältä
- > Kytkeydy laitteeseen



Kytkeydy ecoPlugiin painamalla nuolipainiketta.

Laitteen vilkkuva vihreä led ilmaisee onnistuneen kytkeytymisen. Samalla aukeaa sovelluksen Infosivu. Paina laitteen nappia 10s aikana (vihreä → punainen) jos haluat muuttaa ja tallentaa parametreja asetussivulla tämän istunnon aikana.

Sivun toiminnot ja painikkeet:

- Asetukset (hammasratas) avaa etusivun asetukset: kielivalinta ja listalta piilotettujen laitteiden palautus
- Virkistyspainike päivittää laitelistan
- Piilota laite listalta pitämällä laitteen riviä pitkään painettuna
- Käytöohje-painike sivun alareunassa avaa linkin online-ohjeisiin (internet-yhteys tarvitaan)

WIFI-VERKON MÄÄRITTÄMINEN KÄSIN

Wifi-verkon asetukset voidaan määritellä myös ecoControl-sovelluksella

- Käynnistä ecoControl-sovellus mobiililaitteessasi (puhelin, tabletti)
- Valitse listalta ecoPlug-laite painamalla nuolipainiketta rivin lopussa
- ecoPlugin vihreän valon vilkkuessa paina laitteen nappia ja vilkku muuttuu punaiseksi
- Paina sovelluksen oikean ylänurkan hammasrataspainiketta jolloin siirryt laitteen asetuksiin
- Siirry sivulla alaspäin wifi-asetuksiin
- Syötä wifi-verkon nimi (SSDI) ja salasana
- Talleta muutokset oikean yläkulman painikkeesta TALLETA ja paina sitten OK
- Poistu sovelluksesta painamalla vasemman yläkulman takaisin-nuoli-painikkeesta 2 kertaa
- Laitteen vilkkuva valo muuttuu sini-punaiseksi vilkkuvaksi ja sitten asettuu punaiseksi tai vihreäksi sähkön hinnan mukaan. Oletusarvoisesti maksimihintaraja on 40 snt. Jos sähkön hinta on alle alarajan (oletusarvoisesti 5 snt) sallitaan laitteen olla päällä koko ajan. Hintarajoja sekä maksimipäälläoloaikaa vuorokauden aikana voidaan muuttaa puhelinsovelluksella

EN FI NO SE

ecoPlugin TILOJEN INDIKOINTI

Merkkivalot

- Punainen: Kalliin sähkön tunti, pistorasia sähkötön
- Vihreä: Edullisen sähkön tunti, pistorasiassa sähköt
- Vilkkuva vihreä: Painonapilla hyväksyt yhteyden aikaiset tallennukset sovelluksesta (vilkku vaihtuu vihreästä punaiseksi)
- Vilkkuva punainen: Yhteys ecoControlsovellukseen
- Sininen: Käsiohjaus päällä
- Vilkkuva valkoinen: WPS käynnissä
- Valkoinen: Laiteohjelmiston päivitys käynnissä
- Vilkkuva sininen/punainen ilmoittaa virheestä, tyypillisesti silloin kun laite on kytkeytymässä wifi-verkkoon tai kun kytkeytyminen ei onnistu.



PÖRSSISÄHKÖOHJELMA, INFO-SIVU



ma

0%

TIEDOT

0%

ke

25%

nyt

87%

eco Plug 1

1.0X

pe

0%

Nimi

Laitteen versio

la

0%

Taulukko näyttää tämän päivän (ja huomisen klo 15 jälkeen) valitut vihreät käyttötunnit. Ne määräytyvät asetetun päälläoloajan ja hintarajojen sekä pörssisähkön hinnan mukaan.



PÄÄLLÄOLOAIKA

ke nyt la ti pe SU ma 87% 0% 0% 0% 0% 0% 25%

TIEDOT	
Nimi	eco Plug 1
Laitteen versio	1.0X
Ohjelmistoversio	9
Sarjanumero	12140516
Virhekoodi	
Tuote otettu käyttöön	03.12.2022
Kellonaika	10:42

(i)	Käyttöohje	>
-----	------------	---

Asetuksiin siirryt tästä.

Info-sivulta näet myös päälläoloaikalaskurit viikon ajalta sekä laitteen perustiedot.

Ongelmatilanteessa voit luoda raportin laitteen tilasta valmiina lähetettäväksi puhelimestasi sähköpostilla myyjälle tai tekniselle tuelle.

Käyttöohjepainikkeesta pääset online-linkin kautta Tsensetuotteiden käyttöohjeisiin.

ASETUKSET

48

eta

tille. Huonot

%

EUR

EUR

10:41 1,0kt/s 🖻 🗉	3 🧿	≵ ₩ ^{4G+}	10:41 0,2kt/s 🔃 🛙	3 💿	≵ 4 ^{G+}
<	ECOCONTROL		<	ECOCONTR	ROL
Palaa tehdas- asetuksiin	Resetoi	Talleta	Palaa tehdas- asetuksiin	Resetoi	Tallet
Muuta asetuksia. 'Talleta asetuks	ı' napilla siirrät muutokse et saattavat aiheuttaa va	et termostaatille. Huonot ahinkoa!	Muuta asetuksia. 'Tallet asetuks	a' napilla siirrät mu set saattavat aihei	uutokset termostaatil uttaa vahinkoa!
Nimi			Nimi		
eco Plug 1			eco Plug 1		
Alue			FI	Alue	
FI		¥	 SE1		
Käytetään vuoro	kaudesta (%)		SE2 SE3		
	•	100 %	SE4		
Ledin kirkkaus			Hylkää		Ok
	•	60 %		•	60
Jos halvempaa	käytä aina		Jos halvempaa	käytä aina	
0.01		EUR	0.01		
Jos kalliimpaa ä	ilä käytä koskaan		Jos kalliimpaa ä	älä käytä kos	kaan
0.13		EUR	0.13		
0.13		EUR	0.13	,	

- Talleta aina lopuksi asetusten • muutokset tästä. Talletuksia ei kuitata erikseen ecoPluglaitteesta vaan lupa on annettu yhteyden muodostamisen aikana.
- Anna kuvaava nimi laitteelle. •
- Avaa lista ja valitse alue jossa käytät laitetta
 - Koko Suomi on yksi alue
 - Ruotsi on jaettu neljään hintaalueeseen:
 - SE1 Luleå
 - SE2 Sundsvall
 - SE3 Tukholma
 - SE4 Malmö
 - Norja on jaettu viiteen hintaalueeseen:
 - NO1 Oslo
 - NO2 Kristiansand
 - NO3 Trondheim
 - NO4 Tromsø
 - NO5 Bergen ٠

ASETUKSET



- Vihreitä tunteja tämän verran vuorokaudessa. 50% tarkoittaa että laite valitsee 12 halvinta päälläolotuntia
- Merkkivalojen kirkkaus
- Jos sähkön hinta on alle tämän rajan niin tunti otetaan aina käyttöön (määritelty päälläoloaika voidaan näin ylittää)
- Jos sähkön hinta on yli tämän rajan on pistorasia pois päältä eikä kytketyille termostaateille lähetetä tietoa edullisesta sähköstä. Voi rajoittaa päälläolotunteja.
- Wifi-verkon (2,4GHz) nimi

• Wifi-verkon salasana

TERMOSTAATTIEN OHJAUS ecoPlugilla



ecoPlug voi ohjata termostaatit langattomasti hyödyntämän edullista pörssisähkön hintaa. Tällöin termostaateissa pitää olla toiminto **Vastaanota langattomat eco-ohjaukset** päällä (kuvassa Receive wireless eco-controls).

Termostaattien verkkoavaimeksi pitää kopioida ecoPlugin idkoodi, ks kuva. Lue koodi mieluiten puhelimen kameratoiminnolla, johon ohje viimeisellä sivulla. Muista tallentaa muutokset.

Kun termostaatit on paritettu ecoPlugin kanssa, on yhteys hyvä testata. Paina ecoPlugin painiketta siirtyäksesi kalliin tunnin käsiohjaukseen. Termostaattien pitäisi seurata hetken kuluttua. Seuraavalla painalluksella siirrytään halvan tunnin käsiohjaukseen termostaatit seuraavat hieman viiveellä. Termostaattien merkkivalojen pitää palaa saman värisenä kuin ecoPlugissa. Näytöllisen termostaatin tila on tarkistettava sen valikosta tai helpommin puhelinsovelluksella.

Huomaa että langattoman ohjauksen eteneminen termostaatteihin voi kestää muutamia minuutteja.

TERMOSTAATTIEN OHJAUS ecoPlugilla



Kun ecoPlug ohjaa termostaatteja käytetään niissä halpojen tuntien aikana asetusarvona **Ulkoisesti ohjattua ecolämpötilaa**. Parhaimman hyödyn saamiseksi lämmityskuluissa toimi näin:

- Aseta ulkoisesti ohjattu eco-lämpötila (kuvassa Externally activated eco temp) melko suureksi
- Suurin säästö saadaan varaavilla lämmityksillä (esim lattialämmitys betonilattiassa tai lämmitysvastus takkauunissa). Halpojen tuntien aikana varataan lämpöä lattiaan tai uuniin joka sitten luovuttaa sitä kalliiden tuntien aikana.
- Kalliin sähkön tunteina termostaattien asetusarvona on nupilla säädetty arvo. Näytöllisissä laitteissa asetusarvo on comfort-tilan (com) tavoitelämpötila. Kallista sähköä käytetään ainoastaan kun lämpötila laskee säädetyn asetusarvon alle. Pidä tämä asetusarvo hieman normaalia alempana - tietenkin omien mieltymysten mukaan.

QR-KOODI

Verkkoavain-kenttiin voidaan syöttää merkkijonot joko kirjoittamalla ne sovelluksen näppäimistöllä tai lukemalla ne QR-koodista puhelimen kameratoiminnolla. Kirjoitusvirheiden välttämiseksi kannattaa käyttää QR-koodia aina kun mahdollista. Alla ohjeet. Lopuksi muista tallentaa asetukset.





Taelek Tsense ecoPlug

A Tool developed in Finland for optimising electricity spot prices



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Socket 230VAC/12A/IP20 for resistive loads
- Electricity spot price optimimisation
- CE certified, Bluetooth, Wifi 2,4GHz
- Only for indoor use
- Requires a wifi network to work



ecoPlug, BASIC USE



ecoPlug, BASIC USE

3. Control of ecoControl compatible thermostats by electricity spot prices



4. Programming the ecoPlug

- User can define how many of the cheapest hours per day ecoPlug will use. For example, if 50% is selected for Usage in a day (= factory default), ecoPlug will search for the 12 cheapest hours each day and use them.
- You can also set the price limits for ecoPlug. If the actual hourly price is cheaper than the lower limit price, the hour will always be used (factory setting 0.05€). If the actual hourly price is higher than the upper price limit, the hour will not be activated (factory setting 0.40€). Thus, there can be more or less active hours than selected by the parameter "Usage in a day".

ecoPlug, BASIC USE

5. Connecting ecoPlug to your wifi network with WPS

- Hold the button down (approx. 3s) until you see a flashing white light
- Release the button
- Switch your Wi-Fi router to WPS mode (2.4GHz)
- ecoPlug will automatically connect to your home network
 - red or green light comes on \rightarrow successful connection
 - red and blue flashing \rightarrow failed connection

6. ecoPlug manual control

- Press the button to switch to manual control
- Manual mode overrides the automation
- The mode is indicated with the blue light
- A new press changes the mode (expensive \rightarrow cheap)
- Third press returns the automatic mode





STATUS	Low	High
LEDS	cost	cost
Manual	((1-	((1-
mode	С С	С С
Auto	((tr	(((-
mode	С С	С С



SETTINGS EASILY WITH MOBILE PHONE Bluetooth

The installer or end-user can customise the ecoPlug's functions with the free ecoControl app. It can be downloaded to a mobile device from the links below:



In Android phones app may ask your permission for Location Services. Please give the permission. The app does not collect the location info but the use of Bluetooth requires that.

USING THE PHONE APP WITH THE ecoPlug

The device list shows ecoPlug's basic info:

- Device name and selected daily use (100%=24h)
- ! (exclamation mark) Indicates an error
- Flash symbol
 Socket is ON
- Green ball
 Cheap hour, socket ON
- Red ball Expensive hour, socket OFF
- S Connect to the device



Press the arrow button to connect to ecoPlug.

The flashing green LED on the device indicates successful connection. This will open the Info page of the application. Press the device button within 10s (green \rightarrow red) if you want to change and save parameters on the settings page during this session.

Device list page functions:

- Settings (cogwheel) opens the cover page settings with language selection and unhiding the hidden thermostats on cover page
- Refresh button scans the available thermostats and lists them so that last found one is added to end of the list
- Hide a device from the list by pressing and holding down the selected device
- Get support opens web-page with detailed thermostat manuals (internet connection is needed for this operation)

CONNECTING ecoPlug MANUALLY TO WIFI NETWORK

Wifi network settings can also be configured using the ecoControl application

- Launch the ecoControl app on your mobile device (phone, tablet)
- Select your ecoPlug device from the list by pressing the arrow button at the end of the line
- When the green light on the ecoPlug flashes, press the button on the device and the light turns red allowing you to modify and save parameters
- Press the gear button in the top right corner of the app to enter the device settings
- Scroll down the page to the wifi settings
- Enter your wifi network name (SSDI) and password
- Save your changes using the SAVE button in the top right corner, then press OK
- Exit the application by pressing the back arrow button in the top left corner 2 times
- The flashing red light on the device will turn blue-red flashing and then turn red or green depending on the price of electricity. By default, the maximum price limit is 40 cents. If the price of electricity is below the lower limit (default 5 cents) the device is allowed to stay on all the time. The price limits and the maximum daily use can be changed using the phone application

EN FI NO SE

ecoPlug STATUS INDICATION

Indication lights

- Red: Expensive hour, socket without power
- Green: Low cost hour, socket has power
- Flashing green: With the push button give permission to modify and save settings during this session (flashing green turns to flashing red)
- Flashing red: Connected to ecoControl app
- Blue: ecoPlug in manual mode
- Flashing white: WPS is on
- White: Firmware update is going on
- Flashing blue/red indicates an error, typically when the device is connecting to wifi network or when the connections fails.



SPOT PRICE PROGRAM, INFO PAGE

thu

0%

Name





ON TIME

sun

0%

DETAILS

mon

0%

tue

0%

now

37%

eco Plug 1

1.0X

thu

0%

Name

Hardware version

fri

0%

sat

0%

optimise the electricity spot prices



fri sat sun mon tue 0% 0% 0% 0% 0% DETAILS

now

37%

eco Plug 1

Hardware version 1.0X Software version 11 12140516 Serial number Error code 03.12.2022 Product activation date Current time 16:23

 $\widehat{}$

Report

Ú	Get support	

Press here to enter the settings

Info page also shows the daily use of electricity (time the relay has been ON) during the last 7 days and basic device info.

In the event of an issue, you can generate a report on the status of your device, ready to be sent from your phone by email to your dealer or technical support.

The user manual button provides an online link to the user manuals for Tsense products.

The table shows the selected green hours for today (and after 15:00 also for tomorrow). They are determined by the given parameters (daily use and price limits) and the price of electricity.

SETTINGS



11:08 0,1kt/s 🔃 🖽 🞯 🧯				
<	ECOCONTROL			
Reset to factory settings	Reset	Save		
Do thermostat settings and use 'save' to transfer to device. Bad settings may result in damaged structures!				
N. I. State of the				



No restrictions under this price

0.01	EUR
------	-----

Max allowed spot price



- Always save your changes to the settings here. Saves are not acknowledged separately from the ecoPlug device, but are authorised during the connection process.
- Enter a descriptive name for the device.
- Open the list and select the zone where you will use the device
 - Finland is one area
 - Sweden is divided into four price zones:
 - SE1 Luleå
 - SE2 Sundsvall
 - SE3 Stockholm
 - SE4 Malmö
 - Norway is divided into five price zones:
 - NO1 Oslo
 - NO2 Kristiansand
 - NO3 Trondheim
 - NO4 Tromsø
 - NO5 Bergen



SETTINGS

- This is the number of green hours per day. 50% means that the device selects the 12 cheapest hours of operation
- Brightness of indicator LEDs
- If the spot price is below this limit, the hour will always be activated (the specified daily use can thus be exceeded)
- If the electricity price is above this limit, the socket is switched off and the connected thermostats are not informed about the low electricity price. Can limit the daily use hours
 - Name of the Wifi network (2,4GHz)
 - Wifi network password

CONTROLLING THERMOSTATS WITH ecoPlug





ecoPlug can control thermostats wirelessly to take advantage of the cheaper spot price hours. In order to achieve this, the thermostats must have the **Receive wireless eco-controls** function enabled.

The ecoPlug id code must be copied to the network keys of the thermostats, see picture on left. Read the code preferably with the camera function on the phone – instructions are on the last page. Remember to save your changes.

After pairing the thermostat(s) with the ecoPlug it is good to test the connection. Push the ecoPlug button to enter manual high cost hour. Thermostats should follow after a while. Next push will change to manual low cost hour and thermostats will follow. The thermostat LEDs will show the same colour as on ecoPlug. On display thermostat the mode has to checked from its menu or easier with phone app.

Notice that it can take a few minutes for the wireless control to propagate to the thermostats.

CONTROLLING THERMOSTATS WITH ecoPlug



When ecoPlug controls thermostats, they use the **Externally** activated eco temperature as the setpoint during the low cost hours. To get the best benefit in heating costs, do the following:

- Set the externally activated eco temperature to higher value than normal setpoint would be
- The biggest savings are achieved with heating elements capable of storing heat (e.g. underfloor heating in a concrete floor). During cheap hours, heat is stored in the floor which then releases it during expensive hours.
- During the expensive hours, the temperature setpoint of the thermostats is set by the knob. In case of display products, the comfort temperature (com) setpoint is used. High cost electricity is only used when the temperature falls below this setpoint. Keep it lower than it would normally be, but according to your own preferences, of course.

QR CODE

Codes can be entered into the network key fields either by typing them on the app's keyboard or by reading them from a QR code using the phone's camera function. To avoid typing errors, it is advisable to use the QR code whenever possible. See below for instructions. Finally, remember to save your settings.

