

# Kvist- och Spärrgrund

Vattenburen spärrande grundfärg som motverkar genomslag från gulnat trä och kvistar på alla trätytor inomhus som golv, lister, väggar, tak och möbler. Kvist- och spärrgrund isolerar effektivt missfärgningar från underlaget.



## TEKNISK INFORMATION

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glans                                                     | Matt                                                                                                                                                                                                                               |
| Bindemedel                                                | Akrylat                                                                                                                                                                                                                            |
| Verktyg                                                   | Pensel, roller eller spruta.<br>Sprutmunstycke 0.013, används utspädd.                                                                                                                                                             |
| Målningstemperatur                                        | Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen minst +10°C och luftens relativa fuktighet mindre än 80 %. En låg temperatur (ca +15°C) och högre luftfuktighet (50–70 % RH) förlänger arbetstiden och gör appliceringen enklare. |
| Materialåtgång                                            | ca 7 m <sup>2</sup> /l                                                                                                                                                                                                             |
| Torktider<br>(vid +23°C och 50%<br>relativ luftfuktighet) | Klibbfri efter ca 1 timme.<br>Övermålningsbar efter 24 timmar.                                                                                                                                                                     |
| Verktygen rengöres<br>med                                 | Rengör verktygen med vatten och tvål., Avlägsna/ta bort överskottet av färg/lack från verktygen och rengör med vatten.                                                                                                             |
| Densitet                                                  | 1.3 kg/l, ISO 2811                                                                                                                                                                                                                 |
| Volymtorrhalt                                             | 41                                                                                                                                                                                                                                 |
| Burkstorlekar                                             | 1,0 L, 10,0 L, 3,0 L                                                                                                                                                                                                               |

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### Förberedelser av ytor

Obehandlade ytor:

För att säkerställa bästa möjliga vidhäftning, rengör nya träytor från smuts och damm.

Tidigare behandlade ytor:

Tvätta tidigare målade eller lackade ytor med Beckers Inomhustvätt efter behov. För att ta bort eventuellt vax innehållande tvättlösning, tvätta med Beckers Inomhustvätt Plus utspätt med vatten i förhållandet 1:5. Skölj noggrant. Låt torka. Ta bort lös färg eller lack och slipa hela ytan. Ta bort slipdamm.

Använd vid behov lämpligt spackel ur Beckers spackelsortimen för att fylla eventuella sprickor och skador. Slipa de fyllda ytorna och ta bort slipdamm.

### Applicering

Rör om väl före användning. Kvist- och Spärrgrund skall ej spädas. Applicera 1-2 gånger eller tills fullgod effekt uppnås, gärna med roller och släta ut direkt med pensel. Kraftigt missfärgat eller obehandlat trä skall alltid målas minst 2 gånger. Låt torka minst 24 timmar mellan strykningar. Längre torktid ger alltid bättre skydd mot genomslag.

### Skötselråd

Efter behandlingen måste ytor hanteras varsamt under några veckor, eftersom produkten under normala förhållanden når sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka en månad.

Vid behov efter en månad från målning, men inte tidigare:

Rengör ytan med neutral (pH 6–8) diskmedelslösning och en mjuk borste, svamp eller trasa. Rengör smutsiga ytor med en mild alkalisk (pH 8–10) rengöringsmedelslösning och till exempel en trasa, mopp eller svamp. Skölj ytan noggrant.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.