

Kynnykset

Huomioi kynnystä valittaessa moduulimitoitus ja käyttötarkoitus

Kynnyksen moduulimitoitus

Kynnykset ovat mitoitettu moduulimitoille samoin kuin ovien karmit ja ovet. Moduulimitalla tarkoitetaan aukon kokoa ilman ovea ja karmia. Jos esimerkiksi oviaukon leveys on 900mm, tällöin ovilevyn mitaksi saadaan noin 825mm. Näin oikea kynnyksen koko on M9 eikä M8 vaikka ovilevyn mitasta voisi helposti kuvitella.

Moduulimitoitus

- M7 = 63 cm
- M8 = 73 cm
- M9 = 83 cm
- M10 = 93 cm

Kynnyksen käyttötarkoitus

Kyntteellinen kynnyksen

Kyntteellisessä kynnyksessä on pieni porras, joka on kynnyksessä niin, ettei kynnyksen ja oven väliin tule rakoa. Kynnyksen sopii erinomaisesti esimerkiksi tuulikaapin sisäoven kynnykseksi, koska tällöin vedon tunne pysyy poissa.

Rakokynnyksen

Rakokynnyksessä on myös pieni porras, mutta se on sijoitettu niin, että ilma pääsee kiertämään oven ja kynnyksen välistä. Suositeltava kynnyksen vaihtoehto yhdessä koneellisen ilmanvaihdon kanssa.

WC-kynnyksen

WC-kynnyksen on tarkoitettu kynnykseksi sellaiseen tilaan, jossa toisen huoneen lattia on korkeammalla kuin toisen huoneen lattia. Kun talossa on käytetty ontelolaattaa, joutuu esimerkiksi WC-tiloihin tekemään erillisen lattiavalun ontelolaatan päälle, jotta kaadot

saadaan tehtyä oikein mahdollisten vesien poisohjaamisen vuoksi. Näin WC:n lattia nousee useita cm:ä korkeammaksi kuin viereisen tilan lattia ja siihen muodostuu pieni porras.

Sileä kynnys

Sileä kynnys on nimensä mukaan kauttaaltaan sileä. Kynnys jättää oven alle pienen raon niin, että ilma pääsee kiertämään oven ja kynnyksen välistä. Suositeltava kynnysvaihtoehto yhdessä koneellisen ilmanvaihdon kanssa.

T-lista

Paras vaihtoehto "uiville" lattioille kynnykseksi on ns. T-lista, jossa on valmiina lattioiden väliin tuleva puupala, josta kynnys on hyvä asentaa ja näin lattiatkin pääsevät helposti kynnyksen alla elämään.

Asennusohje

Kivilattiat tai muu elämätön pinta

Kun kynnys asennetaan kivilattialle tai muulle elämättömälle pinnalle, voidaan kynnys joko liimata tai propata suoraan lattiaan.

Ns. "uivat" lattiat

Kun kynnys asennetaan kahden "uivan" lattian päälle, ei sitä voi asentaa suoraan kummankaan lattian päälle, vaan lattioiden väliin olevaan rakoon täytyy propata tai liimata erillinen puupala, johon kynnys kiinnitetään erikseen. Näin lattiat pystyvät liikkumaan ja elämään vapaasti. Paras vaihtoehto "uiville" lattioille kynnykseksi on ns. T-lista, jossa on lattioiden väliin tuleva "puupala" jo valmiina.

Moduulimitoitettu kynnys

Moduulimitoitetuissa kynnyksissä on valmiiksi sahattu sen molempiin päihin karmia varten lovitukset. Kynnys asennetaan niin, että pitemmät huulokset tulevat karmin leveämmälle kohdalle.

WC-kynnys

WC-kynnys asennetaan pystyyn portaan nousulle eli porrasta vasten joko liimaamalla tai proppaamalla.