
LUNDBERGS


enjoy your home.



INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

lundbergs.com





1x



RHP304 (1x)



RHP422 (1x)



RHP421 (1x)




RHP302 (2x)




3,5x28 (8x)




RHP411 (1x)




RHA655 (2x)




RHP581 (1x)



RHP332 (2x)



RHP506 (1x)




RHP507 (1x)




RHP542 (1x)



RHP582 (4x)



RHP583 (2x)



RHP541 (1x)



RHA676 (1x)

Gör detta först, innan du börjar med monteringen:







1. Välj det önskade monteringssättet från nedanstående tabell.
2. Mät därefter karmbredden X och insektsgardinen längd L.
3. Bestäm i tabellen vilket steg du ska starta med.
4. Eventuellt kan du beräkna och notera överskjutande längd med Y.

Dina mått:


L = ...


x = ...

y = ...

	Montering utanpå karmen	Montering inuti karmen (ta hänsyn till platsbehov)	
Montering på insidan (fönster som öppnas utåt)	A 	B 	C 
Montering på utsidan (fönster som öppnas inåt)	D 	E 	F 


	Insektgardinens mått	Starta från steg:	Överskjutande längd
A	L = x + 50 mm	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x +50mm´	1	y = L - x - 50 mm
B	L = x	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x´	1	y = L - x
C	L = x	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x´	1	y = L - x
D	L = x + 50 mm	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x +50mm´	1	y = L - x - 50 mm
E	L = x	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x´	1	y = L - x
F	L = x	10	Inte aktuellt
	L Större än ´x´	1	y = L - x






FÖRBEREDANDE STEG VID FÖR LÅNG INSEKTSGARDIN


1



2




3




Efter sågning sättes lock RHP 553 tillbaka i röret.

4

Rätt placering av handtaget vid monteringssätt A, C, E.




Rätt placering av handtaget vid monteringssätt B, D, F.




5


Montering av ändborste utan dragsnöre




Montering av ändborste med dragsnöre




6







7



8



9




Insektsgardinens bredd:	Antal vridningar*
53 - 73 cm	9
73 - 93 cm	10
93 - 113 cm	11
113 - 133 cm	12
133 - 153 cm	13

*1 vrid är hela vägen runt

Monteringssätt:	Fortsätt med steg:
A, D	14
B, C, E, F	25


FÖRBEREDANDE STEG FÖR EN INSEKTSGARDIN MED RÄTT LÄNGD

10




11

Rätt placering av handtaget vid monteringssätt A, C, E.




Rätt placering av handtaget vid monteringssätt B, D, F.




12


Montering av ändborste utan dragsnöre




Montering av ändborste med dragsnöre




13






Monteringssätt:	Fortsätt med steg:
A, D	14
B, C, E, F	25


MONTERING UTANPÅ KARMEN



14




15



16


Montering på insidan

Montering på utsidan




Mät längden L för sidprofilerna. Vid montering på utsidan, lägg till enligt L = H + 5 mm.

17




Se till att behålla den täta sidan av profilen om du behöver kapa.

18




Torka av profilen och fönsterkarmen så de är fettfria. Klistra på tejpen på profilen och behåll skyddsfilmen på.


19



20





21




Se till att sidostyckena sitter rakt och markera borrhålet i karmen. Borra minst 25 mm djupt.

22






23




Tryck sidostyckena på plats så att tejpen får bra fäste.

24




Fjäderspänningen kan ökas (+) eller minskas (-) efter montering.


B C E F MONTERING INUTI KARMEN




25




26 Placering av kassetten vid monteringssätt B, E



Placering av kassetten vid monteringssätt C, F




27




Borra hål som är minst 15 mm djupa.


28 Placering av kassetten vid monteringssätt B, E




Placering av kassetten vid monteringssätt C, F





29






30







Profillängd L är H - 73 mm. Se till att behålla den täta sidan av profilen vid kapning.

31




32







Markera borrpunkten för sidostyckena på karmen och borra hål som är min 25 mm djupa.

33



34





Tryck handtaget nedåt för att öppna insektsgardinen. Dra inte handtaget uppåt.