

KATEPAL

Silcartex 135 Easy

Asennusohje

Silcartex 135 Easy on diffuusioavoin aluskate, jota käytetään yhdistettynä aluskatteena ja tuulensuojana rakenteessa, jossa lämmöneriste asennetaan suoraan kiinni aluskatteeseen ilman erillistä tuuletusväliä. Tällaisen rakenteen minimikaltevuus tulisi olla vähintään 15 astetta.

Rakenteessa aluskatteen tulee muodostaa vesi- ja ilmatiivis kerros. Tuote saumataan tarkoitukseen soveltuvalla teipillä, ja läpiviennit tiivistetään huolellisesti. Aluskatteen ja vesikatteen välin tulee tuulettua hyvin. Ilman tulee päästä poistumaan katon harjan tuntumasta, ja alaräystäillä tulee olla korvausilma-aukot.

Asennus voidaan suorittaa joko vaakasuoraan räystään suuntaisesti, tai pystysuoraan kattokannattajien suuntaisesti. Pystysuoraan asennettaessa aluskate asennetaan yhtenäisenä harjalta räystäälle ilman jatkoksia. Vaakasuoraan asennettaessa jatkosten teko on mahdollista kattokannattajan kohdalla.

Tuulensuoja-aluskatteen ja seinän tuulensuojan liitos tulee toteuttaa ilmatiivisti.

Kiinnitykseen suositellaan kuumasinkittyjä huopanauloja.

Aluskatteen asennuksen jälkeen varsinainen vesikate tulisi asentaa mahdollisimman nopeasti.

Tuotetta voidaan käyttää myös tavallisen aluskatteen tapaan, mutta tällöin aluskatteen alapuolisen tilan tulee olla tuulettuva.

Monteringsanvisningar

Silcartex 135 Easy är en diffusionsöppen underlagsduk som används som en kombinerad vindskydd och underlagsduk när värmeisoleringen är monterad direkt mot underlagsduket. Lutingen i konstruktionen bör vara minst 15 grader.

I konstruktionen duken skal forma ett vatten- och lufttät skikt. Produktens kanter och genomföringar är tätad med en passande tejp. Konstruktionen skal vara ventilerad mellan underlagsduken och takteäckningen. Pånocken behövs ventilationsutlopp och på takfoten luftöppningar.

Produkten kan läggas antingen i vågrätt eller lodrätt riktning. Vid lodrätt läggningen duken läggs från takfoten tillnocken utan skarvar. Med vågrätt läggningen skarvar kan göras på takstolarna.

Skarven mellan kombinerad underlagsduken och väggens vindskydd skall vara lufttät.

För fastningen rekommenderas galvaniserade pappspikar.

Vi rekommenderar att ytsiktet läggs snarast möjligt sedan underlagsduken har lagts.

Produkten kan användas som en vanligt underlagstäckning om taket är bra ventilerad under underlaget.

Installation instructions

Silcartex 135 Easy is a breathable underlay sheet which is typically used as a combined wind barrier and underlay in a structure where the thermal insulation is installed directly against the underlay sheet without a separate ventilation space. In this kind of structure the minimum slope of the roof should be 15 degrees.

The combined underlaysheet and wind barrier should always be mounted so that it creates an air- and watertight layer. The edges of the sheet and all the penetrations of the roof are sealed with a suitable tape. The roof shall be ventilated between the underlay sheet and the final roofing with openings on the ridge and eaves.

Both vertical and horizontal installation possible. When installing vertically the sheet is mounted continuous from ridge to eaves with no horizontal joints. In horizontal installation the joints are possible on the roof rafters.

Near the eaves the joint between wall wind barrier and combined underlay sheet and wind barrier must be airtight.

Hot dip galvanized felt nails are recommended for the installation.

The final roofing should be laid as soon as possible after the underlay sheet is installed.

It is possible to use this product as a standard underlay sheet, but in that kind of structure the space under the underlay sheet should be properly ventilated.

