


ANTI^{CON} DIFFO +


ALUSKATE | UNDERLAGSTAK



 160 g/m²



37,5 m² | 1,5 m x 25 m



75 m² | 1,5 m x 50 m



Anticon Difo + är ett diffusionsöppet underlagstak som ger ett bra skydd för sk. varma tak där isoleringen är mellan eller på takstolarna. I dessa konstruktioner kan Anticon Difo + läggas direkt på isoleringen.

Anticon Difo + on diffuusioavoin aluskate joka antaa hyvän suojan nk. lämpimille katoille joissa eriste sijaitsee kattotuolien välissä tai päällä. Näissä rakenneratkaisuissa Anticon Difo+ voidaan asentaa suoraan lämmöneristeen päälle.

ASENNUSOHJE | SUOMI

ANTICON DIFFO + | ALUSKATE

1 Asennus

ANTICON DIFFO + aluskate toimitetaan 1,50 m leveissä ja 50 m tai 25 m pitkissä rullissa. Aluskatekaistat asennetaan yleensä vaaka-suoraan katonleveyteen, alhaalta ylös, liittämällä. Kuitukankaan tekstipuoli asennetaan ylöspäin. Aluskate toimii aluksi rakennuksen aikaisena säsuojana ennen varsinaisen vesikatteen asennusta.

Aluskate pätkitään maassa tai katolla niin pitkiksi kaistoiksi, että ne ulottuvat päätyräystäillä lappeen suunnassa n. 200 mm yli seinälinjan. Ennen itse aluskatteen asennusta suunnitellaan ja asennetaan seinän tuulensuojan ja aluskatteen liitoskohta. Aluskatteen asennus aloitetaan sivuräystäiltä vaaka-suuntaan kattotuolien päälle. Räystäillä ja päädyssä aluskatteen tulee ulottua vähintään 150 mm seinälinjan ulkopuolelle.

2 Kiinnitys

Jotta kaista pysyisi paikoillaan, se kiinnitetään aluksi kattotuolihin hakasilla. Vain ruostumattomia hakasia tulee käyttää. Lopullinen kiinnitys tapahtuu tuuletusrimojen avulla, joiden koko on 22 x 45 mm ja pituus 1310-1360 mm. Rimat nautaan aluskatteen päälle kattotuolien suuntaisesti 75 mm:n nauoilta c/c 400 mm. Räystäillä kaista teipataan räystäspeltiin esim. kaksipuoleisella butyyliiteipillä (esim. Sitko Butyyliinauha) tai siirtoliimateipillä (esim. Sitko Duo).

Pienillä kattokalveuksilla tulee varmistua siitä, että räystäspellin yläpuolelle ei muodostu pussia johon vesi pääsee kerääntymään. Alimman aluskatekaistan kiinnityksen jälkeen asennetaan tälle osalle ruudelaudat. Tämän jälkeen asetetaan uusi aluskatekaista edellisen päälle ja yläpuolelle siten, että vaaka-suuntaan liimitykseksi tulee 150 mm (kattokalveuudet yli 27°). Kattokalveuuden jäädessä 14° ja 27°:n välin suositellaan liimitykseksi 200 mm.

Aluskatteen reunoissa on merkintä liimityksen kohdentamiseksi. Kaistat rullataan auki, kohdistetaan ja kiinnitetään yläreunastaan hakasilla. Suorista, poista liimitysteipin suojanauha ja paina teippi kiinni alustaan. Viimeistelee hakasilla. Jatka tuuletusrimoilla tapahtuvaan lopulliseen kiinnitykseen. Optimaalisen tiiveyden saavuttamiseksi voidaan tuuletusrimojen alle kiinnittää Tectis tiivistysnauha.

Ruudelaudat toimivat hyvänä tikasrakennelmana. Jos tarvitaan pituussuntaisia jatkoksia, ne tehdään kattotuolien kohdalla ja liimitys on silloin n. 100 mm. Näin jatketaan harjalle saakka. Toinen lape aloitetaan taas räystäiltä. Aluskatteen menekki on reilut 1,1 x katon pinta-ala. Puhallusvillalla eristettäessä tulee kattotuolivälissä, ruudelautojen alla, käyttää Tectis-välityskorokkeita jotta aluskate ei pullistu ylöspäin puhallusvillaa asennettaessa.

3 Sisätaite

Jiirakenteet tehdään ensisijaisesti kunkin katemateriaalin osalta annetun ohjeen mukaan. Yleisohjeena sisäjiirin laudoitus n. 300 mm jiirin molemmin puolin. Laidoituksen yläpinta jätetään tällöin samaan tasoon kattotuolien yläpinnan kanssa. Laidoituksen päälle asennetaan yhtenäisen aluskatevuota kattotuolien päälle sisätaiteen suuntaisesti, ja koko matkalle. Tämän jälkeen lappeelle asennettavat aluskatevuodot päätetään tämän sisätaiteeseen asennetun aluskatevuodon päälle.

4 Läpiviennit

Aluskatteeseen joudutaan tekemään reikiä läpivientien yhteydessä. (Aluskatteeseen tehdään 10-20 mm pienempi reikä kuin itse läpivientikappale.) Läpivientien kohdalla aluskatteen reuna käännetään ylöspäin ja kulmat tiivistetään esim. Sitko Elastic -butyyliiivistysteipillä tai Sitko PE wave:ä käyttäen.

Edellisten lisäksi putkiläpivientien tiivistyksissä voidaan käyttää esim. läpivientimansetteja tai vastaavia läpivientitiivistäjiä. Läpivientien asennuksen jälkeen laiteaan ylimääräinen kaistale viereisten kattotuolien yli. Tämän kaistaleen annetaan mennä ylläolevan

aluskatekaistan alle johon se kiinnitetään. Tämän jälkeen leikataan läpivientin yläpuolelle läpivientikappaleen muotoinen aukko. Näin saavutetaan alaspäin viettävät liimitykset sekä läpivientin ylä- että alapuolelle. Läpivientityöt on aina tehtävä varsinaisen kattotyön yhteydessä.

5 Harja

Anticon Difo+ limitetään harjalla. Joko aluskate viedään suoraan min. 150 mm harjan tai ulkotalteen yli kummaltakin puolelta, tai harjalaudaksi kiinnitetään ensin 45 x 45 mm:n rima ja viedään aluskate harjariman yli 150 mm molemmin puolin. Tämän jälkeen aluskate kiinnitetään tuuletusrimoilla.

6 Seinäliitokset ja taitteet

Kohdissa jossa aluskate päättyy seinäpintaan, tulee aluskate päättyä ylös seinäpinnalle vähintään 300 mm. Tämä tehdään tuulensuojaa vasten, eli ulkoverhouksen alle, johon aluskate kiinnitetään huopanauloin min. 20 x 2,8 tai 20 x 2,5 mm, c/c 100 mm, 30 mm reunasta.

Taitteissa (kuten edellä tiivin harjan osalta) aluskatekaistaleiden tulee liittyä tarpeeksi kattopintojen taitekohdassa. Liimitys kiinnitetään korotusrimoilla.

Paikkaukset

Pienemmät reiät paikataan käyttäen kuitukangasvähvisteistä butyyliikumiteippiä esim. Sitko Aluskatteen Paikkausteippiä. Aluskatteen pinnan tulee olla puhdas ja kuiva teippausta suoritettaessa. Suurempien reikien kohdalla leikataan aluskatemateriaalista sopivan kokoinen paikkapala, joka kiinnitetään aluskatteeseen butyyliiteipillä. Paikkapalan tulee tällöin liittyä vähintään 100 mm ehjälle aluskatteelle. Vaurion laajuudesta riippuen voidaan myös koko yläpaarteitten välinen kaista korvata uudella palalla aluskatetta. Tällöin tulee liimitykset huomioida aivan kuten normaalin aluskatekaistojen kyseessä ollen.

MONTERINGSANVISNING | SVENSKA

ANTICON DIFFO + | UNDERLAGSTAK

1 Läggnig

ANTICON DIFFO + underlagstak levereras i 1,5 m breda och 50 eller 25 m långa rullar. Anticon Difo + underlagstak (våder) läggs generellt i vågrät riktning över taket, nerifrån och upp, med överlappning. Tekstsidan vänds uppåt. Anticon Difo + fungerar till en början som vädskydd under arbetet, innan själva takläggningen monteras.

Underlagstaket skärs på marken eller på taket till så långa våder, att de på gaveln räcker 200 mm över vägglinjen. Före själva läggningen av underlagstaket skall väggens vindsyddsfolie och underlagstakets mötande planeras och monteras. Läggningen av underlagstaket påbörjas vid takfoten vågrätt över takstolarna. Vid takfot och gavel bör underlagstaket räcka minst 150 mm över vägglinjen.

2 Fästning

För att provisoriskt fästa våderna använder man först häftklammer. Enbart korrosionsfri metall bör användas. Slutlig fästning sker med spiklärter, vars mått är 22 x 45 mm och längd 1310-1360 mm. Spiklärterna spikas på underlagstaket parallellt med takstolarna med 75 mm spik, cc 400 mm. Vid takfoten klistras våden fast vid en fotplåt med t.ex. Sitko Elastic eller Sitko Duo.

Vid låga taklutningar bör man säkerställa att det inte bildas bakfall vid fotplåtens övre kant, där vatten kan stanna kvar. Efter läggning och fästning av den nedersta våden monteras bärklärter på denna del. Efter detta läggs en ny våd på och ovanför den föregående, så att överlappningen vid den vågräta fogen blir 150 mm (taklutning över 27°). Vid taklutning mellan 14° och 27°

rekommenderas 200 mm överlappning. I underlagstakets kanter finns en linje för markering av överlappningen. När våderna rullas ut, justeras våderna jämnt och fästs i överkant med klammer. Fortsätt fixeringen med ströläkt upp till nästa överlappningslinje. För att uppnå optimal täthet kan man fästa Tectis läkningsband under ströläkten.

Bärklärterna, fungerar som en lämplig stegkonstruktion. Ifall man behöver göra tvärskarvar, görs dessa vid takstolarna med en 100 mm överlappning. På detta sätt fortsätter man upp till taknock. Andra sidan (det motsatta takfallet) påbörjas åter från takfoten. Underlagstakets åtgång är drygt 1,1 x takets yta. Vid löslullsisolering bör Tectis distans användas mellan takstolsfacken under bärkläkten så att underlagstaket inte bågner utåt vid löslullsinstallationen.

3 Rännal

Rännalnock- och rännalstättningar görs i första hand enligt instruktioner för varje enskilt takmaterial. Som allmän instruktion gäller täckning med räspont ca 300 mm på båda sidor om rännaldalen. Räspontens övre yta blir då i nivå med takstolarnas övre yta. Över denna räspont monteras en extra våd underlagstak i samma riktning som rännaldalen utöver hela dess längd (från takfot till taknock). Underlagstaket avslutas över den liggande våden i rännaldalen.

4 Genomföringar

Vid genomföringar behöver man göra hål i underlagstaket. (Hålltagningen görs 10-20 mm mindre än själva genomföringsstycket.) Vid genomföringen vänds underlagstakets kant uppåt och hålltagningen tätas med exempelvis Sitko Elastic eller Sitko PE wave. Förutom dessa kan man vid genomföringar med rör eller mindre cirkulära genomföringar använda sig av genomföringsmanschetter, eller motsvarande (stos). Efter installation av genomföringen

(och eventuell manschett) läggs en extra vådremsa över bägge bredvid- liggande takstolar. Man låter remsan gå in under den ovanför liggande våden och fäster den provisoriskt under överlappet, varefter man gör en inskärning för genomföringen. På detta sätt uppnås fränskarv både ovanför och nedanför genomföringen. Genomföringsarbeten skall alltid göras i samband med den egentliga takläggningen.

5 Taknock

Anticon Difo + skarvas uppe vidnocken. Antingen överlappar man de översta våderna med 150 mm på vardera sida eller så fäster man först en 45 x 45 regel vidnocken och låter duken gå övernocken 150 mm på vardera sida.

6 Vågganslutning

(vertikala uppdragningar och fallbrytningar) Där underlagstäckningen möter en vägg ska den dras upp mot väggytan minst 300 mm. Detta görs mot vindsyddet, dvs under fasadytan, där den fästes med pappspik min 20 x 2,8 eller 20 x 2,5 mm, cc 100 mm, 30 mm från kanten. Vid fallbrytningar är det viktigt att våderna överlappar tillräckligt i skärningspunkten mellan takytorna. Överlappet fästs med spiklärten.

Reparation av skador

Mindre skador som kan uppstå i membranet lagas t.ex. med Sitko reparations-tejp för underlagstak (butyl-nonwoventejp). Underlagstaket skall vara rent och torrt vid reparationen. Vid större skador på underlagstaket läggs ett stycke membran över hålet och tätas med butyltejp eller liknande. Membranet skall överlappa underlagstaket med minst 100 mm runt om hålet. Beroende på skadans storlek rekommenderas att hela våden mellan takstolarna ersätts med en ny bit underlagstak, så att överlappet säkerställs.

FIG | 1 ASENNUS | LÄGGNING




FIG | 2 KIINNITYS | FÄSTNING




FIG | 3 SISÄTAITE | RÄNNDAL




FIG | 4 LÄPIVIENIT | GENOMFÖRINGAR




FIG | 4 HARJA | TAKNOCK




FIG | 4 SEINÄLIITOKSET | VÄGGANSLUTNING

