

Isola Sokkelintiivistyskaista



Aseta sokkelin tiivistyskaista siten, että kumibitumilla päällystetty puoli tulee perustusta vasten. Tuotteen noin 20 cm leveät tuulensuojakaistat jäävät perusmuurin ulkopuolelle.



Poista tiivistyskaistan alapuolella oleva muovikalvo ennen asennusta.



Kulmien kohdalla tiivistyskaistan kumibitumiosa leikataan 45 °:n kulmaan ja asennetaan puskuun. Tuulensuojakaistat limitetään.



Ulkopuolinen tuulensuojakaista taivutetaan ylöspäin ja kiinnitetään rakenteeseen nitomalla



Tuulensuojakaistat taivutetaan kulman ympäri ja limitetään viereisen seinustan kaistan kanssa.