

ALLAS JA ALLASKAAPPI LAVAL

ALLASKAAPIN JA ALTAAN ASENNUS

ALLASKAAPIN ASENNUS:

Irrota allaskaapin laatikko vetämällä laatikko ensin kokonaan auki ja irrota kaksi laatikon pohjassa olevaa ruuvia. Vedä laatikkoa eteenpäin jotta se irtooa liukukiskoista. Kiinnitä allaskaappi kaapin takaseinässä olevista kiinnitysaukoista kylpyhuoneen seinäpintaan mukana tulevilla asennusruuveilla ja kiinnitystulpilla. Aseta laatikko takaisin liukukiskojen päälle ja työnnä se varovasti paikalleen. Kiinnitä ruuvit laatikon pohjaan paikoilleen. Tarkista vetolaatikon toiminta.

ALTAAN ASENNUS:

Laita allaskaapin yläreunaan jäätiville tasolle tiivistemassaa (esim. Sikaflex) ja nosta allas allaskaapin päälle. Kiinnitä vesilukko poistoputkineen pesualtaaseen.

HUOM! OTA KIINNITYKSESSÄ HUOMIOON SEINÄN MATERIAALI!

ALLASKAAPIN JA ALTAAN HUOLTO

Allaskaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedolla pesuaineella riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpесuaineella, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan. Puhdistusta helpottaksesi voit tarvittaessa irrottaa vetolaatikon.

Valumarmorialla puhdistetaan miedolla yleispesuaineella ja pehmeällä kostutetulla liinalla. Altaiden puhdistukseen ei saa käyttää hankaavia pesuaineita tai -välineitä.

Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville viemärinpuhdistusaineille, hiusten värijäysaineille tai kloriinille. Altaan naarmuuntunut pinta voidaan kiilloittaa hienorakeisella kiilloitusaineella ja vahata pinta esim. autonhoitoon tarkoitettulla vahalla. Voit käyttää myös valumarmorille tarkoitettua Clean & Shine puhdistus- ja hoitoainetta. Syvät naarmut voi hioa hienolla vesihomapaperilla (1500) ja tarvittaessa voit käyttää rautakaupoista löytyvää valumarmorin korjausainetta.

SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

POLARIA TVÄTTSTÄLLSSKÅP OCH TVÄTTSTÄLL LAVAL

MONTERING AV TVÄTTSTÄLLSSKÅP OCH TVÄTTSTÄLL

MONTERING AV TVÄTTSTÄLLSSKÅPET:

Ta en låda ur tvättställsskåpet genom att först dra ut helt och ta bort de två skruvarna av botten på lådan. Dra ut lådan helt ut skenorna. Fäst tvättställsskåpet i badrumsväggen med de medföljande monteringskruvarna och fästpluggarna. Sätt tillbaka lådan i glidskenornas spår och tryck försiktigt lådan på plats. Kontrollera utdragslådans funktion

MONTERING AV TVÄTTSTÄLLET:

Sätt tätningsmassa (t. ex. Sikaflex) på skivor av tvättställsskåpets överdel och placera tvättstället ovanpå tvättställsskåpet. Anslut vattenlåset med sitt avloppsrör i tvättstället.

OBS! TA HÄNSYN TILL VÄGGMATERIALET VID INFÄSTNINGEN!

SKÖTSEL AV TVÄTTSTÄLLSSKÅP OCH TVÄTTSTÄLL

Tvättställsskåpet är tillverkat i pulverlackerat stål och därför är rengöring med ett milt rengöringsmedel tillräckligt. Rengöring får inte utföras med skurpulver, skurmedel eller lösningsmedel eftersom produkten lackerade yta kan skadas. Försäkra dig om rengöringsmedlets lämplighet genom att först testa det på ett litet område som är dolt. För att underlätta rengöring kan man ta bort lådorna från glidskenorna.

Gjutmarmortvättstället rengörs med neutrala allrengöringsmedel och impregnerade torkdukar. Skurpulver eller slipande rengöringsmedel får inte användas för rengöring av tvättställ.

Utsätt inte produkten för syror, avloppsrengöringsmedel som innehåller ammoniak, hårfärgningsmedel eller klorin. Vid rengöring kan man till exempel använda rengörings- och vårdmedlet Clean & Shine som finns i järnaffärer. Om det blir svåra repor på tvättställets yta kan de slipas med fint vattensandpapper (1500). Vid behov kan man använda reparationsmedel för gjutmarmor. Det här medlet finns i järnaffärer.

SPARA DEN HÄR SKÖTSELANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.