

Puuplafondin asennusohje.

Asennuksen voi tehdä henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asennukseen.

Varmista että virta on kytketty pois.

Kierrä valaisimen puuosasta runko irti.

Laita valaisimessa oleva kattorauta kiinni kattokoukkuun, ja kiristä valaisimen runko hyvin kiinni kattoon.

Kytke johdot asianmukaisesti sininen (N) on nollajohto ja ruskea (L) on virtajohto. Huomio maadoitusjohdon oikea asentaminen. Tämän keltavihreä johdon väärä kytkeminen saattaa aiheuttaa hengenvaaran.

Laita sopiva E27 polttimo lampunkantaan.

Kierrä puinen valaisimen osa takaisin valaisimeen.

Kytke virta päälle.