

Asennusohje Novaluce

Asennuksen voi tehdä henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asentamiseen.

Varmista että virta on kytketty pois.

Kierrä kattokupin alta muoviset kiristimet irti ja nosta kattokupin sisältä asennusrauta kattorasiaan.

Laita valaisimen kattorauta kattorasiaan kahdella ruuvilla.

Kytke johdot asianmukaisesti, sininen (N) on nollajohto ja ruskea (L) on virtajohto. Valaisin on maadoitettu, huomioi maadoitusjohdon oikea asentaminen. Tämän keltavihreän johdon väärä asentaminen saattaa aiheuttaa hengenvaaran.

Kierrä muoviset kiristimet takaisin kattokuppiin.

Kierrä polttimo lampunkantaan.

Kytke virta päälle.