

## LED puuplaffondin asennusohje

Asennuksen voi tehdä henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asennukseen.

Varmista että virta on kytketty pois.

Kierrä valaisimen puuosasta runko irti. LED moduuli on magneeteilla kiinni rungossa. Sähköjohtoja ei tarvitse irrottaa. Nosta LED moduuli irti valaisimen kiinnityksen ajaksi. Kiristä valaisimen kattorauta kiinni kattokoukkuun ja kiristä valaisimen runko hyvin kiinni kattoon.

Kytke johdot asianmukaisesti, sininen (N) johto on nollajohto ja ruskea (L) on virtajohto.

Aseta LED moduuli takaisin runkoon ja varmista että, magneetit ovat kiinni rungossa.

Kierrä puinen valaisimen osa takaisin valaisimeen.

Valaisimessa on tehdasvalmis LED moduuli, jota ei voida himmentää.

Kytke virta päälle.