



Verhoilukivi on helppo asentaa ja luonnonkivi on kestävä materiaali, mutta sitä asennettaessa tulee noudattaa tiettyjä käytäntöjä. Oikealla asennuksella varmistat kestävän ja kauniin lopputuloksen!

1. ESITIEDOT ENNEN VERHOILUKIVEN ASENNUSTA

- mihin ollaan asentamassa (sisälle/ulos, märkä- vai kuivatila)
- valitaan oikeat kiinnitysaineet kohteen mukaan (asennusliima/laasti).
- huomioi saunaan kiinnittäessä kiinnitysaineen kuumuudenkesto.

2. KIINNITYSALUSTA

- käykö se sellaisenaan, vai pitääkö kiinnitysalustalle tehdä jotain ennen asennusta?
- elämätön alusta: kivipinnat, muuratut seinät, lujalevyt tai muut kiviaineslevyt
- sisätiloissa pienien alueiden verhoukseen harkinnan mukaan erikoiskova kipsilevy. Emme suosittele tavallista kipsilevyä.

3. ALUSTAN PRIMEROINTI

- Tarpeen mukaan, huomaa kuitenkin, että saunassa ei tehdä pohjustusta, sillä primerit eivät kestä kuumuutta.

4. VARMISTA TARTUNTA

- Pese tai vähintään harjaa verhoilukivet huolellisesti kivipölystä.

5. ALOITA AINA KULMASTA/ALAREUNASTA

- Jätä tarpeen mukaan alin rivi tyhjäksi, laita siihen tuki (esim. kulmalista tai lauta) ja aloita toiselta riviltä. Ensimmäinen rivi lisätään viimeiseksi.

6. KIINNITYSAINEEN LEVITYS

- Laasti: levitetään sekä kiveen että kiinnitysalustaan (rivi kerrallaan, ettei laasti kuivu liikaa ja tartunta kärsi).
TAI
- Asennusliima: kolme vaakasuoraa liimaraitaa yhteen verhoilukivielementtiin.

7. KIINNITÄ KIVIELEMENTTI SEINÄÄN JA VARMISTA TARTUNTA

8. ASENNUSTAPA

- Verhoilukivet asennetaan normaalisti puskuun ilman saumaväliä
- Aloita uusi rivi vuoronperään kokonaisella tai vajaalla laattalla, jotta kivet menevät limittäin ns. tiilikuviolla. Katso, että pystysaumot jäävät joka rivillä vähän eri kohtaan. Näin kokonaisuudesta tulee yhtenäinen, eikä kivelementtien saumoja erota.

9. KIVIEN LEIKKAUS

- Leikkaa kiviä kulmahiomakoneella tai pöytämallin timanttisahalla.

10. VIIMEISTELY

- Laastilla asennettaessa viimeistele jokainen rivi puhdistamalla laastijäämät tuoreeltaan puhtaaseen veteen kostutetulla pesusienellä.

HUOMAA KAIKKIA LUONNONKIVITUOTTEITA ASENNETTAESSA

- Kivien kiinnitykseen kaikissa, vaativissakin kohteissa kuten saunassa, ulkona tai kosteissa tiloissa ohjeistamme käyttämään Kiilto Oy:n tuotteita kiinnittämiseen.

Kiilto HighFlex S2 DF Laattaliima

Vähäpölyinen vaalea kiinnityslaasti, joka voidaan haluttaessa värjätä esim. mustalla Kiilto Saumalaastilla (max 5% seoksesta).

Kiilto Premium voimaliima

Erittäin hyvä alkutartunta ja laaja lämmönkestoalue. Leikkaa patruunan päässä oleva kartio auki ja kierrä pursotuskärki paikoilleen. Tuote levitetään käsi- tai akkukäyttöisellä puristimella.

Käytä aina saman valmistajan järjestelmäratkaisua ja noudata tarkkaan sekoitussuhteita.

- Kosteisiin tiloihin, kuten saunaan, pesuhuoneeseen ja ulkotiloihin ohjeistamme käyttämään Aitokivi-tuoteperheen "Kivimestarin kivi- ja saumasuojaa".
- Luonnonkivi koostuu mineraaleista, jotka voivat olosuhteiden muutoksista, sekä sopimattomilla aineilla asennettuna muuttaa ulkonäköään. Useat kivilajit sisältävät rautamineraalia, joka saattaa hapettua ja voi joskus näkyä ruosteena kiven pinnassa. Huom! Tämä ilmiö esiintyy useimmiten vain kosteissa tiloissa ja on luonnonkiven ominaisuus, ei vika. Noudattamalla maahantuoja ohjeita saat minimoitua mahdolliset muutokset kiven pinnassa.

ASENTAJAN MUISTILISTA

Laastilla asennukseen tarvitset: laasti käyttökohteen mukaan, laastikampa (8-10mm) ja -lasta, laastisanko, sekoituskone, kulmahiomakone tai pöytämallin timanttisaha, suojalasit, vesiämpäri, puhdasta vettä ja pesusieni (laastijäämien ja kivipölyn pesemiseen), sekä mittanauha ja kynä.

Liimalla asennukseen tarvitset: asennusliima käyttökohteen mukaan, patruunapuristin (käsi- tai sähkökäyttöinen), kulmahiomakone tai pöytämallin timanttisaha, suojalasit, vesiämpäri, puhdasta vettä ja pesusieni (kivipölyn pesemiseen), sekä mittanauha ja kynä.