

JÄTEKATOS LUX A1600

1. Kiinnitä alemmat seinäelementit tolppiin neljällä 4.2x50 ruuvilla molemmista päistä, siten että elementti tulee n. 12 cm maasta irti.
2. Kiinnitä seinän yläelementit alaelementteihin uran pohjasta kahdella 4.2x50 ruuvilla, sekä molemmista päistä kahdella ruuvilla tolppaan
3. Kiinnitä kattoelementit yhteen ruuvaamalla ne harjapuuhun kolmella 4.2x50 ruuvilla, kummatkin elementit
4. Kiinnitä otsa- ja räystäslaudat kattoelementtiin 4.2x50 ruuveilla, kolmella per lauta.
5. Kiinnitä vaakatuet paikallseen ,molemmista päistä kahdella 4X30 ruuvilla
6. Kiinnitä katto tolpan päihin 5x70 ruuveilla

Kiinnitystarvikkeet:

4x30	ruuvi	8KPL
4.2x50	ruuvi	54KPL
5X70	ruuvi	4KPL

