

JÄTEKATOS LIPPA A1360

1. Kiinnitä seinäelementit tolppiin neljällä ruuvilla joka reunasta siten, että elementti tulee n. 12 cm maasta irti.
2. Kiinnitä otsa- ja räystäslaudat kattoelementtiin ruuveilla, kolmella per lauta.
3. Kiinnitä katto tolpan päihin ruuveilla
4. Kiinnitä 28x45 rimat aidan päälle, kahdella ruuvilla per rima

Kiinnitystarvikkeet:

4.2x55 ruuvi 40KPL

