

LP-Laituri Komia kokoamisohje:

- Pura toimituksen sisältö tasaiselle alustalle.
- Arvioi rannanmukainen asennuskorkeus ja kiinnitä pylväät korvakkeisiin.
- Kokoa penkit: Kiinnitä alumiiniset penkkirungot (penkkipussista löytyvillä puuruuveilla) penkin puuosiin siten että runko kiinnittyy tukilautojen sisempään reunaan.
- Kokoa portaot: Kiinnitä askelmat (porrassussista löytyvillä puuruuveilla) porraskokoon askelman alapuolelta. Kiinnitä kootut portaot (porrassussin lyhyemmällä 8 mm:n pulteilla) laiturin etupuolella oleviin kiinnikkeisiin. Asenna vinotuet (porrassussin pidemmällä pulteilla) portaiden alapään reikiin siten että vinotuet tulevat portaiden sisäpuolelle sekä laiturin rungon keskipalkeissa oleviin reikiin.
- Kiinnitä penkit (penkkipussissa olevilla 8 mm:n pulteilla) laiturin rungossa sivulla oleviin kiinnikkeisiin.
- Aseta päätyelementti veteen sopivalle etäisyydelle rannasta ja nosta käytävän runkoelementti paikoilleen ja varmista että kiinnityskoukut asettuvat tukevasti päätyelementin lenkkeihin.
- Säädä laiturin korkeus siten että missään olosuhteissa aallot eivät pääse osumaan laiturin runkoon eikä kansirakenteisiin. Muista tarkistaa, että kaikki pylväät ovat tukevasti pohjassa, ja kiristä kaikki pylväiden kiinnityspultit.
- Aseta mustat 60 mm:n muovitulpat pylväiden yläpäähän.
- Aseta puiset kansielementit paikoilleen aloittaen rannan suunnasta.
- Mahdolliset jatkokäytävät ja kiilaelementti asennetaan aloituskäytävän ja päätyelementin väliin.