

Allaskalvoaltaan asennus

(allaskumi tai allasmuovi)

Erityisesti suuriin altaisiin on suositeltavaa käyttää allaskalvoa. Allaskalvolla voi toteuttaa yksilöllisen kokoisen ja muotoisen altaan. Myös tässä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ensimmäiseksi on ratkaistava tarvittavan allaskalvon vahvuus. Esim. uima-altaille ja suurille altaille suositellaan 1 mm allaskumia, pienille ja keskisuurille altaille riittää 0,5 mm PVC-allasmuovi. Biologisen toiminnan ja turvallisuuden takia altaassa tulisi olla tasoja: rannassa tulee olla tasainen vyöhyke, jotta esim. lapset tai siilit pääsisivät myös pois vedestä.

Allaskalvon tarve on laskettavissa seuraavasti: aseta naru allaskuoppaan siten, että se seuraa tarkalleen kuopan muotoja. Mittaa näin suurin leveys ja pituus. Lisää saatuihin mittoihin 1 m reunavaroiksi.



1. Muoto

Kun olet päättänyt lammen sijainnin ja muodon, merkitse ulkoreunan ääriiviivat narun tai vesiletkun avulla, myös keppejä voi käyttää. Samalla tavalla voit merkitä myös eri Vyöhykkeet (suot ja matalat alueet). Täten saat kokonaiskuvan ja tässä vaiheessa on vielä mahdollista tehdä suunnitelmaan muutoksia helposti.



2. Kaivaminen

Merkitse lopullinen muoto kohtisuorilla lapion pistoilla. Kaiva allaskuoppa portaittain syveneväksi. Tasot päällystetään myöhemmin hiekalla tai allasubstraatilla, ottanet tämän seikan huomioon altaan syvyyden suhteen.

Tässä vaiheessa tulisi myös miettiä kasvistoa. On erityisen tärkeää, että altaan reuna-alue on vaakasuorassa. Käytä vatupassia!



3. Pohjustaminen

Seuraava vaihe on poistaa kaikki terävät kivet ja juurakot, jotka voivat vahingoittaa allaskalvoa. Pohja tulee peittää hienolla hiekalla, lisäksi suosittelemme suojakankaan käyttöä. Suojakankaat ovat valmistettu erittäin lujasta, maatumattomasta synteettisestä materiaalista.



4. Allaskalvon asentaminen

Levitä allaskalvo koko altaan alueelle. Sen tulisi ulottua 30-50 cm reunojen yli. Täytä allaskuopasta noin ¼ vedellä ja anna kalvon asettua muutaman tunnin ajan paikoilleen.

Huomioi, että lammen vuorauksen tulee aina olla korkeinta vedenkorkeutta korkeammalla.



5. Altaan maisemointi

Reuna-alueen maisemointiin kannattaa käyttää kasvikoreja tai istutuspusseja. Kun kasvit ovat asettuneet, vuorauksen reunat eivät enää näy. Maisemoinnissa voi käyttää myös kivipintaista allaskalvoa tai allasoraa.

Maahantuonti:
Horisont Enterprises Ltd. Oy

HORISONT