

# GOODiY

PRICE  
MATTERS.



## Sisustuspaneeli MDF, valkoinen

Decorative panel MDF, white

Inredningspanel MDF, vit

Viimistusplaat MDF, valge



**2080 mm x 154 mm x 8 mm**



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Tootja  
• Kesko Corporation Building and technical trade,  
Työpajankatu 12, FI-00580 Helsinki © Kesko 2020.  
Made in Finland.

502206737



6 438313 590828

**PREPARATIONS PRIOR TO INSTALLATION**

- Store the packages in a dry place, protected against rain and sunlight.
- Panellings should be stored loosely in the same environment in which it is expected to perform. Acclimate the product at least 2 days in order to meet the proper installation requirements. Do not open the packages completely prior to installation. It is enough to make holes at the ends of the packages to remove moisture
- Ambient temperature and humidity at the installation site should be normal, with a temperature of approximately 20°C and a humidity 40-60%.
- Ensure that the walls or wall studs are straight prior to installation, with a stud spacing of no more than 300 mm, or 600 mm in walls.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- The panelling is only for indoor use. Not suitable for bathroom
- Not recommended for use with ceiling heating
- Drive the nail into the underside of the groove. Use a staple gun for the fastening. The staples should be at least 9 mm wide and 22 mm long with a gauge of roughly 1,5 mm. Drive the staples diagonally into the grooves. Do not drive the staples all the way through the panels, but let them penetrate far enough so that they do not hamper the installation of the next panel element.
- Attach lamps or other heavy objects to the mounting base, not directly to the panel
- Leave the panel edges and ends of 15 mm for expansion. If the paneling area exceeds the length or width of 6 meters, is expansion gap added 2 mm per exceeded meter.
- Ensure that products have the same batch number.  
**DO NOT INSTALL DEFECTIVE PRODUCT! MATERIALS INSTALLED WITH VISIBLE DEFECTS ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY**

**ASENNUSTYÖN VALMISTELU**

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelin lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna min. 2 vuorokautta. Älä avaa paketteja kokonaan ennen asentamista, riittää kun avaa paketin päät mahdollisen kosteuden poistamiseksi.
- Asennuspaikan lämpötilan tulisi olla n. 20°C ja ilman suhteellinen kosteus 40-60%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys katossa enintään 300 mm, seinissä 600 mm.

**ASENNUSOHJE**

- MDF sisustuspaneeli on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön ja kuiviin asuintiloihin. Ei sovellu pesu- eikä saunatiloihin.
- Ei suositella käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.
- Kiinnitä paneeli naaraspontin alahuulesta. Käytä kiinnittämiseen paineilmahakasnaulainta. Hakaseksi suositellaan vähintään 9 mm leveää, 22 mm pitkää ja noin 1,5 mm paksua hakasta. Ammu hakanen vinottain naarasponttiin. Varmista että hakanen ei mene pontista läpi, mutta painuu kuitenkin tarpeeksi syvälle, ettei toisen paneelin kiinnittäminen vaikeudu.
- Valaisimet tai muut painavat esineet kiinnitetään ruoteeseen ei paneeliin.
- Jätä paneloinnin reunalle ja päätyihin 15 mm laajenemisvara, jos paneloitavan pinnan pituus tai leveys ylittää kuusi metriä, laajenemisvaraa tulee lisätä 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Tarkista, että tuotteissa sama eränumero.  
**ÄLÄ ASENNA VIALLISTA TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE!**

**FÖRBEREDELSE INFÖR MONTERING**

- Förvara förpackningarna på en torr plats, skyddad mot regn och solljus.
- Innan monterig skall paneler alltid akklimatiseras i sin förpackning under minst 2 dagar i det utrymme som det skall brukas. Sprid ut förpackningarna jämnt i rummet. Man behöver inte öppna förpackningarna helt, det räcker att man gör hål i ändarna på paketen så att eventuell fukt slipper ut.
- Rumstemperaturen och fuktigheten på monteringsplatsen bör vara normal, temperatur ungefär 20°C och fukthalten 40-60%.
- Se till att väggen eller reglarna är raka innan installation, regelavstånd högst 300 mm, i väggar 600 mm.

**MONTERINGSANVISNING**

- Panelerna är endast avsedda för inomhusbruk. Inte lämplig för tvättrum.
- Rekommenderas inte för användning med takvärme.
- Spika i notens (spårets) underdel. Använd en klammerpistol för infästningen. Klammarna bör vara minst 9 mm breda, 22 mm långa och ungefär 1,5 mm tjocka. Skjut häftklammern diagonalt in i spåret. Se till att klammern inte går igenom panelen helt, men ändå så djupt att monterig av nästa paneldel inte försävras.
- Montera fast armaturer och andra tunga föremål i underlaget. Inte direkt till panelen.
- Lämna 15mm för expansion på kanten av panelen och ändarna. Om panelområdet överstiger längden eller bredden på 6 meter, är expansionen gapet sattes 2 mm per överskrids meter.
- Kontrollera att produkter har samma batchnummer.  
**INSTALLERA INTE DEFEKT PRODUKT! MATERIAL SOM INSTALLERAS MED SYNLIKA DEFEKTER OMFATTAS INTE AV GARANTIN**

**ETTEVALMISTUS PAIGALDAMISEKS**

- Hoidke materjalipakke kuivas kohas, kaitstuna vihma ja otsese päikesekiirguse eest.
- Materjali tuleb hoida kasutuskeskkonnaga sarnases keskkonnas. Hoidke materjali enne paigaldamist sellises keskkonnas vähemalt 2 päeva. Ärge avage materjalipakke enne paigaldamise alustamist täielikult. Liigse niiskuse kõrvaldamiseks piisab avaste tegemisest pakendi otstesse.
- Paigalduskoha õhutemperatuur peab olema ligikaudu 20 °C ja suhteline õhuniiskus 40–60%.
- Seinad või roovitsed peavad olema tasased ning roovlattide vahe ei tohi olla laes suurem kui 300 mm ja seinas suurem kui 600 mm.

**PAIGALDUSJUHISED**

- See toode on kavandatud kasutamiseks ainult siseruumides. See toode ei sobi kasutamiseks vannitoas.
- Seda toodet ei ole soovitatav kasutada laeküttega.
- Kinnitage toode sooneserva alaosast. Kasutage kinnitamiseks klambripüstolit. Soovitatav on kasutada vähemalt 9 mm laiuseid, 22 mm pikkuseid ja 1,5 mm paksuseid klambreid. Lööge klambrit soontesse diagonaalselt. Klamber peab sisenema nii sügavale, et see ei takistaks järgmise plaadi paigaldamist, kuid peab jälgima, et see ei läheks plaadist läbi.
- Ärge paigaldage valgusteid ja muid raskeid asju viimistlusplaadi külge, vaid kasutage selleks paigaldustuge.
- Jätke plaatkatte äärtesse ja otstesse 15 mm laiune paisumisvahe. Kui plaatkatte pikkus või laius on suurem kui 6 m, suurendage paisumisvahet 2 mm/m.
- Kontrollige, kas toodetel on sama partii number.  
**ÄRGE PAIGALDAGE KAHJUSTATUD PLAATE! GARANTII EI HÖLMA NÄHTAVA KAHJUSTUSEGA PLAATE NENDE PAIGALDAMISE JÄREL.**

