

DECORATIVE PANEL

SISUSTUSPANEELI

INREDNINGSPANEL



# CELLO

# MY HOME

# MY SPACE

## *Listavalkoinen harjattu STV*

13 x 120 x 2370 mm

**GB** Pine, Pure white, Brushed, Around grooved

**FI** Oksamänty, Listavalkoinen, Harjattu, Päätypontattu

**SE** Tall, Ren vit, Borstad, Runtspontad



Manufactured for • Valmistuttaja • Tillverkad för • Produsert for • Toode tud  
• Ražošanas pasūtītājs • Kieno užsakymu pagaminta Keskko Corporation Group Companies,  
Keskko Oyj PL 50, 00016 Keskko © Keskko 2018. Made in Finland.  
Изготовлено для Компаний КЕСКО ГРУП, Финляндия, Keskko Oyj PL 50, ФИН-00016  
кеско 2018. Изготовлено в Финляндии.

501925738



**GB**

**PREPARATIONS PRIOR TO INSTALLATION**

- Store the packages in a dry place, protected against rain and sunlight.
- Panellings should be stored loosely in the same environment in which it is expected to perform. Acclimate the product at least 2 days in order to meet the proper installation requirements. Do not open the packages completely prior to installation. It is enough to make holes at the ends of the packages to remove moisture
- Ambient temperature and humidity at the installation site should be normal, with a temperature of approximately 20°C and a humidity 40-60%.
- Ensure that the walls or wall studs are straight prior to installation, with a stud spacing of no more than 400 mm, or 600 mm in walls.

**INSTALLATION INSTRUCTIONS**

- The panelling is only for indoor use. It is suitable for bathroom, not for sauna.
  - Not recommended for use with ceiling heating.
  - Attach the panel at the base of the protruding tongue. Use nails with a length of at least 3 x the panel thickness.
  - Attach lamps or other heavy objects to the mounting base, not directly to the panel.
  - Leave the panel edges and ends of 15 mm for expansion. If the paneling area exceeds the length or width of 6 meters, is expansion gap added 2 mm per exceeded meter.
  - Ensure that products have the same batch number.
- DO NOT INSTALL DEFECTIVE PRODUCT! MATERIALS INSTALLED WITH VISIBLE DEFECTS ARE NOT COVERED UNDER WARRANTY**

**FI**

**ASENNUSTYÖN VALMISTELU**

- Paneeliniput tulee varastoida kuivassa paikassa suojassa sateelta ja auringon valolta.
- Ennen asentamista, anna paneelin lämpötilan ja kosteuden tasaantua asennuspaikan olosuhteisiin väljästi pinottuna min. 2 vuorokautta. Älä avaa paketteja kokonaan ennen asentamista, riittää kun avaa paketin päät mahdollisen kosteuden poistamiseksi.
- Asennuspaikan lämpötilan tulisi olla n. 20°C ja ilman suhteellinen kosteus 40-60%.
- Varmista että seinä tai koolaus on suora ennen asennusta, koolausetäisyys katossa enintään 400 mm, seinissä 600 mm.

**ASENNUSOHJE**

- Mänty sisustuspaneeli on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Tuote soveltuu käytettäväksi myös kosteissa tiloissa. Ei sovellu saunatiloihin.
- Ei suositella käytettäväksi kattolämmityksen kanssa.
- Kiinnitä paneeli urosponitin tyvestä. Kiinnittämiseen kannattaa käyttää naulaa, jonka pituus on vähintään 3 x paneelin paksuus.
- Valaisimet tai muut painavat esineet kiinnitetään ruoteeseen ei paneeliin.
- Jätä paneloinnin reunoille ja päätyihin 15 mm laajenemisvara, jos paneloitavan pinnan pituus tai leveys ylittää kuusi metriä, laajenemisvaraa tulee lisätä 2 mm jokaista ylittävää metriä kohden.
- Tarkista, että tuotteissa sama eränumero.

**ÄLÄ ASENNA VIALLISTA TUOTETTA. ASENNETTU TUOTE ON HYVÄKSYTTY TUOTE!**

**SE**

**FÖRBEREDELSE INFÖR MONTERING**

- Förvara förpackningarna på en torr plats, skyddad mot regn och solljus.
- Innan montering skall paneler alltid acklimatiseras i sin förpackning under minst 2 dagar i det utrymme som det skall brukas. Sprid ut förpackningarna jämnt i rummet. Man behöver inte öppna förpackningarna helt, det räcker att man gör hål i ändarna på paketen så att eventuell fukt slipper ut.
- Rumstemperaturen och fuktigheten på monteringsplatsen bör vara normal, temperatur ungefär 20°C och fukthalten 40-60%.
- Se till att väggen eller reglarna är raka innan installation, regelavstånd högst 400 mm, i väggar 600 mm.

**MONTERINGSANVISNING**

- Panelerna är endast avsedda för inomhusbruk. De är lämpliga för tvätttrum, inte för bastu.
  - Rekommenderas inte för användning med takvärme.
  - Fäst panelen vid roten av den utstickande sponten. Använd spik med en längd på åtminstone 3 x paneltjocklelen.
  - Montera fast armaturer och andra tunga föremål i underlaget. Inte direkt till panelen.
  - Lämna 15 mm för expansion på kanten av panelen och ändarna. Om panelområdet överstiger längden eller bredden på 6 meter, öka utrymmet för expansion med 2 mm per överskriden meter.
  - Kontrollera att produkter har samma batchnummer.
- INSTALLERA INTE DEFECT PRODUKT! MATERIAL SOM INSTALLERAS MED SYNLIGA DEFEKTER OMFATTAS INTE AV GARANTIN**

