

Monteringsanvisningar för LP-pir Komia

- Packa upp leveransens innehåll på en plan yta
- Uppskatta installationshöjden utifrån stranden och fäst stolparna i fästena
- Montera bänkarna: Fäst aluminiumbänkramarna (med träskruvarna som finns i bänkpåsen) i bänkens trädelar så att ramen fästs i stödbrädornas innerkant
- Montera trappan: Fäst stegen (med träskruvarna som finns i påsen med trapporna) i trappramen underifrån steget. Fäst monterade trappor (med de kortare 8 mm bultarna från påsen med trapporna) i fästena på pirens framsida. Montera diagonalstöden (de längre bultarna från påsen med trapporna) i hålen längst ner på trappan, så att diagonalstöden är på insidan av trappan och i hålen i pirens mittbalkar
- Fäst bänkarna (med 8 mm bultarna från bänkpåsen) i fästena på sidan av pirens ram
- Placera ändelementet i vattnet på lämpligt avstånd från stranden och lyft gångvägens ramelement på plats. Se till att fästkrokarna sitter ordentligt i ändelementets öglor.
- Justera pirens höjd så att vågor under inga omständigheter kan träffa pirens ram eller däckkonstruktionerna. Kom ihåg att kontrollera att alla stolpar sitter ordentligt i marken och dra åt alla stolpars fästbultar.
- Placera de svarta 60 mm plastpluggarna på toppen av stolparna.
- Placera trädäckselementen på plats, med början från stranden.
- Eventuella förlängningsgångbanor och kilelementet installeras mellan startgångvägen och ändelementet