











FLEX COB WHITE



	EAN	W	lm light source	lm output	K	°C	V~	mA	Hz	DF	°	
FLEX COB 1.5M 830	4099854448737	7.5	630	630	3000	-20...+40	220-240	47	50/60	>0.7	170	15000
FLEX COB 5M 830	4099854448775	24	2100	2100	3000	-20...+40	220-240	130	50/60	>0.7	170	15000







¹ ☞ Während des Aufwickelns auf die Spule darf der Lichtschlauch nicht an die Stromversorgung angeschlossen werden. ☞ Ne pas brancher le cordon lumineux sur l'alimentation lorsqu'il est enroulé sur une bobine. ☞ Non collegare il cordino luminoso all'alimentazione mentre è avvolto su una bobina. ☞ Não ligue o cabo de iluminação à fonte de alimentação enquanto estiver enrolado numa bobina. ☞ Μη συνδέσετε το σχοινί LED στην παροχή ρεύματος ενώ είναι τυλιγμένο σε καρόλι. ☞ De kabellamp niet aan de voeding koppelen als deze op een spool gewonden is. ☞ Anslut inte slingbelysningen till eluttaget medan den är ihoprullad. ☞ Älä kytke valonauhaa virtälähteeseen silloin, kun se on kelalle kiedottuna. ☞ Ikke koble lysstrimmelen til strøm når den er oppkveilet. ☞ Tilslut ikke lyslängen til strømforsyningen, mens den er rullet op. ☞ Nepripojujte světelný řetěz k napájecímu zdroji, pokud je navinutý na cívice. ☞ Не підключайте намотаний на катушку світлової шнур к источнику питания. ☞ Feltekert állapotban ne helyezze áram alá a fényszalagot. ☞ Nie podłączaj lampy wiszącej do zasilania, kiedy jest nawinięta na szpulę. ☞ Svetelnú refaz nepripájajte k napájaniu, kým je zvinutá do cievy. ☞ LED traku ne priključite na napajanje, ko je navita na kolut. ☞ Halat lambasini, bir makaraya sarılı haldeyken elektrik prizine takmayın. ☞ Nemojte priključiti LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Nu conectați corpul de iluminat tip bandă la sursa de alimentare în timp ce banda este înfășurată pe o rolă. ☞ Не свързвайте светлинния кабел към захранването, докато е навит на макара. ☞ Árge ühendage valguskettii vooluvõrku ajal, kui valguskett on poolile keritud. ☞ Nejunkite lempučių giriandos prie maitinimo šaltinio, jei ji yra susukta į rite. ☞ Nepieslēdziet vītenes apgaismojumu pie barošanas avota, kamēr tas ir uzīts uz spoles. ☞ Nemojte da priključite LED traku na napajanje dok je namotana na kolut. ☞ Не під'єднуйте гірлянду до електричної мережі, поки вона намотана на катушку. ☞ Не під'єднуйте світлову стрічку до джерела живлення, поки вона намотана на шпульку. ☞ Жарықты катушкаға жарақат алған кезде қуат көзін қоспаңыз.

² Ⓢ Lichtleiste nicht verwenden, wenn abgedeckt oder in eine Fläche eingelassen. Ⓢ Ne pas utiliser le bandeau lumineux s'il est couvert ou en retrait dans un quelconque matériau. Ⓢ Non utilizzare la striscia luminosa se coperta o incassata in una superficie. Ⓢ No utilize la línea de luces si está cubierta o incrustada en una superficie. Ⓢ Não use a fita de luz quando estiver coberta ou embutida numa superfície. Ⓢ Μην χρησιμοποιείτε τη λωρίδα φωτισμού όταν καλύπτεται ή είναι σε εσοχή μέσα σε επιφάνεια. Ⓢ Gebruik de lichtketting niet als deze bedekt is of in een oppervlak is verzonken. Ⓢ Använd inte belysningslängan när den är övertäckt eller på en inskjuten yta. Ⓢ Älä käyttää valonauhaa jos se on peitetty tai upotettu pintaan. Ⓢ Bruk ikke lysstripen dersom den er tildekket eller felt inn i en overflate. Ⓢ Lysstriemen må ikke bruges, når den er tildækket eller forsinket i en overflade. Ⓢ Světelný pás nepoužívejte zakrytý nebo zapuštěný do povrchu. Ⓢ Не используйте светодиодную ленту, когда она чем-то закрыта или вмонтирована в поверхность. Ⓢ Ne használja a fényszalagot letakarva, illetve a felületbe besüllyesztve. Ⓢ Nie korzystać z taśmy świetlnej, jeżeli jest przykryta lub wpuszczona w powierzchnię. Ⓢ Svetelný pás nepoužívejte, ak je zakrytý alebo zapustený do povrchu. Ⓢ Ne uporabljajte svetlobnegatruku, če je pokrit ali v utoru v površini. Ⓢ Işık şeridini bir yüzeye örtülmüş ya da gömülmüş bir şekildeye kullanmayın. Ⓢ Ne upotrebljavajte svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Nu folosiți banda de leduri dacă este acoperită sau introdusă într-o adâncitură. Ⓢ Не използвайте светлинната лента, когато е покрита или поставена в прорез на повърхност. Ⓢ Árge kasutage valgusriba, kui see on kinni kaetud või süvistatud. Ⓢ Nenaudokite šviesos juostos, kai ji yra uždengta arba įdėta į paviršių. Ⓢ Neizmantot gaismas lenti, ja tā ir apsegta vai iegrīmus virsmā. Ⓢ Ne koristite svetlosnu traku ako je pokrivena ili ulegnuta u površinu. Ⓢ Не використовуйте світлодіодну стрічку, коли вона чимось закрита або вмонтована в поверхню. Ⓢ Беті жабылган немесе беткі бөлікке ендірілген кезде, жарықтандырығыш таспаны пайдаланбаңыз.

³ Ⓢ Die Lichterkette darf nicht in der Verpackung betrieben werden. Ⓢ Le bandeau lumineux ne doit pas être mis en fonction alors qu'il se trouve dans son emballage. Ⓢ La serie di luci non può essere messa in funzione dall'imballaggio. Ⓢ La cadena de luces no se puede operar dentro del embalaje. Ⓢ A grinalda luminosa não pode ser usada dentro da embalagem. Ⓢ Η σειρά των φωτιστικών δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν είναι μέσα στη συσκευασία. Ⓢ De striplamp mag niet in de verpakking worden gebruikt. Ⓢ Lysröret får inte användas inuti förpackningen. Ⓢ Valonauhaa ei saa käyttää paketin sisällä. Ⓢ Lyskjeden får ikke brukes mens den fortsatt befinner seg i emballasjen. Ⓢ Lyskæden må ikke være i drift, men den er i emballagen. Ⓢ Světelný pás nesmí být používán ve svém obalu. Ⓢ Запрещается включать гирлянду внутри упаковки. Ⓢ A fényfűzért nem szabad a csomagolásban használni. Ⓢ Paska švietniego nie można używać, gdy jest w opakowaniu. Ⓢ Svetelná refaz sa nesmie používať v obale. Ⓢ Svetlobne verige ni dovoljeno uporabljati v embalaži. Ⓢ Noel ışıkları ambalajı içinde kullanılamaz. Ⓢ Svetlosni lanac ne smije se pokretati dok se nalazi u pakiranju. Ⓢ Reţeaua de lumini nu poate fi acţionată în interiorul ambalajului. Ⓢ Със светлинните гирлянди не може да се работи, докато са в опаковката. Ⓢ Valgusketti ei tohi kasutada, kui see asub pakendis. Ⓢ Šviesos juostų negalima naudoti, kol jos yra pakuotėje. Ⓢ Gaismu virtinį nav atļauts darbināt, kamēr virtene atrodas iepakojumā. Ⓢ Svetlosni lanac ne sme da se pušta u rad dok se nalazi u pakovanju. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна використовувати, якщо вона перебуває в упаковці. Ⓢ Шамдар желісі қаптаманың ішінде жұмыс жасамауы мүмкін.

⁴ Ⓢ Lichtleiste nicht öffnen. Ⓢ Ne pas ouvrir le bandeau lumineux. Ⓢ Non aprire la striscia luminosa. Ⓢ No abra la línea de luces. Ⓢ Não abrir a fita de luz. Ⓢ Μην ανοίγετε τη λωρίδα φωτός. Ⓢ Open de lichtketting niet. Ⓢ Öppna inte ljuslisten. Ⓢ Älä avaa valonauhaa. Ⓢ Åpne ikke lysstripen. Ⓢ Lysstriemen må ikke åbnes. Ⓢ Světelný pás neotvírejte. Ⓢ Светодиодную ленту нельзя вскрывать. Ⓢ Ne nyissa fel a fényszalagot. Ⓢ Nie otwierac paska švietniego. Ⓢ Svetelný pás neotvárajte. Ⓢ Svetlobnega traku ne odpirajte. Ⓢ Işık şeridini açmayın. Ⓢ Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Nu desfaceți banda LED. Ⓢ Не отворяйте светлинната лента. Ⓢ Árge avage valgusriba. Ⓢ Neatidarykite šviesos juostos. Ⓢ Neatveriet gaismas lenti. Ⓢ Ne otvarajte svetlosnu traku. Ⓢ Світлодіодну стрічку не можна розкривати. Ⓢ Жарық жолақтарын ашпаңыз.