

Mood Pro Finish Lackfärg 70 Blank

Mood Professional Finish Lackfärg 70 är en blank lackfärg för snickerier och metallytor inomhus. Den är väldigt skön att måla med och ger ett mycket jämnt, hårt och slitstarkt resultat.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Blank
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	spruta, pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	8-10 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 2 h. Övermålningsbar efter 4 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
Burkstorlekar	0,75 L, 3,0 L
VOC	Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR: Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Beckers lackfärgsgrund.

MÅLADE YTOR: Avlägsna först damm, smuts och löst sittande färg. Rengör sedan ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Grundmåla med Beckers lackfärgsgrund. Ytor i gott skick behöver ej grundmålas.

Applicering

Rör om färgen väl från botten. Måla Mood Professional Finish 1-2 gånger med pensel eller spruta. Mellanslipa med fint sandpapper eventuell fiberresning mellan strykningarna för ett extra fint slutresultat.

På stora ytor kan roller användas. Undvik skumgummiroller då denna drar ned luft i färgfilmen. Eftersläta färgen med en flat pensel av typ moddlare.

Skötselråd

Lackfärgens slutgiltiga egenskaper uppnås först efter ca en vecka vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik tyngre belastning, hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att färgen har hårdnat klart.

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljust vatten. För bästa resultat tvätta ytan nedifrån upp och tänk på att efteråt ventilerarummet så att ytan torkar fortare.

Fläckborttagning: Använd allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Mood Pro Finish Lackfärg bör inte användas som täckfärg ovanpå Beckers Panelgrund.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.