

Kromatusta messingistä valmistetun pullovesilukon huolto-ohje:

Vesilukon ulkopinnan puhdistus:

- Pinta tulisi puhdistaa ainoastaan pehmeällä rätillä ja saippuavedellä
- Huuhtelee tämän jälkeen pinta huolellisesti vedellä ja kuivaa pehmeällä rätillä

Vesilukon sisäpuolen puhdistus:

- Aseta ämpäri pullovesilukon alle vesilukosta avauksen yhteydessä valuvaa vettä varten
- Avaa vesilukon pohjassa oleva sakkakuppi kiertämällä
- Tyhjennä sakkakuppi ja tarkista, ettei vesilukon sisäputki ole tukossa
- Aika ajoin on syytä irrottaa vesilukkoputki vesilukon rungosta ja varmistaa pulloharjalla, että vesilukkoputken kulmaan ei ole jäänyt likakertymää. Avaaminen onnistuu kiertämällä vesilukon rungon ja putken välissä oleva kiristysrengas auki.
- Pese tarvittaessa vesilukon osat saippuavedellä
- Puhdistuksen jälkeen liitä vesilukon runko ja vesilukkoputki yhteen kiristysrenkaalla. Varmista, että tiiviste on ehjä ja se kohdistuu oikein.
- Tarkista, että sakkakupin ja vesilukon rungon välinen tiiviste on ehjä ja aseta se paikalleen. Kierrä sakkakuppi takaisin vesilukon runkoon.
- Kun kaikki osat on kasattu takaisin paikoilleen, niin laske hanasta reilusti vettä ja kokeile kuivalla wc-paperilla kaikki vesilukossa olevat liitoskohdat. Jos paperi kastuu tarkista, että liitos on kiristetty kunnolla ja tiiviste paikoillaan.
- **Viemäripuhdistusaineita ei suositella käytettäväksi, koska ne voivat vahingoittaa vesilukkoa tai vesilukkoputkea**

