

HTT 501 TAKKALUUKKU

HTT 531 LEIVINUUNINLUUKKU

HTT 526 UUNINLUUKKU

Huom! Tarkasta saranatappien lukitus säännöllisin väliajoin kiristämällä lukkoruuvit 2,5 mm kuusiokoloavaimella.

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO

1. Irroita lukituksen vastakpl (a)
2. Löysää saranatappien lukkoruuvit (b) 2,5 mm kuusiokoloavaimella ja irroita saranatappi
3. Siirrä ovi vasenkätiseksi ja kiinnitä saranatappi ja lukitse lukkoruuvit
4. Irroita lasilistat (c)
5. Irroita peitelevy (d) ja siirrä se vastapuolelle
6. Kiinnitä lasilistat (c) päinvastaiseen järjestykseen peilikuvana
7. Kiinnitä lukituksenvastakappale (a) kehän oikealle puolelle ja kohdista se lukituskelan (e) keskelle. Tarkista kahvan toiminta

HTT 501 SPISLUCKA

HTT 531 BAKUGNSLUCKA

HTT 526 SPISLUCKA

Obs! Granska gångjärnstapparnas låsning regelbundet genom att dra åt låsskruvarna 2,5 mm med insexnyckel.

BYTE AV LUCKANS UPPRIKTNING

1. Ta loss låsningens låsmotstycke (a)
2. Lossa gångjärnstapparnas låsskruvar (b) 2,5 mm med insexnyckel och ta loss tapparna
3. Flytta dörren så att den blir vänsterhängd och fäst gångjärnstapparna och lås låsskruvarna
4. Ta loss glaslisterna (c)
5. Ta loss täckskivan (d) och flytta den på motsatt sida
6. Sätt fast glaslisterna (c) i motsatt ordning
7. Fäst låsmotstycket (a) på ramens högra sida och rikta in den i mitten av låsbeslaget (e). Kontrollera att handtaget fungerar

HTT 501 FIREPLACE DOOR


HTT 531 BAKING OVEN DOOR

HTT 526 FIREPLACE DOOR

Note! Check the locking of the hinge pins regularly by tightening the screws with a 2,5 mm hex wrench

CHANGING DOOR INTO LEFT-HANDED

1. Detach the locking counterpart (a)
2. Loosen the screws of the hinge pins (b) with a 2,5 mm hex wrench and remove them
3. Move the door on the left side and attach the hinge pins and the spacer ring, then lock the screws
4. Detach the glass mouldings (c)
5. Detach the small cover plate (d) and move it to the left side
6. Attach the glass mouldings (c) as a mirror image
7. Attach the locking counterpart (a) to the right side of the frame and adjust it to the middle of the locking mounting (e). Then check the functioning of the handle.



Kiinni
Stängd
Closed
Kinni
zamknięte
Закрыт
Aizvērts



Auki
Öppen
Open
Lahti
otwarte
Открыто
Atvērts

LUUKUN LUKITUKSEN TOIMINTA

Luukku lukittuu kahvaa oikealle kääntäen, jonka jälkeen voit irroittaa kahvan luukusta jottei kahva kuumene. Luukku avautuu kahvaa vasemmalle kääntäen.

LUCKANS LÅSNINGSFUNKTION:

Du låser luckan genom att vrida handtaget till höger, varefter du kan ta loss handtaget från luckan så att det inte blir het. Luckan öppnas genom att vrida handtaget till vänster

FUNCTIONING OF THE HANDLE

The door is locked when turning the handle to the right after which the handle can be detached so that it does not overheat. The door is unlocked when turning the handle to the left.

HTT 501 KAMINAUKS
HTT 531 LEIVAÄHJUUKS
HTT 526 ÄHJUUKS
TÄHELEPANU Kontrolli hingedüblite kinnitusi perioodiliseid kuuskantkruve (2,5mm) pingutades.

- UKSE AVAMISPOOLE VANETUS**
1. Eemalda lukustuse vastasosa (a)
 2. Vabasta hingetüübile lukustuskruvid (b) kuuskantvõtmega (2,5mm)
 3. Tõsta uks vasakukäeliseks kinnitades hingetüübid ja kruvid ukse vastasküljele märgitud kohtadesse.
 4. Vabasta klaasiliistud (c)
 5. Vabasta katterlaat (d) ja paigalda see vastaspoolele
 6. Kinnita klaasiliistud (c) peegelpildis vastupidises järjekorras
 7. Aseta lukustuse vastasosa (a) raami paremale poolele luku keskele ja kinnita see raamile. Kontrolli käepideme toimimist

LUKU TOIMIMINE
Uks lukustub käepidet paremale pöörates. Käepideme võib eemaldada uksest, et see ei kuumeneks. Uks avaneb käepidet vasakule keerates.

HTT 501 DRZWICZKI KOMINKOWE
HTT 531 DRZWICZKI PIEKARNIKA
HTT 526 DRZWICZKI KOMINKOWE
UWAGA!Sprawdźaj regulamie dokręcenie śrub zawiasów kluczem sześciokątnym (2,5mm)

- ZMIANA OTWIERANIA DRZWICZEK NA LEWĄ STRONĘ**
1. Odkręć zamek drzwiczek (a)
 2. Poluzuj śruby zawiasów (b) kluczem sześciokątnym (2,5mm) zdejmując je
 3. Przecóż drzwiczki na lewą stronę i przy pomocy pierścieni dystansowy, przykręć śruby
 4. Zdemontuj listwy przyszybowe (c)
 5. Zdemontuj płytę osłonową (d) i przemień ją na lewą stronę
 6. Zamocuj listwę przyszybową (c) w odbiciu lustrzanym
 7. Zamocuj zamek drzwiczek (a) do prawej strony ramki, i wyreguluj, ustaw w środkowej pozycji zamknięcia (e). Sprawdź działanie uchwytu

DZIAŁANIE UCHWYTU
Drzwiczki są zamknięte po obroceniu uchwytu w prawo, po obroceniu uchwytu można zdjąć, nie będzie się nagrzewał. Drzwiczki są otwarte po przekręceniu uchwytu w lewo.

HTT 501 КАМИННАЯ ДВЕРЦА
HTT 531 ЗАСЛОНКА ХЛЕБНОЙ ПЕЧИ
HTT 526 ДВЕРЦА ПЕЧИ
ВНИМАНИЕ! Регулярно проверяйте фиксацию петель, периодически затягивая стопорный винт шестигранным ключом (2,5 мм)

- ПРИ ЖЕЛАНИИ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ СТОРОНУ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ.**
Перемещение дверцы на противоположную сторону:
1. Отделите от корпуса защёлку (a)
 2. При помощи шестигранного ключа 2,5 мм ослабьте стопорный винт (b), отделите стержни от петель и снимите дверцу.
 3. Переставте дверцу на противоположную сторону, вставьте стержни в петли и затяните стопорный винт.
 4. Снимите верхнюю накладную планку (c)
 5. Отделите нижнюю зажимную планку (d) и прикрепите на противоположную сторону.
 6. Прикрепите также верхнюю накладную планку (c) на противоположную сторону.
 7. Прикрепите защёлку на противоположную сторону корпуса (a) и зафиксируйте её положение относительно к механизму ручки (e). Проверьте работу замка.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗАМКА
Дверца закрыта, поворотом ручки в вертикальное положение. Дверца открыта, поворотом ручки в горизонтальное положение. Во избежании нагрева ручки, её можно отделить от дверцы.

HTT 501 KAMINŲ DURVIS
HTT 531 MAIZES KRĄŠNS DURVIS
HTT 526 KRĄŠNS DURTIŅAS
UZMANĪBA!Regulāri pārbaudiet engļu fiksāciju, periodiski pievelkot bulskrtīvi ar seškanles atslēgu (2,5 mm)

- DURVJU ATVĒRŠANAS PUSES MAIŅA**
Durvju pārvietošana uz pretējo pusi:
1. Atvienojiet no korpusa slēdzeni (a)
 2. Izņemiet seškantu atslēgu, atskūvējiet bulskrtīvi (b), izņemiet durvis no engļem.
 3. Pārlieciet durvis pretējā pusē, ielieciet engļes un pievelciet bulskrtīvi
 4. Noņemiet virsējo plāksni (c)
 5. Atvienojiet apakšējo plāksni (d) un pieslēpniet to pretējā pusē.
 6. Tāpat pieslēpniet virsējo plāksni (c) pretējā pusē.
 7. Pieslēpniet slēdzeni (a) pretējā korpusa pusē un noliksējiet tās stāvokli attiecībā pret roktura mehānismu (e). Pārbaudiet slēdzenes darbību.

Durvis noslēdz pagriežot rokturi horizontālā stāvoklī. Durvis atver, pagriežot rokturi vertikālā stāvoklī.