



ASENNUSOHJE / MONTERINGS INSTRUKTIONER

HUOM! VALAISIMEN KYTKENNÄN SÄHKÖVERKKOON SAA TEHDÄ VAIN AMMATTITAITOINEN SÄHKÖASENTAJA
OBS! INKOPPLINGEN AV ARMATUREN FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG ELEKTRIKER

1) KYTKE ASENNUSALUEEN SÄHKÖT POIS KESKUKSESTA
STÄNGA AV SPÄNNINGEN PÅ INSTALLATIONSOMRÅDET




2) TEE ASENNUSREIKÄ VALAISIMEN KOON MUKAAN.
BORRA MONTERINGSHÅLEN EFTER STORLEKEN PÅ ARMATUR



3) KYTKE LIITÄNTÄLAITTEEN KYTKENTÄJOHTO VERKKOJOHTOON KYTKENTÄRASIASSA
KOPPLA REGLERDONETS KONTAKTLEDNING TILL ELNÄTET I KOPLINGSBOKS

4) SJOITA KYTKENTÄRASIA JA LIITÄNTÄLAITE ALAKATON YLÄPUOLELLE JA KYTKE
VALAISIMEN JA LIITÄNTÄLAITTEEN PISTOLIITTIMET TOISIINSA.
PLACERA KOPLINGSBOKS OCH REGLERDONET I DEN ÖVRE YTAN PÅ UNDERTAKET.
KOPPLA IHOP REGLERDONENS OCH ARMATURENS ELKONTAKTER.

5) TAIVUTA KIINNITYSJOUSSET YLÖSPÄIN JA PAINA VALAISIN REIÄSTÄ LÄPI,
ANNA JOUSIEN VETÄÄ VALAISIN PAIKOILLEEN. KESKITÄ VALAISIN.
BÖJ FJÄDRARNA UPPÅ, TRYCKA ARMATUREN GENOM MONTERINGSHÅLET
OCH LÅT FJÄDRARNA DRA ARMATUREN PÅ SIN PLATS. CENTRERA ARMATUR



6) ASENNUS ON VALMIS. KYTKE SÄHKÖT.
MONTERINGEN ÄR FÄRDIGT. KOPPLA PÅ EL.

