



# TIKLI HANDY 210 ALUMIINITELINEEN ASENNUS-JA KÄYTTÖOHJE / BYGGNADSSTÄLLINGAR MULTI-INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING / MULTI-FUNCTIONAL SCAFFOLD USER MANUAL



**2PfG1273**





telineenä tasokorkeus>1m

**EN131**





**2PfG1240**

telineenä tasokorkeus<1m

TIKLI.








**TIKLI.**



Kiinnitä tason myrskysalvat.  
Toimi asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.  
Fit nivån storm lås. Följ bruksanvisning.

TIKLI.



TIKLI.

