

FIN Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

SWE Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagande av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömtillförseln före installation eller service.

EST Loe juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõttu läbi ning hoia tulevikuks alles.

Asennuksen saa suorittaa ainoastaan pätevä sähköasentaja. Katkaise virta ennen asennuksen aloittamista.

Installationen får utföras endast av en behörig elinstallatör. Bryt strömmen innan installationen påbörjas.

Paigaldis peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Lülita elektri välja enne paigaldus



Klass I. Tämä valaisin on maadoitettava.



Maadoitusyötyöjohto kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen.

L
N

Vaihejohto (yleensä ruskea) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (L).
Nollajohto (yleensä sininen) kytketään tällä merkillä varustettuun liittimeen (N).



Osoittaa metreissä valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta, HUOMIO! MYÖS ovet tms. jotka voivat tulla tämän etäisyyden sisälle niitä avattaessa.

IP44

Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitävä).



Ainoastaan sisäkäyttöön.



EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet niille sopiviin keräyspisteisiin.



Klass I. Denna armatur måste kopplas till skyddsjord.



Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.

L
N

Fas-kabeln (vanligtvis brun) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (L).
Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).



Anger minimiavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.

IP44

Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)



Endast för inomhusbruk.



Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjänta produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.



Klass I. See valgusti peab olema maandatud.



Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.

L
N

Faasi juhe (avaliselt pruun) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (L).
Null juhe (avaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).



Näitab meetrites nõutavat minimaalset kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka ukсед jmt, mis võivad sattuda liikudes sellisele kaugusele.

IP44

Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).




Ainult siseruumides kasutamiseks.




EI OLE LUBATUD visata tavapruugi hulka. Võid olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lõpetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

1



2



3

