

Pesupussi, joka ehkäisee tehokkaasti mikromuovin ajautumista pyykinpesusta vesistöön. Sopii hyvin mm. fleecen, softshellin ja teknisten urheiluvaatteiden pesuun. Luonnon säästämisen lisäksi pussi säästää myös vaatteitasi, sillä pussin pehmeä pinta vähentää kuitujen irtoamista.

Miten Guppyfriend toimii?

1. Laita synteettiset tekstiilit pussiin. Max. puolitäyteen ja värit eroteltuna.
2. Sulje Guppyfriend ja pese normaalisti.
3. Ota märät tekstiilit pussista pesun jälkeen.
4. Poista irronneet mikrokuidut pussin saumoista ja helmasta ja hävitä energiajätteiden mukana.

Huomioitavaa pussin käytössä:

- Älä huuhtelee juoksevan veden alla
 - Älä ylitäytä: max. puolitäyteen
 - Pese vain samansävyisiä tekstiilejä yhdellä kertaa
 - Älä silitä
 - Käytä mieluiten nestemäisiä pesuaineita
 - Älä kuivaa auringossa
 - Irrota irtolika ja eläinten karvat ennen pesua
 - Mikäli peset vaatteita käsin, pese ilman pussia, mutta suodata pesuvesi pussin läpi
- Guppyfriend-pesupussi vangitsee erittäin pieniä kuituja, jotka irtoavat pesun aikana. Pussi ei vangitse liuenneita aineita, nanopartikkeleita tai pölyhiukkasia (<50µm).

Miten vähentää pesussa syntyvää mikrokuitujätettä?

- Osta luonnonmateriaaleista tehtyjä vaatteita
- Suosi edestä täytettäviä pesukoneita päältätäytettävien sijaan
- Älä pese keinokuituja yli 30 °C lämpötilassa polyesterikuitujen hydrolyysin välttämiseksi
- Älä käytä liikaa pesuainetta
- Pese harvemmin