


**FIN**


Lue ohjeet kokonaisuudessaan ennen valaisimen käyttöönottoa ja tallenna ohjeet tulevaisuuden varalle. Kytke pois virtasyöttö ennen asennusta tai huoltoa.

Jos valaisimen liittäjäjohto vahingoittuu, niin valaisin on romutettava.


**Valaisimen MAHDOLLISET symbolit ja niiden merkitys, TARKISTA valaisimesta:**



Maadoitussyöttöjohto kytetään tällä merkillä varustettuna liittimeen.



Vaihejohto (yleensä ruskea) kytetään tällä merkillä varustettuna liittimeen (L). Nollajohto (yleensä sininen) kytetään tällä merkillä varustettuna liittimeen (N).



Valaisin voidaan asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)




Valaisin EI SAA asentaa normaalista sytytystä alustalle. (Esim. puu)


Rikkoontunut suojalasi on vaihdettava ehjään ennen valaisimen käyttöä.

**IP21** Kotelointiluokka IP 21 (tippuveedenpitäävä).

**IP44** Kotelointiluokka IP 44 (roiskevedenpitäävä).



**MAX: nn W** Valaisimen SUURIN SALLITTU polttimon teho.




EI SAA hävittää talousjätteen mukana. Voit auttaa ympäristön suojaamisessa viemällä loppuunpalvelut tuotteet nille sopivisiin keräyspisteisiin.

**SWE**

Läs igenom hela bruksanvisningen före ibruktagandet av armaturen, spara anvisningen för eventuellt framtida behov. Koppla bort strömförslan före installation eller service.

Ifall armaturens anslutningskabel skadas, måste armaturen kasseras.

Armaturens **EVENTUELLA** symboler och deras innebörd, **KONTROLERA** från armaturen:




Skyddsjordsmatningskabeln kopplas till terminalen försedd med denna symbol.



Noll-kabeln (vanligtvis blå) kopplas till terminalen försedd med denna symbol (N).




Anger minimavståndet i meter till ytan som belyses. OBSERVERA ÄVEN dörrar, fönster mm som kan hamna inom detta avstånd då de öppnas.



Armaturen kan installeras på normalt bränbar yta (Lex. trä)




Ett söndrigt skyddsglas måste bytas ut till ett helt innan armaturen kan användas.





**IP44** Kapslingsklass IP44 (skydd mot överstrålning med vatten)



**MAX: nn W** Armaturens bränares HÖGSTA TILLÄTNÄ effekt.



Får INTE slängas med hushållsavfallet. Du kan hjälpa till med bevarandet av miljön genom att föra uttjärna produkter till en för dem avsedd insamlingsplats.



**EST**

Lee juhend hoolikalt enne valgusti kasutuselevõtu läbin hoia tulevikus alles.

Kui valgusti ühendusaabel on kahjustatud, valgusti tuleb hävitada.

Valgusti **VOIMALIKUD** sümbolid ja nende tähdus, **KONTROLL** valgustilt:



Maandusjuhe ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi.



Nolljuhe (tavaliselt sinine) ühendatakse selle märgiga tähistatud klemmi (N).



Näitab meetrites näotavat minimaalsest kaugust valgustatavast pinnast. TÄHELEPANU! Ka uksid jmt, mis võivid sattuda liikudes sellisele kaugusele.



Valgusti võib asetada tavapäraselt süttivale alusele (näit. puu).



Näitab kaitseklassa tuleb vahetada uue vastu enne valgusti kasutamist.

**IP21** Kaitseklass IP21 (niiskuskindel).

**IP44** Kaitseklass IP44 (pritsmekindel).



**MAX: nn W** Valgusti SUURIM LUBATUD valgusallika võimsus.



EI OLE LUBATUD visata tavapruži hulka. Voids olla abiks keskkonnakaitsel, viies töö lopetanud seadmed neile sobivatesse Skogumiskohtadesse.

**DESIGN ®  
FROM  
F:NLAND**