





Saves Your Energy

AOALPO
17.12.2015

Alpo



- FIN** Asennusohje
- SWE** Installationsanvisning
- ENG** Installation instruction
- EST** Paigaldusjuhend
- RUS** Руководство по монтажу




Suojausluokka 1, maadoitettu
Skyddsklass 1, jordad
Protection Class 1, grounded
Kaitseklass 1, maandatud
Класс защиты 1, заземление


IP20



**Pinta-asennus / Surface Mounting / Ytmontering /
Pindpaigaldus / Накладной монтаж**




**Vaijeripustus / Wire suspension / Vajermontering /
Trossriputus / Подвес на тросе**




APL14433

APL15433



APL14433Y



APL15433Y



DALI

APL14433ED



APL15433ED








DALI

APL14433YED

APL15433YED






APL14433	36W/840	-20 ... +25 C°	
APL14433Y	48W/840	-20 ... +25 C°	
APL14433ED	36W/840	-20 ... +25 C°	DALI
APL14433YED	48W/840	-20 ... +25 C°	DALI
APL15433	44W/840	-20 ... +25 C°	
APL15433Y	61W/840	-20 ... +25 C°	
APL15433ED	44W/840	-20 ... +25 C°	DALI
APL15433YED	61W/840	-20 ... +25 C°	DALI

Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai vastaava riittävän pätevä henkilö.

Ljuskällan i detta armatur får endast bytas av tillverkaren eller dennes service ombud eller person med tillräcklig yrkesskicklighet.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Valgustis olevat valgusallikad tohib vahetada ainult tootja, tema esindaja või vastavat kvalifikatsiooni omav isik (elektrik).

Источник света данного светильника может быть заменен только производителем либо его сервисной службой или уполномоченным производителем квалифицированным специалистом.

FIN

Valaisimen saa asentaa vain riittävän ammattitaidon omaava henkilö. Asennuksessa on noudatettava vallitsevia asennusmääräyksiä. Tuotteessa olevan tyyppitarran merkintöjä on noudatettava. Käytä ainoastaan sytytintyyppiä, valonlähdettä ja tehoa, joka valaisimeen on merkitty. Kytke virta pois päältä ennen asennusta ja huoltoa. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytettävissä aina kun valaisin asennetaan tai sitä huolletaan.

SWE

Armaturen får endast installeras av person med tillräcklig yrkesskicklighet. Installationen skall utföras i enlighet med nationella elektriska föreskrifter. Följ markeringar i produktens typetikett. Använd endast tändare, ljuskälla och effekt som är märkta på armaturen. Gör kretsen strömlös före installation eller service. Denna bruksanvisning bör sparas och finnas tillgänglig vid installation eller framtida service.

ENG

Only a person with sufficient professional skills is allowed to install the luminaire. The current national installation regulations must be followed during installation. Always follow the markings in the product label. Use only starters, light sources and rated wattages as marked in the luminaire. Switch off the current before installation or service. This installation instruction must be kept available for future maintenance.

EST

Valgustit võib paigaldada ainult vastavat kvalifikatsiooni omav elektrik. Paigaldusel tuleb järgida riiklike, piirkondlike ja kohalike elektrikontrollikeskuste nõudeid ja piiranguid. Järgi alati toote sildil olevat markeeringut. Kasuta valgustis ainult ettenähtud võimsusega ja ettenähtud tüüpi süüteseadmeid ning valgusallikaid. Enne paigaldust või hooldust lülita seade alati vooluvõrgust välja. Paigaldusjuhend tuleb säilitada seadme hoolduse läbiviimiseks tulevikus.



Светильник должен устанавливать только специалист с необходимой квалификацией и достаточными профессиональными навыками. При установке необходимо соблюдать действующие Правила устройства электроустановок. Всегда следуйте маркировке на этикетке светильника. Используйте стартеры и источники света только тех типов и мощностей, которые указаны на этикетке светильника. Перед установкой или обслуживанием убедитесь, что внешнее питание отключено. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего технического обслуживания.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

Фирма-изготовитель:

Ensto Lighting Oy
Hepolammentie 25
08680 Lohja
Finland
Тел. +358 19 328 51
Факс +358 19 382 856

Ensto Lighting Oü
Pärnuvälja 9
72720 Paide
Eesti
тел. (372) 385 0440
факс (372) 385 0718

Импортер:

ООО "Энсто Рус"
Россия, 105062, Москва,
Подсосенский пер., д. 20/1
тел. (495) 258 52 70
факс (495) 258 52 69

ООО "Энсто Рус"
Россия, 196084, Санкт-Петербург
Ул. Воздухоплавательная, д.19
тел. (812) 336 99 17
факс (812) 336 99 62

www.ensto.ru



Saves Your Energy

Ensto Lighting Oy
Hepolammentie 25
FIN-08680, Finland
Tel. +358 19 328 51
Customer service +358 19 328 51
Fax. +358 382 856
www.ensto.com