




AIRFLOOD STAND**IP44**

D...0,5m

ta**40 °C****CE**

LED-HEITIN | LED-STRÅLKASTARE | LED-PROŽEKTOR | LED FLOODLIGHT

220-240 V ~ 50/60 Hz | 3 x 1,0 mm² | -20...+40°C

Kytke virta pois päältä ennen asennusta tai huoltoa. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tämä asennusohje on säilytettävä ja sen on oltava käytössä asennuksessa ja huollossa. Liitännätöhta ei voi vaihtaa eikä korjata. Mikäli johto vaurioituu, on valaisin hävitettävä ja toimitettava keräyspisteenseen. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Valaisimen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Vaihda tilalle uusi valaisin, jos valonlähde rikkoutuu (▲).

Bryt av strömmen före installation eller service. Underhåll får enbart utföras av kvalificerad elektriker. Denna montéringsanvisning skall sparas och finnas tillgänglig vid installation och framtida service. Anslutningsledningen kan inte bytas eller repareras. Om ledningen skadas skall armaturen förstöras. Den skadade armaturen är problemavfall och skall föras till mottagningspunkt för problemavfall. Endast originaldelar får användas. Ljuskälla kan inte byt ut, vänligen byt ut till en ny armatur om ljuskällan går sönder (▲).

Lülitä virta pois päältä ennen paigaldust ja hooldust vool välja. Hooldust vältib teha ainult kvalifitseeritud elektrik. Käesolevat juhendid tuleb säilitada ning järgida paigaldamisel ja hooldusel. Valgusti ühendusjuhet ei või vahetada ega parandada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti utiliseerida. Kasutage vahetusel ainult originaalosi. Valgusallikat ei saa kasutaja asendada, palun vahetage valgusti välja, kui selle valgusallikas on katki (▲).

Switch off the current before installation or service. The maintaining should be done only by a qualified electrician. This mounting instruction must be kept available during installation and for future maintenance. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced: if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. Use only original parts to substitute. This luminaire is with non-user replaceable light source. Please replace a whole new fixture if the light source is broken (▲).

NRO	E-NR	KOODI/ KOD/ CODE	AIRFLOOD STAND IP44	VÄRI / FÄRG/VÄRV/COLOUR	VALONLÄHDE/LJUSKÄLLA VALGUSALLIKAS/LIGHT SOURCE	KG	MAX TUULIPINTA/ VINDYTA TUULEPIND/ WIND SURFACE mm ²	GTIN
4547209	7766685	A5AIRJ	AIRFLOOD 20 STAND IP44 20W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 20 W 4000 K 1600 lm 25 000 h	0,76	13174	6435200278029
4547210	7766686	A5AIRK	AIRFLOOD 30 STAND IP44 30W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 30 W 4000 K 1600 lm 25 000 h	0,93	19350	6435200278036
4547211	7766687	A5AIRL	AIRFLOOD 50 STAND IP44 50W/840 BLACK	musta/svart/must/black	kiinteä/integrerad/integreeritud/integrated led 50 W 4000 K 4000 lm 25 000 h	1,43	30744	6435200278043