







*LED xmas tree snow 180 cm*  
**502158340**

Instruction manual  
Käyttöohje  
Bruksanvisning  
Kasutusjuhend





GB  
FI  
SE  
EE

**C E L L O**

**GB**






	 
1. Open the carton, you will find 2 parts of the tree with metal stand.	2. Insert the lower part of the tree (the part of the tree that has the longest branches) into the stand and fasten it using the screws.
 	 
3 . Fit the top part of the tree onto the lower part. The lights built into the upper and lower halves of the tree need to be connected together. Check where the connector on the lower half of the tree is located before attaching the top part of the tree.	4 . Screw the lighting connectors together. Make sure that the connectors are completely pushed together before screwing them together with the lock nut. Connect the mains adapter to the lights and then plug it into an electrical socket.

**FI**

	 
<p>1. Avaa laatikko, josta löydät 2 joulukuusen osaa ja metallijalan.</p>	<p>2. Työnnä kuusen alempi osa (osa, jonka haarat ovat lyhyemmät) jalkaan ja kiinnitä ruuveilla.</p>
	 
<p>3. Kiinnitä kuusen yläosa sen alaosan. Yläosaan ja alaosan sisäänrakennetut valot on liittää yhteen. Tarkista alaosan liittimen sijainti, ennen kuin liität sen kuusen yläosaan.</p>	<p>4. Ruuva valojen liittimet yhteen. Varmista, että liittimet on painettu kokonaan toisiaan vasten, ennen kuin ruuvaat ne yhteen lukkomutterilla. Liitä verkkovirtasovitin valoihin ja työnnä se pistorasiaan.</p>






**CELLO**

## SE

	 
<p>1. När du öppnar kartongen hittar du 2 delar av trädet med metallstativ.</p>	<p>2. Sätt i den undre delen av trädet (delen av trädet som har de längsta grenarna) i stativet och fäst med hjälp av skruvorna.</p>
	 
<p>3. Fäst den övre delen av trädet med den undre delen. De inbyggda lamporna i de övre och undre halvorna av trädet behöver anslutas tillsammans. Kontrollera var kontakten för den undre halvan av trädet finns innan den övre delen av trädet fästs.</p>	<p>4. Skruva samman belysningskontakterna. Se till att kontakterna är helt ihoptryckta tillsammans innan de skruvas ihop med låsmuttern. Anslut lampornas nätagenter och sätt i den i eluttaget.</p>

**CELLO**

**EE**

	 
<p>1. Avage karp, milles on kahes tükis kuusk ja metallalus.</p>	<p>2. Asetage puu alumine pool (pikemate okstega) alusesse ja kinnitage kruvidega.</p>
	 
<p>3. Kinnitage puu ülemine pool alumise poole otsa. Puu alumise ja ülemise poole tuled peab ühendama. Enne ülemise poole kinnitamist kontrollige, kus asub alumise poole konnektor.</p>	<p>4. Keerake tulede konnektorid kokku. Veenduge, et konnektorid on kindlalt kokku surutud, enne kui need lukustusmutriga kinnitate. Ühendage toiteadapter tuledega ja seejärel pistikupesaga.</p>

**CELLO**



Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs •  
Gamintojas • Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu  
12, FI- 00580 Helsinki © Kesko 2020. Made in China.

**C E L L O**