

Lue nämä ohjeet ennen puutarhakatoksen käyttöönottoa:

Tuote on tarkoitettu vain tavanomaiseen käyttöön kotitalouksissa ulkotiloissa.

Huomioi paikalliset ilmasto-olosuhteet. Ilmastolliset tekijät voivat vaikuttaa puutarhakatoksen käyttöikään. Puutarhakatoksen tarkoitus on suojata auringonpaisteelta, ei sateelta tai voimakkaalta tuulelta.

- Älä altista puutarhakatosta kovalle tuulelle, sateelle tai lumelle.
- Älä anna veden jäädä tuotteen pinnalle lammikoiksi.
- Kiristä ruuvit huolellisesti. Tarkasta käytön aikana säännöllisesti, että ruuvit ovat hyvin kiristettyjä.
- Käytä suojakäsineitä kasauksen aikana.
- Älä käytä puutarhakatosta ukonilman tai myrskyn aikana.
- Älä altista puutarhakatosta voimakkaalle tuulelle.
- Sijoita puutarhakatos aina suojaiseen paikkaan tasaiselle alustalle.
- Puutarhakatos on suunniteltu kiinnitettäväksi kiinteään maahan tai terassille.
- Älä koskaan pystytä hiekalle, jolloin puutarhakatos liikkuu helposti ja saattaa rikkoutua.
- Runkoputkiin ei saa ripustaa roikkumaan mitään esineitä. Runkoa ei saa rasittaa, eikä rungon rakennetta muunnella.
- Puutarhakatoksen rakenne ei kestä lumikuormaa, joten katoksesta tulee poistaa katto- ja seinäkankaat talven ajaksi.
- Puutarhakatoksen sisällä ei saa käyttää eikä käsitellä mitään palavia aineita. Älä sytytä tulta katoksen sisällä. Hitsaaminen katoksessa on kielletty. Älä käytä lämmittimiä katoksen sisällä.

HUOM! Takuu ei kata lumen painosta johtuvia romahtamisia eikä sateen tai myrskyn aiheuttamia vahinkoja.

HUOM! Poista puiden lehdet ja vesi katoksen päältä välttääksesi katoksen ennenaikaista kulumista ja hajoamista. Puhdista katos vedellä (ei painepesurilla) tai mietoa saippuavettä ja pehmeää kangasta / sientä käyttäen. Kuivata hyvin ennen säilytystä. Säilytä katos ilmavassa ja kuivassa paikassa. Talvisäilytystä sisätiloissa suositellaan.