

1. Sort out canopy and ribs before opening;
2. Do not force open when crank getting tight, return back two cycles, sort out product then try again;
3. Close umbrella when windy or people leave;
4. Suggest use 4pcs 25kg base (501462055) to keep stable;
5. Suggest use umbrella cover to protect when not in use;
6. Indoor storage when not in use;
7. Wipe canopy with wet cloth to maintain.

- Käytä suojakäsineitä kokoonpanon aikana. Kiristä ruuvit huolellisesti. Tarkasta käytön aikana säännöllisesti, että ruuvit ovat hyvin kiristettyjä. Kiristä tarvittaessa uudelleen. Aseta varjo tasaiselle alustalle. Tuo varjo pohja painavalla materiaalilla ja tarkista, että varjo on vakaa ennen kuin käytät sitä. Älä ripusta varjon painoja tai esineitä (lyhtyjä, hyttyslampuja eikä muita valoja tai sähkövaloja). Pidä kangasosat poissa liekkien läheltä. Älä suojaudu varjon alle ukonilmalla. Pese kangas saippualla ja vedellä. Älä varastoi sitä märkänä. Sällytä varjoa kuivassa paikassa, kun et käytä sitä. Kangas saattaa repeytyä, jos se kääritään rungon ympärille liian voimallisesti.

1. Järjestele varjo ja tukiranka ennen avaamista.
2. Älä pakota varjoa avautumaan, vaan sulje uudelleen, järjestele uudelleen ja yritä uudellen.
3. Sulje varjo tuulisella ilmalla tai käyttötärpeen päätyttyä.
4. Suosittelemme käyttämään 4 kpl 25 kg:n pohjia (501462055), jotta tuote pysyisi vakaana;
5. Käytä varjonsuojaa, kun varjo ei ole käytössä.
6. Varasto sisällä, kun se ei ole käytössä.
7. Pyyhi varjo määllä liinalla puhtaaksi;

- Montering krävs. Använd skyddshandskar under montering. Dra åt skruvarna ordentligt. Under användning, kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna, och dra åt dem igen vid behov. Placera parasollet på ett plant underlag. Ballasta parasollets bas och kontrollera att den är stabil innan den används. Häng inte upp vikter eller föremål (t.ex lampor, insektslampor och annan belysning inklusive elektrisk belysning). Håll tygdelar borta från flammor. Vistas inte under parasollet när det blixtrar.
- Rengör tyget med tvål och vatten, och förvara det inte om det fortfarande är vått. Förvara parasollet på en torr plats när det inte används. Om tyget viras hårt runt slangar kan det rivas.

1. Red ut skyddet och ekraa innan det öppnas;
2. Applicera inte kraft när veven blir stram, utan veva tillbaka två cykler, red ut produkten och försök igen;
3. Stäng parasollet när det är bläsgit eller när folk lämnar;
4. Det föreslås att använda 4 delars 25 kg bas (501462055) för att skapa stabilitet;
5. Det föreslås att använda parasollskydd för att skydda när det inte används;
6. Förvara inomhus när det inte används;
7. Torka av skyddet med våt trasa för att bibehålla.

- Dette produktet er beregnet for utendørs bruk i hjemmet. Ved ekstreme miljøforhold (sterk vind, kraftig regn, tordenvær, må produktet demonteres og oppbevares på et sikkert sted. Ikke la vann stå stille på parasollen og skape dammer. Manglende overholdelse av disse instruksjonene kan føre til at produktet skades eller ødelegges/skade på mennesker og ting. Montering er nødvendig. Bruk beskyttelseshansker under montering. Stram skruene grundig. Sjekk jevnlig at skruene er sitter godt under bruk, hvis nødvendig må de strammes igjen. Plasser parasollen skal stå på et jevnt underlag. Fest parasollfoten og sjekk at den er stabil før bruk. Ikke heng opp veker eller objekter (f.eks. lanterner, insektslamper eller annet lys, inkludert elektrisk lys). Hold stoffet unna flammer. Ikke stå under parasollen når det lynr. Rengjør stoffet med såpe og vann, ikke sett til oppbevaring mens det fortsatt er våt. Lagre parasollen tørt når den ikke er i bruk. Hvis stoffet tvinges rundt rørene kan det revne.

1. Ordne opp i taket og ribbene før åpning;
2. Ikke tving den opp når sveiven blir treg, vri to runder tilbake, ordne opp i taket og ribbene og prøv så igjen;
3. Lukk parasollen når det er vind eller mennesker går;
4. Bruk gjerne 4 stk 25kg base (501462055) for å holde den stabil;
5. Bruk gjerne trekk over parasollen for å beskytte den når den ikke er i bruk;
6. Oppbevares innendørs når den ikke er i bruk;
7. Tørk av taket med en våt klut.

- Toode tuleb kokku panna. Kokkupaneku ajal kandke kaitsekindaid. Keerake kruvid tugevasti kinni. Kasutamise ajal kontrollige regulaarselt, et kruvid on kindlalt kinni keeratud. Vajaduse korral keerake need tugevamini kinni. Paigutage päikesevari tasasele pinnale. Enne kasutamist ballastige päikesevari alus ja kontrollige, kas see on stabiilne. Ärge riputage selle külge raskusi ega esemeid (nt lateinad, putukatõrjelampe ega muid valgusteid, sh elektrivalgusteid). Hoidke kangast osad leekidest eemal. Ärge olge äikesel ajal päikesevari all. Puhastage kangast seebi ja veega. Ärge pange seda hoiule, kui see on veel märg. Kui päikesevari ei kasutata, siis hoidke seda kuivas kohas. Kui kangas on ümber ribide määsitud, võib see liigse jõuga avamise korral rebeneda.

1. Enne avamist korrastage päikesevarju kangas ja ribad.
2. Ärge avage päikesevarju liigse jõuga. Kui vانت ei liigu vabalt, pöörake seda kahe ringi võrra tagasi, korrastage vari ja proovige uuesti.
3. Sulgege päikesevari tuulise ilma korral või kui inimesed selle juurest lahkuvad.
4. Stabiilsuse tagamiseks on soovitatav kasutada 4×25 kg alust (501462055).
5. Kui päikesevarju ei kasutata, on selle kaitsmiseks soovitatav kasutada päikesevarju katet.
6. Kui toodet ei kasutata, siis hoidke seda sisetingimustes.
7. Hooldamiseks pühkige kangast niiske lapiga.

