




Light tree dwarf willow 120 cm
502273627

Instruction manual
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Kasutusjuhend

GB
FI
SE
NO
EE


CELLO




- GB Set the base to the flat ground, fix it to the earth by ground nails.
- FI Laita jalka tasaiselle pinnalle ja kiinnitä maahan maapiikeillä.
- SE Placera foten på plan mark och fäst den med jordspikarna.
- NO Sett basen på flat bakke, fest den til jord med jordstifter.
- EE Asetage alus tasasele pinnale ja kinnitage see naeltega maa külge.

	X 1
	X 1
	X 1
	X 4
	X 1

- GB Push the branch pole into the base hole, fix it by the big screw.
- FI Paina oksatanko pohjan reikään ja kiinnitä suurella ruuvilla.
- SE Tryck ner grenstangen i bashålen och fäst den med den stora skruven.
- NO Skyv grenstangen inn i basehullet, fest den med den store skruen.
- EE Lükake oksatoru läbi aluses oleva ava ja fikseerige suure kruviga.



CELLO



GB Connect the plug to the transformer, fix it.

FI Liitä pistoke tiukasti muuntajaan.

SE Anslut kontakten till transformatorn och fäst den.

NO Koble pluggen til transformatoren, fest den.

EE Ühendage pistik trafoga ja fikseerige see.

GB Adjust the branches by suitable direction, to make the whole tree spread.


FI Säädä oksia sopivaan suuntaan saadaksesi koko puun avautumaan.

SE Justera grenarna i lämplig riktning så att hela trädets breder ut sig.

NO Juster grenene i passende retning for å spre ut hele treet.

EE Seadke oksad nii, et puu võre on ühtlaselt kahar.

CELLO



K Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas •
Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki
© Kesko 2021. Made in China.

CELLO