




Light tree silver willow 180 cm
502273628

Instruction manual

Käyttöohje

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

GB


FI

SE

NO

EE

CELLO



	X 1
	X 1
	X 1
	X 1
	X 4
	X 1


GB Set the base to the flat ground, fix it to the earth by ground nails.

FI Laita jalka tasaiselle pinnalle ja kiinnitä maahan maapiikeillä.

SE Placera foten på plan mark och fäst den med jordspikarna.

NO Sett basen på flat bakke, fest den til jord med jordstifter.

EE Asetage alus tasasele pinnale ja kinnitage see naeltega maa külge.



GB Push the main pole into the base hole, fix it by the big screw.



FI Paina päätanko pohjan reikään ja kiinnitä suurella ruuvilla.

SE Tryck ner huvudstangen i fästet i foten. Fäst den med den stora skruven.

NO Skyv hovedstangen inn i basehullet, fest den med den store skruen.

EE Lükake põhitoru läbi aluses oleva ava ja fikseerige suure kruviga.


CELLO



- GB Push the main branch pole onto the pole tube, connect the transformer, fix it.
- FI Paina oksatanko tankoputkeen, liitä muuntaja ja kiinnitä.
- SE Tryck ner huvudgrenstången i stångröret, anslut transformatorn och fäst den.
- NO Skyv hovedgrenstangen inn på stangslangen, koble til transformatoren, fest den.
- EE Lükake põhioksa toru põhitorusse, ühendage trafo ja fikseerige see.

- GB Adjust the branches by suitable direction, to make the whole tree spread.
- FI Säädä oksia sopivaan suuntaan saadaksesi koko puun avautumaan.
- SE Justera grenarna i lämplig riktning så att hela trädet breder ut sig.
- NO Juster grenene i passende retning for å spre ut hele treet.
- EE Seadke oksad nii, et puu võre on ühtlaselt kahar.

CELLO



K Manufacturer • Valmistaja • Tillverkare • Produsent • Tootja • Ražotājs • Gamintojas •
Kesko Corporation Building and technical trade, Työpajankatu 12, FI- 00580 Helsinki
© Kesko 2021. Made in China.

CELLO