

Asennusohje

Valaisimen voi asentaa henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asentamiseen.

Nosta valaisinosa pois rungosta.
Ruuvaa runko kahdella ruuvilla paikoilleen.

Varmista että virta on kytketty pois.
Nolla (sininen) sekä virtajohto (ruskea) tulee kytkeä oikein.

Paina valaisinosa takaisin runkoon

Valaisimessa on tehdasasennettu LED valonlähde, ja sitä ei voida himmentää.