

Asennusohje LED kattovalaisin

Asennuksen voi tehdä henkilö, jolla on tarvittavat taidot valaisimen asentamiseen.

Varmista että virta on kytketty pois.
Laita asennusrauta ruuvein kattoon.

Kytke johdot asianmukaisesti, sininen (N) on nollajohto ja ruskea (L) on virtajohto. Valaisin on maadoitettu, huomioi maadoitusjohdon oikea asentaminen. Tämän keltavihreän johdon väärä asentaminen saattaa aiheuttaa hengenvaaran.

Kiinnitä valaisin katossa olevaan asennusrautaan.

HUOM! Valaisin on tehdasasennettu LED tuote.
Valontehoa ei voida säätää.

Kytke virta päälle.